



#### RS-232C 接続について

本ソフトウェアは、RS-232C接続には非対応です。

# もくじ

タッチパネルを設定する	. 3
インストールする	4
対応ディスプレイを複数使う場合	5
タッチ操作を割り当てる(マルチディスプレイ時)	6
<u>タッチ位置を補正する</u>	7
端をタッチできるように設定する	9
右クリック・ダブルクリックを設定する	10
タッチ音を設定する	11

付録	12
Touch tool	13

困ったときには.	
----------	--

ッ
チ
パ
ネ
ル
設
定

୨

# タッチパネルを設定する

<u>インストールする</u>	4	タッチパネル設定
対応ディスプレイを複数使う場合	5	付録
タッチ操作を割り当てる(マルチディスプレイ時)	6	
タッチ位置を補正する	7	困った
端をタッチできるように設定する	9	たときには
右クリック・ダブルクリックを設定する	10	
タッチ音を設定する	11	



これでインストールは完了です。 デスクトップに「Touch tool」 アイコンが表示されています。 これを実行することで、設定ツールを起動できます。





タッチパネル設定

付録

困ったときには

## タッチ操作を割り当てる(マルチディスプレイ時)

複数のディスプレイを使っている場合、タッチ操作がどのディスプレイのものか割り当て る必要があります。

1	[Touch tool] を実行する	Touch tool
2	Touch Pare	一設定タブを開く
3	Touch Package      一般    設定    サウンド    エッジ消車正    パージョン情報      装置名: HIDTOUCH0     ディスブレイ設定      「使 自動    © デバイスサーチ     Map Device      「タッチモード設定	[Map Device] をクリック ⇒後は画面の指示に従って設定し てください。

## タッチ位置を補正する

タッチ位置がずれる場合、指示に従ってタッチ位置を補正します。





タッチパネル設定

付録

困ったときには

### 端をタッチできるように設定する

画面の端をタッチしづらい場合、ディスプレイ端付近のタッチ位置に補正をかけられます。 画面の端をタッチしやすいようになります。

1	[Touch tool] を実行する	Touch tool
2	Touch Package      一般   設定   サウンド エッジ補正      「素置名: HIDTOUCH0      エッジ補正      「上エッジ補正      「      「      「      「      「      「      「      」      ①      」      ①      」      ①      」      ①      」      ①      」      ①      」      ①      」	エッジ補正タブを開く
3	Touch Package      一般   設定   サウンド エッジ補正   パージョン情報        装置名: HIDTOUCH0      エッジ補正    11      ・」    11      ・」    0      ・」    34      ・」    7)期前面      ・」    6      ・」    7)期期値に戻す	上下左右のエッジ(端)の補正を設 定する ※補正を大きくするほど、ディスプレ イ端付近のタッチ位置が実際押した 位置よりも端へと補正されます。
4	25ポイント補正 確定 キャンセル	[確定]をクリックする



<u>【もくじ】へ</u>

### タッチ音を設定する

タッチした際の音を設定します。





<u>Touch tool</u>

13

タッチパネル設定



## Touch tool

▶一般	13
▶設定	14
▶ サウンド	15
▶エッジ補正	16
▶バージョン情報	17





項目		説明	
コントローラ リスト	一覧	接続中の対応ディスプレイが表示されます。 設定を変更したいディスプレイをクリックします。	
	デバイスサーチ	対応ディスプレイを検索します。	
言語		表示言語を選びます。	
ドローイングテ	ネト	自由線を引き、タッチ位置を確認できます。	
9ポイント補正		タッチ位置を補正できます。 【 <u>タッチ位置を補正する】(7<i>ページ</i>)</u>	

困ったときには

タッチパネル設定





項目		説明
操作モード	自動	操作に応じて自動的にモードを判断します。
(USB接続) <sup>※</sup>	デバイスサーチ	デフォルトのモードです。
	マウスモード	タッチモード設定、右クリック設定、ダブルクリック設定を変更できるモー ドです
Map Device		タッチ操作をディスプレイに割り当てます。
		<u>【タッチ操作を割り当てる(マルチディスプレイ時)】(6ページ)</u>
タッチモード	タッチを無効	タッチ操作を受け付けません。
設定	ドローイングモード	通常のタッチ操作ができます。
		・長押しによる右クリックメニュー表示
		・ドラッグアンドドロップ
		・線の描画 など
	クリックモード	タップだけできます。長押しは認識されません。
右クリック	右クリックメニュー	チェックすると、長押しで右クリックメニューが表示できます。
設定	自動表示	
	表示までの時間	設定した時間だけ長押しすると、右クリックメニューが表示されます。
ダブル	タップ間隔	タブルクリックとして認識されるタップ間隔を設定します。
クリック設定	タップ範囲	

▶右クリック・ダブルクリックを設定する

タッチパネル設定

10

【もくじ】へ

#### サウンド



項目			説明
サウンドの サウンドを無効		Ь	タッチした際に音を鳴らしません。
設定	オーディオ		タッチした際、ディスプレイから音を鳴らします。
	ブザー		タッチした際、パソコンのブザーから音を鳴らします。
		周波数	ブザー音を設定します。
		サウンド時間	 ブザーが鳴る時間を設定します。
	タッチダウンち	サウンドを鳴らす	タッチした際に、音を鳴らします。
	タッチアップち	サウンドを鳴らす	タッチし、手を離した際に、音を鳴らします。

▶タッチ音を設定する

タッチパネル設定

付録

11

#### エッジ補正

Touch Package	
一般   設定   サウンド エッジ補正   バージョン情報	
装置名:HIDTOUCH0	
「エッジ補正	
上エッジ補正	0
 左エッジ補正	0
 右エッジ補正 	0
→ 下エッジ補正	0
	初期値に戻す
4ポイント補正	
25ポイント補正	
確定	キャンセル

項目		説明
エッジ補正		ディスプレイ端付近のタッチ位置に補正をかけ、該当する辺の画面端をタッチしや すくします。 ※ 補正を大きくするほど、タッチが実際押した位置よりも端へと補正されます。 【端をタッチできるように設定する】 (9ページ)
	初期値に戻す	エッジ補正の設定値を初期値に戻します。
4ポイント補正		4点のタッチでタッチ位置を補正します。
25ポイント補正		25点のタッチでタッチ位置を補正します。

タッチパネル設定

## バージョン情報

\_\_\_\_\_\_ Touch Toolのバージョンを表示します。

一般   設定   サウンド   エッジ補正 バージョン情報
T . I D . I
Touch Package
Version: 5.0.3.1
確定 キャンセル

୨
ッ
チ
パ
ネ
ル
設
定

## 困ったときには

#### タッチしても反応しない

- パソコンとつないでいるケーブル(USBまたはRS-232C) がしっかりとつながっている か確認してください。
- <u>【インストールする】(4ページ)</u>をご覧になり、再度タッチパネルドライバーと設 定ツールをインストールしてください。

#### タッチ位置がずれる

【<u>タッチ位置を補正する】(7ページ)</u>をご覧ください。

#### 画面の端をタッチできない

<u>【端をタッチできるように設定する】(9ページ)</u>をご覧ください。

タッチの音を変えたい・消したい

【タッチ音を設定する】(11ページ)をご覧ください。

タッチパネル設定

