I-O DATA 型番 WN-DAX3000QR

セットアップガイド

セットアップ手順 を動画でみる



Wi-Fiルーターをはじめて設置する



設定画面で詳細な設定をする



● ネットフィルタリング設定 (悪質サイトをブロックする機能)5年間無料 ● ペアレンタルコントロール設定 (インターネット利用可能時間を制限できる機能) ● ポートの開放設定、SSID、パスワード(暗号キー)の変更 など ● リピーターモード設定 (Wi-Fi中継機として利用できる機能)

各種機能の設定方法は、「詳細ガイド」(Webで閲覧)をご覧ください。(右記「詳細ガイドの 開き方」参照)

設定画面の開き方

設定画面の開き方には、下記2つの方法があります。

ブラウザーを利用して開く方法

Webブラウザーで本製品のIPアドレス(192.168.0.1)を入力して、設定画面 を開くことができます。



ログイン画面が表示されたら、下記4を参照し、 ログインしてください。

※本製品のIPアドレス(192.168.0.1)で開けない場合

は、下記「アプリを利用して開く方法」で開いてください。

アプリを利用して開く方法

※ChromeOS(Chromebook)では本アプリはご利用いただけません。

[設定画面ログイン用アプリ]をインストールします

スマホ/タブレットの場合



パソコンの場合

Webブラウザーで、上記シートに記載のURL(https://www.iodata.jp/r/3022) を入力して、開いた画面からダウンロードしてください。ダウンロード後、 デスクトップ画面上に("mfinderXXX")フォルダー(Xは数字)が作成されます。 フォルダーの中の[MagicalFinder(.exe)]をダブルクリックで開いてください。

「Magical Finder」を起動し、ネットワークデバイス一覧で本製品を 選択します

※本製品が表示されない場合は、ご利用の端末のセキュリティソフトやアプリを一時的に停止し てご確認ください。

[Web設定画面を開く]を押します



以上で本製品の設定画面が開きます。

※セキュリティ向上のため、ユーザー名とパスワードは定期的に変更することをおすすめします。 設定画面の[システム設定]→[パスワード設定]から変更可能です。詳しくは「詳細ガイド」を ご覧ください。

詳細ガイドの開き方

詳細ガイド(Webで閲覧)では、各種機能の設定方法、リピーターモードの設定方法(中継機 としての利用方法)、ゲーム機などの接続方法を記載しています。



https://www.iodata.jp/p/232444

各部の名前と機能

	ł	トップカバー 本製品のSSIDおよびパスワード(暗号キー)の初期値を記載しています		
	7			
	\	Wi-Fi接続する際にご利用ください。		
		WPSホタン		
		WPSボタンをワンフッシュすると、WPS接続を開始します。		
	-	ランプ		
		色 状態	概要	
		点灯	電源オン	
	ŀ	日 点滅	起動中/初期化中/ファームウェアアップデート中	
29	ンド	消灯		
		点灯	│ 無線LAN有効時(Wi-Fi使用可能)、またはWPS、Wi-Fi該 │ 定コピー成功時	
▲ トップカバーには磁		遅い点滅	Wi-Fi設定コピー実行中	
注意 どを <u>挟まない</u> よう	さご	早い点滅	WPS接続設定中	
注意ください。		高速点滅	WPS、またはWi-Fi設定コピー失敗時(2分後点灯に戻る	
		消灯	無線LAN無効時(Wi-Fi使用不可)	
		∃⇒青交互点滅	APモード、リピーターモード時に本製品がグローバルIP アドレスを取得した状態	
		ポート	(ノ(ローカルネットワーク))を接続するためのホートです	
		パソコンやハ	、ブ(ローカルネットワーク側)を接続するためのポートです。	
			Cl 2500/1000/100/10Mbps対応の機器を接続します	
		LAN4[2.0	8] 2300/100/100/100/100/0000 ((高心安和)の) ((高心安和))	
			インターネットポート(青)	
		F	TTH/ADSL/CATVモデムをLANケーブルで接続するた。 Dポートです。(2.5Gbps対応)	
LANポートリンクランプ		\setminus		
		添付のACアダプターを培結します		
		初期化ボタン 天面のランプが白点滅するまで長押し(3秒)すると、出荷時設定		
消灯 リンクなし				
インターネットポート		に戻すことができます。		
リンクランプ		※初期 ※初期	化した際は、5分ほど本製品の電源を切らないでください。 化方法は下記をご覧ください。	
緑点灯 でリンク中	ps	モード切り替え人イッチ		
塔占灯 25000でいった	,	スイッチ		
	-	ルーター/AP (初期設定)	ご利用環境にあわせてルーター/APモードを自動的に切り り替えます。(通常)こちらでご利用ください)	
月灯 リンクなし			リピーター(山線機)モードズぶ利田になる際に設定し:	
		リピーター	す。(設定方法は弊社Webページにて「詳細ガイド」をご ください。https://www.iodata.jp/p/232444)	

※ モード切り替えスイッチを切り替えた後は、本製品の電源を入れ直して ください。また、その後、5分ほど本製品の電源を切らないでください。

初期化方法



天面のランプが白点灯になったら初期化完了です ※初期化した後は、5分ほど電源を切らないでください。

3

