株式会社アイ・オー・データ機器

VISTA-WAG\_AM-C-HO1

## WN-WAG/AM-C Windows Vista™で使用するには

Windows Vsita™でWN-WAG/AMに無線LAN接続する場合は、下記の手順にしたがってください。 ※セットのコンバーター(WN-WAG/CM)をWindows Vista™に接続して使用する場合、付属のセットアップガイドの設定を行う とそのままお使いいただけます。

## 本製品と接続する無線LANアダプターの設定を行います。

7 WN-WAG/AMのSSIDとWEPキーを確認します。 ※SSIDと暗号キーを変更されている場合、変更されたSSIDと暗号キーをメモします。

本製品出荷時状態では、以下のようになります。

SSID:Airport 暗号キー:696F2D776E776167616D303031 (ASCIIの場合は、"io-wnwagam001")

上記を無線LAN接続する機器に設定すると、無線アクセスポイントと無線LAN通信ができます。 ※WN-WAG/AM底面のシールにも「SSID」と「暗号キー」が記載されています。

2 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。

**3** [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。



5 アクセスポイントの一覧が表示されますので、 **1**でメモしたSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

🌍 💱 ネットワークに接続		
接続するネットワークを選択 表示 すべて	Uます ①選択	<b>49</b>
AirPort	セキュリティの設定が有効なネットワーク	Î (llı.
AirPortN	名前: AirPort セキュリティの設定が有効な シグナルの強さ: 非 セキュリティの設定の有効な シグナルの強さ: 非 セキュリティの理想	常(ご強い) :WPA2-PSK
AirportDS	<sup>無線の理想: 802.11</sup> セキュリティの設定が有効な SSID: AirPort	9
TestAPWPA	セキュリティの設定が有効なネットワーク	_ llee
<u> 接続またはネットワークをセ</u> ネットワークと共有センター	<u>ットアップします</u> を聞きます	②クリック
		キャンセル

6 暗号キーを入力する画面が表示されます。 1 でメモした暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。



7 接続できると以下の画面になります。 チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

◎ ◎ ネットワークに接続	
AirPort に正しく接続しました	
図 このネットワークを保存します(≦)	
図この接続を自動的に開始します(I) ②チェック	
	(③クリック)

8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

ユーザー アカウント制御		<b>E</b>	
💮 続行するにはあなたの許可が必要です			
あなたが開始した操作である場合は、続行してください。			
ネットワ Microsof	ークと共有センター ft Windows	クリック	
<ul> <li>✓ 詳細(D)</li> </ul>	Į,	売行(C) キャンセル	
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。			

10 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。



これで接続は完了です。