株式会社アイ・オー・データ機器

VISTA-WAPG_R-H01

WN-WAPG/R Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。

無線LANアダプターの設定を行います。

7 無線LANルーターに貼付してあるシールの[SSID]、[WEP](暗号キー)をメモします。 ※SSIDと暗号キーを変更している場合、変更したSSIDと暗号キーをメモします。



- **2** 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。
- **3** [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。



5 アクセスポイントの一覧が表示されますので、 **1**でメモしたSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

🌍 💱 ネットワークに接続		
接続するネットワークを選択 表示 すべて	Uます ①選択	49
AirPort	セキュリティの設定が有効なネットワーク	Î (llı.
AirPortN	名前: AirPort セキュリティの設定が有効な シグナルの強さ: 非 セキュリティの設定の有効な シグナルの強さ: 非 セキュリティの理想	常(ご強い) :WPA2-PSK
AirportDS	^{無線の理想: 802.11} セキュリティの設定が有効な SSID: AirPort	9
TestAPWPA	セキュリティの設定が有効なネットワーク	_ llee
<u> 接続またはネットワークをセ</u> ネットワークと共有センター	ットアップします を聞きます	②クリック
		キャンセル

6 暗号キーを入力する画面が表示されます。 1 でメモした暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。



7 接続できると以下の画面になります。 チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

● ● ネットワークに接続	
AirPort に正しく接続しました	
図このネットワークを保存します(≤)	
図この接続を自動的に開始します(I) ②チェック	
	③クリック

8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

ユーザー アカウント制御	×			
💎 続行するにはあなたの許可が必要です				
あなたが開始した操作である場合は、続行してください。				
ネットワークと共有センター Microsoft Windows クリック				
✓ 詳細(D) 続行(C) キャンセ	zil			
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。				

10 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。



これで接続は完了です。

次に無線LANルーターの設定を行います。次ページをご覧ください。 ※すでに無線ルーター側の設定がお済みの場合は、これで完了となります。

無線LANルーターの設定を行います。

1 お使いのプロバイダー(回線事業者)を選択してお進みください。 お使いのモデムの種類もご確認ください。

Bフレッツ		Yahoo ! BB
フレッツADSL		CATV
eoホームファイバー		アッカ・ネットワークス
TEPCOひかり		イー・アクセス
▼	▼	▼
ルーター機能を持たないモデム	ルーター機能を持つモデムを使	これで接続完了です。
を使用	用	インターネットをお楽しみください。
	※モデム(0NU)と本製品との間 に、ルーター機能付き電話用アダプ	
	ターがある場合も含まれます。	
▼	▼	
2 へお進みください	これで接続完了です。	
	インターネットをお楽しみくだ	
	さい。	
- ()		

ルーター機能付きかがわからない場合は、お使いのプロバイダー(回線事業者)にお問い合わせください。

2 インターネットエクスプローラを起動します。



3 [アドレス]欄に *http://airport/* と入力し、[Enter]キーを押します。 ※表示されない場合は、 *http://192.168.0.1/* または *http://192.168.1.1/* と入力します。



▲ 設定画面が表示されます。[インターネットへの接続設定を行う]ボタンをクリックします。

(11.1EEE002.thogb-)))	IEEE802.11a+g/b 54Mbps Wireless LAN WN-WAPG/R クリック
	インターネットへの 接続設定を行う
00 (cop-3.6) xxxxxxx	無線LANの設定を行う
(1) ACMUC (2) ACMUCAL (2) ACMUCAL (3) ACMUCAL (3) ACMUCAL (3) ACMUCAL (4) ACM	その他の設定を行う
ATALDEL	困ったときには

5 [インターネット接続設定]の[接続方法]で[PPPoE認証接続]を選択します。

▶ インターネット接続設定		<u> </u>	
			選択
接続方法:	PPPoE認証接続		

6 インターネットに接続するためのユーザー名やパスワードが記載されたプロバイダーからの資料をご用意ください。

7 プロバイダーからの資料にしたがって、[接続ユーザー名][接続パスワード]を入力します。 ※Bフレッツ、フレッツADSLの場合は、@から後ろもすべて入力します。 ※大文字と小文字の区別もあります。



8 [設定]ボタンをクリックします。



これで設定は完了です。



・インターネットに接続できない場合は…

→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【困ったときには】

・[IPアドレス固定設定接続]または[IP Unnumbered接続](複数のIPアドレスを割り当てられている)なので設定できない…
 →添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【インターネットに接続する】をご覧ください。

・オンラインマニュアルを見る場合は、添付CD-ROMを開きMANUAL. HTMを起動してください。