

チャンネルリパック簡易マニュアル

	対象製品
LCD-DTV223XBE DIOS-221ZE	

リモコン ······ 2 ページ初期スキャン手順 ······ 4 ページ

ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。 それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

リモコン

■リモコン



リモコン (つづき)

名称		機能			
発光部		リモコンの信号が出る部分です。(カバーはありません。)			
電源ボタン		電源のオン / オフを行います。オンになると本体前面の LED ランプが 青色に点灯します。			
放送切	地上 D	地上デジタル放送に切り換えます。			
換 ボタン	BS	BSデジタル放送に切り換えます			
入力	ビデオ	D 端子→ビデオ→ D 端子→…の順に入力を切り換えます			
切換	HDMI	HDMI1 → HDMI2 → HDMI1…の順に入力を切り換えます。			
ボタン	PC	PC(アナログ)→ PC(デジタル)→ PC(アナログ)→…の順に入力 を切り換えます。			
チャン	ネルボタン	チャンネルを選択します。(テレビモード時)			
上下ボ	タン ▲▼	「設定 / 調整メニュー」において設定値の変更に使用します。			
左右ボ	タン ◀ ▶	「設定 / 調整メニュー」において設定値の変更に使用します。			
決定ボタン		「設定 / 調整メニュー」において選んだ項目を実行します。			
メニューボタン		「設定 / 調整メニュー」を表示します。再度ボタンを押すと「設定 / 調			
		整メニュー」を終了します。			
戻るボ	タン	「設定 / 調整メニュー」で前の画面に戻ります。			
音量ボ	タン	音量の上げ下げを行います。			
消音ボタン		音声をミュートにします。 再度ボタンを押すと元の音量に戻ります。			
	面表示	入力情報表示を入 / 切します。			
山 西面モード		画面モードを切り換えます。			
ン 画面サイズ ン		表示サイズを切り換えます。			
前チャン	/ネルボタン	前回視聴していたチャンネルに切り換えます。(テレビモード時)			
番前日番組		週間番組表で、前日の番組表にページを切り換えます。			
組 週間番組		週間番組表を表示します。			
タ 翌日番組		週間番組表で、翌日の番組表にページを切り換えます。			
ン 現在番組		現在番組表を表示します。			
番組説明ボタンネ		視聴中の番組または番組表のカーソル位置の番組の説明を表示します。			
字幕ボタン		字幕放送がある場合に、字幕表示の入 / 切を行います。			
音声切換ボタン		番組に複数の音声が含まれている場合、音声を切り換えます。			
		(例)王首声→副首声→王+副→王首声…(2力国語放送受信中)の順			
オコタイマー		に日戸を切り換えより。			
インシーマー		クノンコマー設定で1Jいより。 0(オフ)⇒ 30 分⇒ 60 分⇒ 90 分⇒ 120 分⇒ 0(オフ)の順にオフ			
		タイマー設定時間を切り換えます。			
子画面	オン/オフ	子画面表示のオン/オフを切り換えます。			
ボタン	位置	子画面の位置を変更します。			
	入力切換	子画面に表示する映像を切り換えます。			
	音声入換 親画面と子画面の音声を入れ換えます。				

本製品でデジタル放送を見る場合は、まずチャンネル設定を行う必要があります。



「選択します。」と表記している箇所は、上下左右ボタンでカーソルを合わせ、[決定]ボタンを押してください。

■チャンネルの設定方法



お知らせ

初めて電源を入れた場合、手順6のかんたん設定画面が表示されます。 手順6からご覧ください。











)[チューナー]→[実行]を 選びます。





[機器設定]→[かんたん 設定]を選びます。





[次へ]を選びます。









準備が終わってない

【接続する】(21ページ)、【カードを挿入する】(30ページ)をご覧ください。



接続したアンテナの種類を選びます。



接続したアンテナ	ページ	
地上デジタル+ BS デジタル	7	
BS デジタル	9	
地上デジタル	10	







BS デジタル

BS デジタルのチャンネル 内容を確認し、[次へ] を 選びます。

11	リモコン	СН	種類	放送局
		101	テレビ	NHK BS1
	2	102	テレビ	NHK BS2
	3	103	テレビ	NHK h
\circ	4	1 4 1	テレビ	BS日テレ
\odot	5	151	テレビ	BS朝日1
	6	161	テレビ	B S – T B S
	7	171	テレビ	BSジャパン
A	8	181	テレビ	BSフジ・181
	9	191	テレビ	WOWOW
機器設定	10	200	テレビ	スター・チャンネル
61	1 1	211	テレビ	B S 1 1
31	12	222	テレビ	Twelly
			入	
	∢\$▶選択			●決定 ⊃戻る

正しくチャンネルが表示さ れない

【本製品で受信しているテレビが映らない】 (79ページ)をご覧ください。





[正常に終了しました]と表 示されたら、[次へ]を選 びます。



添付の B-CAS カードをしつかりと挿入 しなおしてください。



これでチャンネルの設定は終わりです。 43 ページ以降をご覧になり、 本製品をお使いください。

地上デジタル



[地域選択]で地域を設定 し、[次へ]を選びます。



受信できるチャンネルを検索します。 しばらくお待ちください。

	かんたん設定-地上デジタル設定 受信できる地上デジタル放送を探しています。 しばらくお待ちください。 「雇用しま。第2日本もしっキーング的空が生われます。
\otimes	「たる」で超れりるとステキンド日が欠けれより。
8	
機器設定	戻る
	<⇒>選択 ●決定 ⊅戻る

10



サポートセンター

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話:東京 03-3254-1092 金沢 076-260-3633 FAX:東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく) インターネット: http://www.iodata.jp/support/



Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved. 2010/08/30 発行