I-O DATA

M-MANU200509-01

19型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-AD19KXシリーズ

取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いを願いいたします。

ご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

画面で見るマニュアルを活用しよう

[画面で見るマニュアル]には、表示の調整/設定方法や本製品の仕様などを記載しています。
[画面で見るマニュアル]は、弊社ホームページ上でご覧になるか、[サポートライブラリ]からダウンロードしてお使いください。

▼ホームページ上でご参照する

弊社ホームページのマニュアルダウンロードページを開きます。
http://www.iodata.jp/support/manual/
[L]をクリックします。
製品リストが表示されますので、本製品のシリーズ名(LCD-AD19KXシリーズ)にある[ガイド]のアイコンをクリックします。

▼ダウンロードする

弊社ホームページの[サポートライブラリ]を開きます。
http://www.iodata.jp/lib/
[L]またはシリーズ名[LCD-AD19KX]で検索し、[LCD-AD19Kシリーズ]にある[サポートソフト]をダウンロードします。

ダウンロード方法、およびインストール方法はサポートライブラリをご参照ください。

本製品は、[Display Manager]には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。
S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字された12桁の英数字です。
(例:ABC1234567ZX)

↓S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

ハードウェア保証書

型番	LCD-AD19KX シリーズ		
保証期間	ご購入日より 36 ケ月間有効です		
	液晶パネル(バックライト含む)は、ご購入日より 12 ヶ月間有効です		
お客様	ふりがな		
	お名前		
	〒 ☎(　　)　　－		
	ご住所		

販売店	ご購入日
	住所・店名
	印
	☎(　　)　　－

・ご販売店様へ
1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し貴店名・住所、貴店印をご記入・捺印ください。
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買いもとの販売店または、弊社(裏面修理センター)にご依頼ください。

〒/住所の欄所は修理ご連絡などに使用します。
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

直販サイト「アイオープラザ」より
①幅広なラインアップ
②お一つでも安心の製品保障サービス取り
③無償自動登録で、最初のイメージ1,000円の実質。
※毎月新商品が追加・改良される魅力があります。
アイオープラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

I-O DATA
製造元 株式会社 アイ・オー・データ機器

必ずお読みください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を表しているものです。記号の中の絵に具体的な内容が書かれています。	例 「発火注意(毛皮不経済)」
この記号は禁止の行為を表しているものです。記号の中の絵に具体的な内容が書かれています。	例 「分解禁止(毛皮不経済)」
この記号は必ずけっていたさたい行為を表しているものです。記号の中の絵に具体的な内容が書かれています。	例 「電源プラグを抜く(毛皮不経済)」

⚠危険 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、死にまたは重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。

分解禁止

■本製品を修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても無料修理となる場合があります。

⚠警告 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定されます。

敷平

■本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している禁熱、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示していない禁熱、注意事項、正しい手順を厳守してください。

電源プラグを抜く

■煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源を切って、ACコンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

敷平

■本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
●本書の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。プラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因となります。
●接続ケーブルなどの抜差は、著作隣または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
●接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブルから発熱したり火災の原因になります。

敷平

■本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。
プラグを抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。

水ぬれ禁止

■本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
●火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、海要中、海岸、水辺での使用は、特に注意ください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合は、すぐに表面綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になりますまた、水分が内部へ浸入すると、故障の原因になります。

ぬれ手禁止

■濡れた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

禁止

■誤故障や異常のまま、通電しないでください。
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。また、本製品に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

敷平

■ACアダプター®については、以下にご注意ください。
●必ず添付または指定のACアダプターを使用してください。
●ACアダプターのケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACアダプターを製品本体から抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
●ACアダプターにものを乗せたり、かけたりしないでください。
●保温・保冷性の高いものの近くで使用しないでください。(ゃっちたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)

敷平 感電注意 発火注意

■ACケーブルについては、以下にご注意ください。
●必ず添付または指定のACケーブルを使用してください。
●ACケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
●ACケーブルの電源プラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
●本製品を長時間使わない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

敷平

■本製品はAC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

敷平 感電注意 アース接続する 発火注意

■ACケーブルのアースリード線については、以下にご注意ください。
●感電・誤電時の感電防止のため、必ずアースリード線を接続(アース接続)してください。
●アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってください。
●アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
●アースリード線をACコンセントに挿入、接続させると、火災・感電の原因になります。

禁止

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸いこんだりさせ、皮膚につけないようにしてください。万が一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で洗浄してください。そのまま放置すると、皮膚や衣服に液晶を残めるおそれがあります。

敷平

■樹脂包装のビニール袋については、以下にご注意ください。
●樹脂包装のビニール袋は、幼児手が届かないところに保管してください。ビニール袋をかぶったりすると、窒息の恐れがあります。
●容器ですので、大の子どもに重かないでください。

⚠注意 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定されます。

禁止

■製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
●直射や重要日の当たる場所 ●蒸射日光のあたる場所 ●温度や湿度が激しい場所 ●火気の多い場所(台所、浴室など) ●揮いた場所 ●揮食性ガス雰囲気中(O2、H2S、NH3、SO2、NOx など) ●静電気の影響の強い場所 ●熱の発生する熱の近くはストーブ、ヒーターなど) ●強い磁力・電波の発生する物の近く(磁石、ラジオ、無線機など)
(使用時の注意)
●保温、保冷性の高いものの近く(ゃっちたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
●高温に長時間さらされる場合は、通気孔がふさがれるような場所

禁止

■本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。
●落としたり、衝撃を加えたりしない ●重いものを上にのせない ●本製品の上に水などの液体やクリップなどの小部品を置かない ●本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

敷平

■ケーブルについて
●ケーブルは温度などに引っ張からないように、配線してください。温度を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
●熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、感電不良などの原因になります。
●動作中にケーブルを強く動かさないでください。接触不良およびそれによるケーブル破壊などの原因になります。

注意

■長時間使用について
ディスプレイを長時間使用を続けるときは、作業速度を300 ～ 1000ルクスの明さにしてください。連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

敷平

■本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で拭き取ってください。
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニングや結果を行なわないでください。故障の原因となります。

禁止

■本製品を結露させたまま使わないでください。
結露を防いで、結露がなくなってから使用してください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、室温の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因になる場合があります。

敷平

■電電波障害について
他の電子機器に異常をご観測した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビ・ラジオがなどがあると、雑音が入ったり、画像が乱れることがあります。
●テレビやラジオなどからできるだけ離す。 ●コンセントを別にする。 ●テレビやラジオのアンテナの向きを変える。

手をはさまない

■ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつけてください。
けがの原因となることがあります。

注意

■本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様です。
本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関する海外からの技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。

メニューが表示されていない状態で、ボタン1～ボタン4のいずれかを押すと、メニューを表示します。

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防ぐために次のことを行ってください。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●こまめに、画面で画面をさはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■ディスプレイの設置場所
●低温の良い所へ設置してください。直射日光や、内部の温度上昇を防ぐため、通気孔をふさがないでください。
●高温にならない場所へ設置してください。
直射日光のあたる場所、ストーブのような熱器具の近くに置くと、故障の原因になります。
●湿気に設置してください。湿気で使用できる構造にはなっていないので、故障の原因になります。
●腐食性ガスの発生しない場所に設置してください。
酒類や腐食性ガスの発生場所、振動が継続する場所に置くと、故障の原因になります。

■お手入れのために
●表示面が汚れたときは、脂肪成分を含まない柔らかい布で軽く拭き取ってください。
●表示面はケルの汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は絶対にご使用ください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脂肪綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になりますまた、水分が内部へ浸入すると故障の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面で見るマニュアル(ディスプレイ仕様)参照)画面が暗くなったり、ラクつたり、点灯しないなどは、寿命が来ての交換が必要です。
※これらの交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※バラ&ムはバックライトは1年間保証となります。

●液晶パネルは非常に高感度です。有利による液晶パネルの焼は高額になることをあらかじめご了承ください。
●画面で見るマニュアル(ディスプレイ仕様)内のバックライトの寿命は設定です。利用条件により異なることもございますので、あらかじめご了承ください。

■その他
●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
●表示面の指紋を押さえたり、その部分に直接の異物がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
●表示面上に紙点(ドットしないの)や糸点(点灯しきまるの)が点る場合があります。これは、液晶パネルの仕様で99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠けや画点もでることによるものです。故障、あるいは不良品ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
●本製品の取り付け中取り外しのときは、必ずパソコンの本体および周辺機器の電源を切ってから行ってください。
●本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。途中所属ではてはお紹来面(修理)ついては参照してください。

1.準備しよう

箱の中身を確認します

- 液晶ディスプレイ本体
- 台座底板
- 台座ネック
- LCD-AD19KXシリーズ 取扱説明書(本書)
- アナログ接続ケーブル®(約1.8m)
- デジタル接続ケーブル(約1.8m)
- ACケーブル(約1.8m)
- オーディオケーブル(約1.8m)

※PC-9800シリーズおよびApple Macintosh シリーズでアナログ接続ケーブルをお使いになる際には、別途市販の変換アダプターが必要になる場合があります。

ご注意
●万一、不足品がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。
●箱・梱包材は大切に保管し、修理など輸送際にご使用ください。

2.各部の機能説明

下記では、台座を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。



1. **ボタン1**
[自動調整]を実行するメニューを表示する/メニューをキャンセルするときに使います。
2. **ボタン2**
[画面モード]ウィンドウを開く/メニューを進めるときに使います。
3. **ボタン3**
[メインメニュー]ウィンドウを開く/メニューを決定するときに使います。
4. **ボタン4**
[オーディオ]ウィンドウを開く/メニューを選択する/設定値を増やすときに使います。
5. **電源ボタン**
電源のON/OFFを行います。
6. **LEDランプ**
電源がONになるとLEDランプが緑色に点灯し、省電力モード時は橙色になります。
メニューの設定によっては、LEDランプは消灯状態になる場合があります。
詳細は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。
7. **スピーカー**
音声を出力します。
8. **POWERコネクター**
添付のACケーブルを接続します。
9. **AUDIOコネクター**
添付のオーディオケーブルを接続します。
10. **D-SUBコネクター**
添付のアナログ接続ケーブルを接続します。
11. **DVIコネクター(HDCP対応)**
添付のデジタル接続ケーブルを接続します。
12. **盗難防止ホール**
必要に応じて市販のセキュリティケーブルを取り付けることができます。
13. **台座ネック**
別途VESAアームなどの固定器具を取り付ける場合は、外すことができます。
14. **台座底板**
本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座底板を取り付ける必要があります。
取り付け方法については「3.設置しよう」をご覧ください。

注意
●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。
手をはさまない
●ディスプレイ部(表示面)を手で押さえないように気をつけてください。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

3.設置しよう

注意
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。

台座を取り付けるには

本製品を箱から取り出した時点では、台座ネック、台座底板は外された状態になっています。本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座ネック、台座底板を取り付ける必要があります。

手順.1 台座底板を机の上などの平らなところに置きます。
手順.2 台座ネックを台座底板に差し込みます。
手順.3 両手で液晶ディスプレイのフレーム部分を持ち、台座ネックに合わせてはめこみます。



注意
●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえないように気をつけてください。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

チルト調整

本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに15°の範囲で調整してください。

調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節を行ってください。



注意
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。
手をはさまない
●作業の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

台座を取り外すには

手順.1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
石図のように机の端に置いてください。



手順.2 取り外しボタンを押しながら台座を手前に引き抜きます。

注意
●指を挟まないように注意して、ゆっくりと台座を引き抜いてください。

アームを取り付けるには

必要に応じて台座を取り外し、VESA規格に準拠した市販のアームなどの固定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用ネジは別途ご用意ください。

注意
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。
手をはさまない
●作業の際には、柔らかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
●電源を切り、全てのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
●ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。
●取り外したネジ、台座は大切に保管してください。

手順.1 本製品のディスプレイ部を、手前いっぱいに傾けます。
片手で台座底板を押さえ、もう片方の手でフレーム上部を持って動かしてください。

手順.2 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
図のように机の端に置いてください。



手順.3 台座の取り外しボタンを押しながら、台座を手前に引き抜きます。

手順.4 図の4個所のネジ穴を利用してご用意いただいた固定器具を取り付けてください。
●固定用のネジは、[M4×10mm]のものをご用意ください。
●本製品のスタンドを除いた質量は、約3.8kgです。固定器具は本製品の質量に耐えられる100mmピッチのものをご用意ください。

4.パソコンに接続しよう

手順.1 添付のACケーブルをPOWERコネクターに接続します。
ACケーブルは、POWERコネクターの奥までしっかりと差し込んでください。

手順.2 本製品のコネクターとパソコンのコネクターを、添付の接続ケーブルで接続します。
各接続ケーブルは必ず添付のものを使用し、接続ケーブルのコネクターは、左右のネジを締めて固定してください。
※本製品のスピーカーを使用しない場合、オーディオケーブルの接続は不要です。

手順.3 本製品のACケーブルの電源プラグをAC100Vコンセントに接続します。

警告
- ●アースを接続してください。
  アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。
- ●アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってください。
  また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●アースリード線をACコンセントに挿入、接続させないでください。
  アースリード線をACコンセントに挿入、接続させると、火災・感電の原因になります。

参考 アナログ接続とデジタル接続の両方を行うこともできます。
例えば、パソコンが2台あり、一方がデジタル出力、もう一方がアナログ出力なら、両方を接続し、［メインメニュー］の［入力信号の選択］から切り替えて表示することができます。

接続ケーブルのコネクターは、左右のネジでしっかり固定します。

D-SUBコネクター　**DVIコネクター**



参考 パソコンの各コネクターの位置は、パソコンの取扱説明書にてご確認ください。

困ったときには

よくある質問

Q1 液晶ディスプレイのスピーカーから音が出ない

A 液晶ディスプレイとパソコンが正しくオーディオケーブルで接続されているかご確認ください。

A 液晶ディスプレイ下部のボタンで、音量を調整してみてください。また、パソコン本体側の音量を上げてみてください。

A パソコン側の音声出力がミュートになっていないかご確認ください。

Q2 画面が表示されないまたは、画面の表示状態が異常である

A 下のフローチャートにしたがってチェックしてください。

トラブル解決フローチャート



対処1

その1
メニュー画面を表示し、一番左のボタン1を押して自動調節を行ってみてください。それでも改善されないようであれば、システムメニューの［画面サイズ］、［画面微調整］、［水平位置］、［垂直位置］を調整してください。
（画面で見るマニュアル参照）

その2
各OS毎のリフレッシュレート（垂直周波数）を60Hz や75Hzにしてみてください。リフレッシュレートの設定を［60Hz］や［75Hz］に変更することにより改善される場合があります。
OSごとの変更手順は以下をご覧ください。

Windows Vista®の場合
［個人設定］→［画面の設定］→［詳細設定］ボタン→［モニタ］タブ→［画面のリフレッシュレート］

Windows XP/2000の場合
［画面のプロパティ］→［設定］タブ→［詳細設定（詳細）］ボタン→［モニタ］タブ→［画面のリフレッシュレート］

対処2

［画面全体がぼやける］［縦長の映像になってしまう］という場合は、パソコンで設定されている解像度が本製品に最適な解像度になっていない可能性があります。
パソコンの解像度を本製品の最大表示解像度に設定してください。
（画面で見るマニュアル［ハードウェア仕様］参照）
ご使用のパソコン環境によっては最大解像度が選べない場合があります。その場合は、最大解像度が選択可能なグラフィックドライバをパソコンメーカーまたはグラフィックボードメーカーから入手してください。

対処3

パソコン側で本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート（垂直周波数）を設定されたためと思われます。以下の方法でパソコンの設定を変更してください。

手順.1 Windows起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの［F8］キーを断続的に何回か押します。キーを押したままにしないでください。

手順.2 **Windows Vista®の場合**
［低解像度ビデオ（640×480）を有効にする］を選択し、［Enter］キーを押します。

Windows XP/2000の場合
［VGA モードを有効にする］を選択し、［Enter］キーを押します。

手順.3 ①テスクトップ（壁紙）部分で右クリックし、［プロパティ］（Windows Vista®では［個人設定］）をクリックします。
②［画面 の プロパティ］が起動するので、［設定］タブをクリック（Windows Vista®では［画面の設定］を選択）し、本製品が対応している解像度内にて、改めて解像度を設定します。設定後、［適用］ボタンをクリックし、［OK］ボタンをクリックします。
対応外の解像度が選択された場合でも、［ESC］キーを押せば元の解像度に復帰できます。
その後、Windowsを再起動します。

修理・回収・リサイクル

修理について

1.依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。
修理の際に、製品ご之取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますのでご了承ください。

■修理金額について

●保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは一年保証となっておりますのであらかじめご了承ください。

●保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

●お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内いたします。修理を行うというご返事をいただいてから修理をさせていただくこととなります。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

2.修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご発送いただいた日付をメモに控え、お手元に置いてください。
※製品名(Model Name)、シリアル番号(S/N)は、製品背面に貼られているシールに印字されています。

②これらをご用意ください
●必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
●下の内容を書いたもの
　返送先［住所/氏名/（あれば）FAX番号］、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）

③修理品を梱包してください
●上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
●輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
●ご購入時の製品箱がない場合は、以下のようこ厳重に梱包してください。梱包が不十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。
（梱包が不十分のために輸送中に製品が破損した場合は、有料修理となりますのでご注意ください。）
◆液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあててください。
◆製品が動かないように、緩衝材は上下左右、合座周辺に十分にご用意ください。

④修理をご依頼ください
●修理は、下の送付先までお送りください ますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担。修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※本製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後5年間保有しています。修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。
●送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先
〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

液晶ディスプレイの回収・リサイクルについて

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
本製品の電子部品、プリント基板、金属部品等には、重金属（鉛、クロム、水銀、アンチモン）、フッ素、ホウ素、セレン、シアン、ヒ素などが含まれる場合があります。液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内やメーカ情報などを行っております。詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。回収・リサイクルのご案内、お問い合わせについては、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

¥ 料金について

PCリサイクル
液晶ディスプレイ本体の「PCリサイクルマーク」の有無により料金が異なります。なお、PCリサイクルマークがない液晶ディスプレイをご2003年10月1日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきましたお客様には弊社が無料でPCリサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。
→http://www.iodata.jp/support/

■リサイクル窓口
「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル
電話：076-260-3616
受付時間　9：30～12：00/13：00～17：00　月～金曜日（祝祭日を除く）
※リサイクルに関する お問い合わせのみ承っております。
その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

VCCI規格について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

J-Mossについて

資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
http://www.iodata.jp/jmoss/

お問い合わせについて

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

1.ホームページを確認する

［困ったときには］で解決できない場合は、サポート web ページ内の「製品Q&A、News」などもご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参考にしてください。
→http://www.iodata.jp/support/（製品Q&A、Newsなど）

2.解決できない場合は

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

■お問い合わせ窓口
住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：本社　076-260-3633　東京　03-3254-1092
FAX：本社　076-260-3360　東京　03-3254-9055
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日を除く）
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

■お知らせいただく事項について
1.ご使用の弊社製品名
2.ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3.ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。
優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。
http://www.iodata.jp/iss/

［注意］
1）本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
　したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2）本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び高度の秘匿、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3）本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
　また、弊社は本製品に関し、日本国内への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4）本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
　国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

［商標について］
● I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● Windows Vista®およびWindows口ゴは、米国または他国における Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
● Apple、Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

保証規定

1.（保証内容）
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品は返品致しません。
2.（保証対象）
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象となりません。
3.（修理依頼）
修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願い致します。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず配梱をご利用頂き、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお勧い致します。
4.（保証適応外）
保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。
1）ご購入日から保証期間が経過した場合。
2）修理ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。
3）本保証書の所定事項（お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5）お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた**液晶パネルの傷を含む**故障もしくは損傷。
6）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続していない他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7）取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8）弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9）その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
5.（弊社免責）
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。
6.（保証有効範囲）
本保証書は日本国内においての有効です。
This warranty is valid only in Japan.
本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

おねがい

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。
本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。
本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。
本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内
■修理品送付先　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター

デジタルライフの夢を拓げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ http://www.iodata.jp/support/
2008.4.11

PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています
R100 古紙パルプ配合率100%の再生重量紙使用しています
Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.