本製品とHDL2-XABシリーズとの違いについて

本製品では、お客様にてオンライン監視サービス「NarSuS」をご利用いただけません。
株式会社アイ・オー・データ機器 (以下「弊社」) がお客様に代わり「NarSuS」を設定して本製品の状態を確認します。
そして、リコージャパン株式会社（委託先を含みます）が保守サポート※をおこなうために必要な範囲で「NarSuS」により得られた情報を同社に共有する場合があります。
※保守サポートの内容は、リコーオリジナル 5 年保証規定の内容に準じます。
そのため、取扱説明書（詳細ガイド）に記載されている「NarSuS」関連の記述については読み飛ばしてください。
ただし、上記のとおり弊社が「NarSuS」を利用し本製品の状態確認をするため、「NarSuS」サービスの利用規約とプライバシーポリシー（https://www.narsus.jp/privacy.html）のうち、お客様ご自身が「NarSuS」を利用することを前提とした内容を除く項目は適用がありますのでご留意ください。
また、本製品のトラブルなどに関しては、別紙【リコーオリジナル 5 年保証規定】に記載されている連絡先へお問い合わせください。

初期設定で引っ越し機能を利用する場合は、NarSuS による進捗確認ができません。
ネットワーク外から引っ越しの進捗・完了を確認する場合は、データ引っ越し開始後に［メール通知設定］をおこなってください。詳しくは HDL-XA シリーズ詳細ガイドの【メールで通知を受ける】をご確認ください。

https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-xa_manual/index.html#p1_ntfctnset

NarSuS (ナーサス) とは

製品の状態をインターネット経由で管理できるオンライン監視サービスです。
NarSuS の通信は、製品から NarSuS データセンターへ、HTTPS で暗号化された一方通行の送信をおこなっているため、NarSuS データセンター側から、直接製品に接続することはありません。また、製品から送信するデータは製品の稼働情報のみであり、利用されているユーザーの情報やユーザーデータ（ファイルなど）が送信されることはありません。