I-O DATA

MANU001454

必ずお読みください 有機ELディスプレイ

レシート・納品書は本書に貼って保管してください

修理の際には、購入日・型番の証明（レシート・納品書など）が必要です。
レシート・納品書などは、本書に貼り付けて大切に保存してください。

レシート・納品書　貼付位置

本製品の説明について

本製品の設置や設定の説明やアフターサービスなどについては Web 上の詳細ガイドでご案内しています。詳細ガイドは以下の方法でご覧いただけます。

●スマホ・タブレット

① 本製品のボタンを押し、メニューを表示する
② メニュー内に表示される QR コードを読み込む
③ 開いた Web ページから『詳細ガイド』を開く

本製品のメニューを表示できない場合
正しく起動しない場合は、よくあるお問い合わせをご覧ください。

●パソコン

① 弊社『サポートライブラリ』にアクセスする
サポートライブラリ　https://www.iodata.jp/lib/
② 商品名で検索して、お手持ちの商品のページを開く
③『詳細ガイド』を開く

使用上の注意

■取り扱いについて



パネル面（画面）を押さえたり、衝撃を与えないでください。
破損や故障の原因になります。

■設置箇所について

高所に設置しないでください。万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。

■有機 EL ディスプレイの焼き付きに関して

有機 EL ディスプレイは、長時間同じパターンでの画面表示や表示する画面パターンによって焼き付きが発生する可能性があります。使用時には以下のような表示に注意してください。

・静止画
・画面上の固定位置に常に表示されるオブジェクト / アイコンなど
　ゲームの映像の固定されたメニュー / アイコン、Web ブラウザーの特定位置に固定されたメニュー、Windows のタスクバー、Excel やスプレッドシートによるグリッド線 など

本製品は、焼き付きを防ぐ機能やメンテナンスモードを搭載しています。
詳しくは、詳細ガイドをご覧いただき、当社の推奨設定でご利用いただくことを推奨いたします。

●本製品は、ご購入から 3 年間の「焼き付き保証」の対象です。詳細については右の【本製品は「焼き付き保証」対象製品です】をご覧ください。

■お手入れ方法

本製品についた汚れなどを落とす場合は、電源プラグを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。

●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー / クリーニングペーパーなどは使わないでください。
　変質やひび割れなどの原因になります。
●パネル面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
　放置しておくとパネル面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

■有寿命部品について

本製品には有寿命部品（有機 EL パネル、AC アダプター、メインボード、電解コンデンサ等）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品を 25℃ 環境において通常使用した場合、1 日約 12 時間のご使用で約 3 年です。上記はあくまでも目安で、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。なお、長時間連続使用など、ご使用状況によっては早期、あるいは製品の保証期間内であっても部品交換（有料）が必要となります。

■連続使用について

本製品は 24 時間連続使用を前提とした設計になっておりません。1 日当たりの最大使用時間は 12 時間以内に限ります。

■その他

●直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の原因になります。
●お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
●パネル面上に滅点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、パネル面自体が 99.999%以上の有効画素と 0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。輝点については、ご購入から一定期間内であれば、当社にて修理交換を受け付けます。詳細については以下【本製品は「無輝点保証」対象製品です】の記載からご確認ください。それ以外は修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

本製品は「無輝点保証」対象製品です

詳細については、こちらからご確認ください。
https://www.iodata.jp/support/service/lcd-zbd/

本製品は「焼き付き保証」対象製品です

本製品はご購入から 3 年間の「焼き付き保証」の対象です。「焼き付き」とはメンテナンス機能を実行してもなお、残像が強く残ることを指します。
当社が推奨する使用環境・用途でご使用いただいたにもかかわらず、有機 EL パネルに焼き付きが発生し、通常の使用に支障をきたした場合は、当社にて修理または交換を承ります。
修理・交換の可否は、弊社修理センターで現品を確認のうえ判断いたします。Web からお申込みのうえ、現品を修理センターまでご送付ください。

【VCCI 規格について】

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠ **警告**	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠ **注意**	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

- 禁止
- 指示を守る

⚠ 警告

本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
- ●特にお風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺では使わない
- ●水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かない
- ●万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

添付の電源コードや AC アダプターは、他の機器につながない
発火や感電の原因になります。
添付の電源コードや AC アダプターは、本製品専用です。

電源コードや AC アダプターは、添付品または指定品のもの以外を使わない
電源コードやACアダプターから発煙したり、発火の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
発火の原因になります。

電源コードや AC アダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。
電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがある場合にはつながないでください。発熱して発火の原因になります。

本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
発火の原因になります。

梱包用のビニール袋や小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。
包装材は、開封後すぐに捨ててください。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない
発熱、発火の原因になります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

接地接続について以下を守る
接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。
また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。（トラッキング現象）
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。

高所に設置しない
万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。

故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。

テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない
テーブルタップの定格容量（1500Wなどの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

■ 電池について［リモコンを添付している場合］

電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。

電池の液が漏れたときは触れないようにする
電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
- ●液が目に入ったとき：目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水でよく洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
- ●液が体や衣服についたとき：すぐに水道水などのきれいな水でよく洗い流してください。

電池を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。
万一飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

電池について、以下のことに注意する
故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。
●指定の電池以外は使わない　●火の中に入れたり、加熱したりしない　●直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しない　●(+)(−)を逆にセットしない　●(+)(−)を金属類で短絡させたり、はんだ等を使わない　●ネックレスやヘアピン等の金属と一緒に持ち運ばない　●使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止める　●容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わない　●電池を使い切ったときや、長時間使わないときは取り出す　●電子レンジや高圧容器に入れない　●水、海水、ジュースなどでぬらさない　●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない　●電池を充電しない

⚠ 注意

眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびキーボード面における明るさと周辺の明るさの差をなるべく小さくしてください。また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないよう気をつける

以下のような場所で保管・使用しない
けがや故障の原因になります。
- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●傾いた場所
- ●腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOx など）

パネル面の表面を傷つけない
- ●画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない
  画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。
- ●画面を先のとがった物で押さない
  破損や故障、けがの原因となることがあります。
- ●硬いものでこすったり、たたいたりしない
  破損してけがの原因となることがあります。

電源を入れた状態で、あお向け、横たおし、逆さまにして使わない
内部に熱がこもり、発火の原因になります。

人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。