

Windows 98 SE 自体を アップデートする(Windows 98 SE のみ)

Windows 98 SEをお使いの場合は、Windows 98 SE自体を更にアップデートする必要があります。

アップデートは添付の「1394-PCIシリーズサポートソフト」で行います。


このソフトウェアは、Windows 98をWindows 98 SEにアップデートするソフトウェアではありません。Windows 98をお使いの場合は、必ず、Windows 98 SEにアップグレードした後で、本ソフトウェアをご使用ください。

注意

ここではまだ本ボードにDV カメラ等の1394 機器は接続しないでください。

1 Windows 98 SE を起動します。

- 2 「サポートソフト」ディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。



- 3 【マイコンピュータ】 【3.5 インチFD】 【Win98】
【242975JPN8】を順にダブルクリックします。




- 4 【はい】をクリックします



5 内容に同意するなら、[はい]をクリックします。


使用許諾契約書の内容に同意する場合のみ、[はい]ボタンをクリックします。




注意

このアップデートを行うと、元に戻すことはできません。内容をしっかりとご覧ください。

6 以下の画面が表示された場合は、[いいえ]をクリックします。



7 [はい]をクリックし、パソコンを再起動します。



以上でWindows 98 SEのアップデートは終了です。

参考

お使いのパソコンでPCカードをご利用になれる場合、このアップデートを行うと、PCカード取り外し時のメッセージが以下ようになります。

タスクトレイのPCカードアイコンをクリックすると、以下のように [Stop XXXXXXXX (PCカード名とドライブ文字が入ります)] の表示となります。取り外しは、[Stop XXXXXXXX] をクリックすれば取り外せます。



確認
[Stop xxxxxxxx] と表示
されます。

タスクトレイの
PCカードのアイコン
をクリック