

## Windows Meでのご使用について

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows Meでの動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows Meでも安心してご使用いただけます。

**ただし、FDISKを起動（領域確保）する場合以下のように行ってください。**

---

### 1 「Windows Me起動ディスク」を作成します。

[コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]

[起動ディスク]タブをクリックします。

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入して[ディスクの作成]ボタンをクリックします。

「注意：フロッピーディスクの内容が削除されるが続行するか」という旨のメッセージが表示されるので「OK」をクリックします。

進行状況の表示が100%を表示し、消えたら作成の終了です。[OK]ボタンをクリックします。

---

### 2 「Windows Me起動ディスク」から起動します。

1で作成した「Windows Me起動ディスク」をフロッピーディスクドライブに入れた状態でパソコンを再起動します。

---

### 3 「A:¥>」と表示されます。

---

### 4 FDISKを起動（領域確保）します。

A:¥>FDISKと入力し「ENTER」キーを押します。