

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いを
お願いいたします。

製品の情報について

本製品のハードウェア仕様については、パッケージをご覧ください。
また、『セットアップガイド』でご案内しております『画面で見るマ
ニュアル』でも確認できます。

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法
律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムな
どの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設
備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておられません。これら、設
備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、
社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御シ
ステムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全
を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負い
かねます。また、弊社は本製品に関して、日本国外への技術サポート、及びアフターサービ
スを行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan.
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or
inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or
after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますので
ご了承ください。

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- HDMI、HDMI のロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing
LLC の商標または登録商標です。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- 本製品は、米国特許その他の知的財産権で保護されているコピー保護技術を組み込んでいます。
このコピー保護技術を使用するには、Macrovision の承諾を得なければなりません。
Macrovision の承諾を別途得ている場合を除き、このコピー保護技術は、家庭での使用その
他限定的なテレビ視聴での使用を意図しています。リバースエンジニアリングまたは逆アセン
ブルは、禁止されています。This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property
rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by
Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only
unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or
disassembly is prohibited.
- DigiOn、DiXiM は株式会社デジコンの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

×(キリトリ線)



ハードウェア保証書

☆印の箇所は簡書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませ
んのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
(保証期間が無期限の製品においては不要です。)
また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆ お 客 様	〒□□□-□□□□ ご住所
	(ふりがな) お名前 様 TEL.() -

ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず
販売日をご購入日欄に記入し、貴店
名/住所、貴店印をご記入ご捺印くださ
い。(保証期間が無期限の製品におい
ては不要です。)
2. 記載漏れがありますと、保証期間内
でも無料修理が受けられません。

型番	AV-LS700
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効

販 売 店	住所・店名
	TEL.() -

ご購入日	年 月 日
------	-------

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。



修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、この取扱説明書を同梱して送付してください。

お問い合わせ

本製品のお問い合わせ

- ① 『画面で見るマニュアル』の【困ったときには】を
ご覧ください。

『画面で見るマニュアル』を見る方法については、『セットアップガイド』
をご覧ください。

- ② まず、サポートページをご覧ください。

<http://www.iodata.jp/support/>

個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧
客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これら
の利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同
意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

- ③ 解決できないときは、サポートセンターへ

住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話：本社 076-260-3646 東京 03-3254-1036
※受付時間 9:00 ~ 17:00 月~金曜日（祝祭日を除く）
FAX：本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055
インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

修理について

依頼前

● 修理金額

- ・保証期間中(ハードウェア保証書で確認できます)
無料修理いたします。
※ ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する
場合は、有料となります。
- ・保証期間が終了している
有料で修理いたします。
※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができ
なくなる場合があります。
- ・有料修理と判定した場合

往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理をご依頼い
ただけるかご判断の上、検討結果をご返送ください。
修理をご依頼いただかない場合は、無料でご返送いたします。
※ FAX番号をお知らせいただいた場合は、修理金額をFAXで
ご連絡差し上げます。

準備

● メモに控え、手元に保管する

- ・お送りいただく製品名
- ・お送りいただく日時
- ・シリアル番号(製品に貼付されたシールに印字)

● 梱包する

- 以下を厳重に梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材をお使いいただくのが最善です。
- ・ご依頼いただく製品
- ・必要事項を記入したハードウェア保証書
- ・下の情報が記入された紙
返送先(住所/氏名/FAX番号)、日中にご連絡できる電話番号、
ご使用環境(機器構成、OSなど)。故障状況(どうなったか)

送付

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。発送時の費用はお客様
ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。



この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。



警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止 本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。



電源プラグを抜く 異常な熱さ、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止してください



万一異常が発生した場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります。



禁止 ケースカバーを取り外さないでください

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。



禁止 本製品の上に乗らない

倒れたり、壊れたりしてけが、故障の原因になります。
※特に、小さなお子様にはご注意ください。



禁止 本機は下記のような場所で使用しない

- 故障の原因になります。
- 水分や湿気の多いところ
- ほこりの多いところ
- 振動や衝撃の加わるところ
- 不安定なところ
- 温度差の激しいところ
- 熱器具の近く
- 直射日光の当たるところ
- 閉めきった自動車など、高温になる場所
- 風通しの悪いところや狭いところ (上 5cm ほど空ける)



禁止 電池を乳幼児の手の届くところに置かない

電池を飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。



禁止 装置内部へ異物を入れない

感電や、本製品の故障の原因になります。異物が入った場合、すぐに電源を切り、コンセントから抜いてください。



禁止 本製品の上に物を置かない

本製品が破損し、火災・感電の原因になります。特に、花びんなどの液体の入った容器にはご注意ください。



禁止 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しない

火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。



厳守 温度差のある場所へ移動したら、数時間おいてから使う

表面や内部に結露し、そのまま使うと、火災や感電の原因になります。



禁止 電池の液が漏れたら、素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり体や衣服に付くと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。



液が目に入った

目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ってください。ただちに医師の診察を受けてください。



液が体や衣服に付いた

すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。



厳守 電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従う



禁止 電池に以下のことをしない

- 爆発したり、液が漏れ、けがややけどの原因になります。
- 充電しない
- はんだ等を使わない
- 車中に放置しない
- 加熱・分解・改造しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- (+) (-) を逆に使わない
- くぎ等を刺さない
- 定格条件以外で使わない
- 水でぬらさない
- 金属類で短絡させない
- 60℃以上の場所に放置しない
- 火の中に入れない
- 指定された乾電池と異なるものを使わない
- ネックレスやヘアピンなど、金属と一緒に持ち運ばない
- 使い切ったり、長期間使わないときは電池を入れたままにしない



禁止 落下による衝撃を与えたら、使わない

落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。そのまま使うと、火災や感電の原因になります。



厳守 電源ケーブルについて

- 必ず添付の電源ケーブルを使用してください。
- 電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、熱器具の側では使わないでください。
- 電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。不完全な場合は、接触不良で火災の原因になります。
- 電源プラグが抜けやすくなるため、コンセントの周りには物を置かないようにしてください。
- 電源ケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
- 電源ケーブルの電源プラグは、濡れた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
- 本機を長時間使わない場合は、電源ケーブルを電源から抜いてください。電源ケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。



注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



厳守 金属やプラスチック面に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。



禁止 不安定な場所に置かない

傾いた場所など、不安定な場所に置くと、倒れたり落ちたりして、けがの原因となります。



厳守 ケーブルについて

- ケーブルは足などに引っ掛けないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因になります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。



厳守 電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは、電池をリモコンから取り出してください

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因になります。万一、液漏れしたときは、乾いた布などで電池ケースの周りをよく拭いてから、新しい電池をいれてください。



禁止 つないだまま移動しない

ACケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。



禁止 本機でデータ通信中に電源を切らないでください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



厳守 決められた設置をしてください

本機を横倒し、逆さまなどに設置しないでください。

保証規定

①保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に、お買い上げ時より12カ月、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返ししません。

②保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

③修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とお買い上げ時のレシートを弊社へお持ち込み頂きますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

④保証適応外

次の場合は有料修理となります。

- 1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
- 2) 修理ご依頼の際、お買い上げ時のレシートのご提示がいただけない場合。
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、盗害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 6) 取扱説明書の記載の使用法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
- 7) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 8) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

⑤弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

⑥保証有効範囲

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※本保証書は、本書に明示した期間、条約のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

使用上のご注意 本製品を使う上で注意すべき事項をお知らせいたします。

●ファームウェアの更新について

弊社では随時、ファームウェアのバージョンアップを行っております。ファームウェアの更新により機能の改善や向上が得られる場合もございますので、最新バージョンのファームウェアのご使用をおすすめ致します。
※『画面で見るマニュアル』の【ファームウェアの更新】をご覧ください。

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市坂田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

2009.10.26 発行

Copyright © 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.