


このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。□にチェックを付けながら、ご確認ください。

TV チューナーボックス (1台)



底面に貼付のシールにシリアル番号が印刷されています。

ユーザー登録をお願いします

① ユーザー登録に必要なシリアル番号(S/N)をメモします。


② ユーザー登録ページでユーザー登録します。

<http://www.iodata.jp/regist/>

IEEE 1394 ケーブル (1本)
[4-6ピン: 約 1m]



スタンド (2個)




GV-1394TV/M3 サポートソフト (1枚) [CD-ROM]



- ・ DigitalTV Recorder (キャプチャーソフト)
- ・ Channel Commander (製品操作ソフト)
- ・ Channel Manager (予約管理ソフト)
- ・ GVencoder for iPod (iPod 変換転送ソフト)
- ・ MergeUtil (映像結合ソフト)
- ・ Ulead VideoTrimmer (ビデオ編集ソフト)

AC アダプター (1個)



ゴム脚 (4個 × 1枚)



必ずお読みください (1枚) [本書] ハードウェア保証書 (1枚: 箱に印刷)

セットアップガイド (1枚) ユーリードシステムズ(株) ユーザ登録カード (1枚)

使用ガイド (1枚)

参考 ●箱・梱包材は
大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

※ イラストは実物と若干異なる場合があります。

動作環境

対応パソコン	FireWire ポートを標準で装備した Macintosh
対応 OS	Mac OS X 10.4 ~ 10.4.11, 10.5
CPU	●必須 PowerPC G3 600MHz 以上 ●推奨 PowerPC G4 以上推奨
メモリー	256M バイト以上
HDD	空き容量: 30M バイト以上*
QuickTime	QuickTime 7.0.3 以降
iTunes	iTunes 6.04 以降

* 録画保存用には、別途 1 分につき約 220M バイトが必要です。
[QuickTime 形式 (DV/DVCPRO-NTSC) で録画する場合]

本項条件に適合するすべての環境にて動作保証するものではありません。また、本項条件に適合する環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクなどの性能により、コマ落ち等が発生する場合があります。

接続できる映像機器

本製品との接続のためには映像ケーブル、オーディオケーブルが必要です。電化製品販売店などでお求めください。

- ・ピンプラグ形状の映像出力端子を持つ映像機器
- ・Sビデオの映像出力端子を持つ映像機器

※ 一部のビデオ機器・ゲーム機の映像は正しく表示されません。
※ 著作権保護機能が入った映像 (デジタル放送、DVD ソフトなど) は表示・録画できません。
※ 実際の入力映像より、数秒遅れて表示されます

お問い合わせ

ハードウェアや DigitalTV Recorder などについてのお問い合わせ

- まず、【困った時には】をご覧ください。**
DigitalTV Recorder から「GV-1394TV Help」が起動できます。その【困った時には】をご覧ください。問題が解決することがあります。
- 次に、弊社ホームページをご覧ください。**
サポート Web ページ内の「製品 Q&A、News」などもご覧ください。
サポートセンターに寄せられた事例などによる最新の情報やトラブルシューティングを掲載しています。

<http://www.iodata.jp/support/>

- 最新のサポートソフトにバージョンアップすることをお試しください。**
これにより、問題が解決することがあります。
サポートソフトは、こちらからダウンロードできます。

<http://www.iodata.jp/lib/>

専用ダウンロードキー: xxxxxxxxxxxx

- それでも解決できないときは…**
住所 〒920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター 宛
電話 本社… 076-260-3646 東京… 03-3254-1036
※受付時間 9:00 ~ 17:00 月~金曜日 (祝祭日を除く)
FAX 本社… 076-260-3360 東京… 03-3254-9055
Web <http://www.iodata.jp/support/>

- お知らせいただく事項
 - ・ご使用の弊社製品名。
 - ・ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
 - ・ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョンおよびメーカー名。
 - ・トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

他社製ソフトウェアについてのお問い合わせ

Ulead VideoTrimmer

コーレル株式会社 ユーリード テクニカルサポート

TEL 045-226-1966

受付時間…10:00 ~ 12:00 / 13:30 ~ 17:30
月~金曜日 (土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く)

<http://www.ulead.co.jp/support/>

※ 上記ページではお問い合わせフォームもご用意しております。

修理

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

- お客様が貼られたシールについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。
- 修理金額について
・保証期間中は、無料修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※ 保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)
修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

- メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号 (製品に貼付されたシールに記載されています)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。
- これらを用意してください
・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書 (コピー不可)
※ ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
・下の内容を書いたもの
返送先 [住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境 (機器構成、OSなど)、故障状況 (どうなったか)
- 修理品を梱包してください
・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。
- 修理をご依頼ください
・修理は、下の送付先をお願いいたします。

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※ 原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※ 送付の際は、紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

修理品の返送


・修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。


必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。


This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

それぞれの表示について

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

 この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。


例:「発火注意」を表す
絵表示



 この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例:「分解禁止」を表す
絵表示





 この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。


例:「電源プラグを抜く」を表す
絵表示





警告

 **本製品を修理・分解・改造しないでください。**
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。


 **本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。**
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。


 **本製品の取扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。**
● 接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
● 接続するコネクタやケーブルを間違えないようご注意ください。コネクタやケーブルから発煙したり火災の原因となります。

 **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。**
● 火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
● 水などの入ったもの(コップ、花びなど)を上に乗らないでください。

 **ぬれた手で本製品を扱わないでください。**
感電や、本製品の故障の原因となります。

ぬれ手禁止

 **煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。**
本製品の電源を切り、電源コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。


 **ACアダプターについては以下にご注意ください。**

- 必ず添付または指定のACアダプターを使用してください。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、押しつけたり、ものをのせたりしないでください。
- 電源プラグを電源コンセントから抜く際は、プラグ部分を持って抜いてください。コードを引っ張ると、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグは、ぬれた手で電源コンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
- 電源コンセントに接続されているときにはぬれた手で本製品・パソコンに触らないでください。感電の原因となります。
- 本製品を長時間使わない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。長時間接続していると、電力消費・発熱します。
- 電源プラグはほごりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。ほごりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。また、定期的にプラグを抜き、ほごりを乾いた布でふいてください。


 **感電注意**

 **発火注意**


注意

 **本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。**

- 故障の原因になることがあります。
- 振動や衝撃の加わる場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気やホコリが多い場所
 - 温湿度差の激しい場所
 - 静電気の影響の強い場所
 - 傾いた場所
 - 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
 - 強い磁力・電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)
 - 水気の多い場所(台所、浴室など)
 - 腐食性ガス雰囲気中(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど)
- << 使用時のみの制限 >>
- 保温、保湿性の高いもの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
 - 製品の通気孔がふさがりやすいような場所

 **本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。**


- 落としたり、衝撃を加えたりしない
 - 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
 - 重いものを上に乗せない
- バランスがくずれて倒れたり、落下してケガの原因となります。
- 本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

 **本製品を結露させたまま使わないでください。**


時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

 **ケーブルについて**

- ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
- 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。
- 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれにより録画された内容が消える原因になります。
- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。
- 本製品を使用中にケーブルを抜かないでください。録画された内容が消えてしまうおそれがあります。

 **本製品のコネクタには直接手を触れないでください。**

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

 **接続したまま移動しない**

ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。電源コードや接続コードを外したことを確認してから移動させてください。

使用上のご注意

● **ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



● **大切な録画は…**

- ・必ず事前に試し録画をして、正常に録画されることを確認してください。
- ・本製品を使用中、万一これらの故障や不具合により録画されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。
- ・本製品の動作中に停電などが発生すると、場合により録画された内容が消えてしまうおそれがあります。

● **本製品に付いた汚れなどを落とすとき**

- ・洗剤で汚れを落とすときは、中性洗剤を水で薄めてお使いください。
- ・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使わないでください。
- ・市販のクリーニングキットを使って、本製品のクリーニングをしないでください。

2011年

アナログテレビ

放送終了

(既済)

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
- 6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市坂田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/> 2008.02.22 発行

Copyright © 2006-2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。



この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。