USB接続10.1型タッチパネル液晶ディスプレイ LCD-USB10XB-T

M-MANU200758-01

必ずお読みください

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがと うございます。

で使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い いたします。

箱の中には

- □ 液晶ディスプレイ(1台)
- □ USBケーブル(1本:1.5m)
- □ ACアダプター(1個:1.8r
- □ タッチペン(1本:本体に収納)

Υ	1)			

サ	ポー	トソ	フト	CD)-R(MC	(1	枚)

- □ 必ずお読みください(1枚:本書) □ セットアップガイド(1枚)
- □ 吸盤(2個)

ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする 際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。

S/N は本製品の背面に貼られているシールに印字されている 12 桁の英数字です。 (例: ABC1234567ZX)

↓S/N (シリアル番号をメモしてください。)

ユーザー登録

http://www.iodata.jp/regist/

型 番	LCD-USB10XB-T
	ご購入日より 36 ケ月間有効です
保証期間	¹ 液晶パネル(パックライト含む)は、 ご購入日より 12 ヶ月間有効です
	ふりがな
*	お名前
0;	
)	D () –
	ご住所
· · · · ·	☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。 記載漏むがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し
和 5	ロハンでい。 また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に 保管してください。

な書裏

・ご販売店4 1 お客様 に記入 2. 記載編 お客様へ商品をお に記入し貴店名/ 記載漏れがありる られません。

(c) ŽΗ 파

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくため の注意事項を記載しています。お使いの際には、必ず記載事項をお守りください。

危険、警告および注意表示

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、 死亡または重傷を負う危険が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、 死亡または重傷を負うことがあります。 この表示の注意事項を守らないと、

けがをしたり周辺の物品に損害を与え たりすることがあります。

禁止

指示を守る

⚠危険



■本製品を修理・分解・改造しない

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期 間であっても有料修理となる場合があります。

⚠警告



異常な音や臭いがしたり、加熱、発煙したときは、すぐに使用を中止する ACコンセントからACアダプターを抜きます。その後、弊社サポートセンター にお問い合わせください。そのまま使うと火災・感電の原因となります。

■ACアダプターについて

守らないと、火災・感電の原因となります。



以下を守る

- ●AC コンセントから抜く場合は、必ずアダプター部分を持って抜く。
- ●プラグ金属部分にほこりが付着していないことを確認し、根本までしっ かり差し込む。

ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。 プラグ金属部分は定期的に掃除してください。



以下を行わない

●無理に曲げたり、ねじつたり、引っ張ったり、ものを載せたりしない。



本製品をつなぐ際は、以下を守る

守らないと、火災・感電・発煙・けがの原因となります。

- ●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
- ●コネクターやケーブルをしつかり確認する。
- ●足などに引っ掛からないように配線する。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使ったり、ぬれた手で扱わない 火災・感電の原因となります。

お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。



指定(AC100V)以外の電源電圧で使用しない

火災・感電の原因となります。



7,

ウ

保

液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れない

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を 口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液晶が目 や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、 皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗 いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。



梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)につい ては、以下を行わない。

- ●幼児や子供の手の届くところに保管しない。ビニール袋をかぶったり、小 さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。
- ●ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。

注意

眼精疲労を防ぐため、以下を守る

ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を 300~ 1000 ルクスの明 るさにしてください。

また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってく ださい。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。



スタンドを開く際は、放熱口に指を入れない

スタンドに指をはさまれ、怪我をするおそれがあります。

使用上のご注意

■画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。

- ●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- ●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■お手入れのために

- ●表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、 軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
- ●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はす ぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色し たり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラ ついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポート センターへお問い合わせください。

※パネルおよびバックライトは1年間保証となります。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることを あらかじめご了承ください。

■電波障害について

他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特 に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次 のようにしてください。

●テレビやラジオなどからできるだけ離す。●コンセントを別にする。●テレビや ラジオのアンテナの向きを変える。

■連続使用について

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避け

■有寿命部品について

本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサ)が含まれています。 有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。 本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外 の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■以下のような場所で保管・使用しないでください

故障の原因となります。

- ●振動や衝撃が加わる ●屋外 ●直射日光が当たる ●湿気やほこりが多い
- ●水気が多い(台所、浴室など) ●傾いている ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2, H2S, NH₃, So₂, NOx など) ●静電気の影響が強い ●熱の発生するものの近く (ストー ブ、ヒーターなど) ●強い磁力・電波の発生するものの近く (携帯電話、磁石、ラ ジオ、無線機など)

≪使用時のみの制限≫

- ●保温・保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)
- ●通気孔がふさがる場所

■本製品は精密部品です。以下のことを行わないでください。

●落としたり、衝撃を加えない ●重いものを上に載せない ●水などの液体やク リップなどの小部品を上に置かない ●内部およびコネクター部に液体、金属、たば この煙などの異物を入れない ●台座を持って本製品を移動させない

- ●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。 ●表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりし
- ないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。 ●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いも
- ので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。 ●表示面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合がありま <u>す。</u>これは、液晶パネル自体が99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠 けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交 換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。 これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、 あらかじめご了承ください。

- ●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意ま たは過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一 切責任を負いません。
- ●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動 作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 ・本製品の保証条件は、裏面の「保証規定」をご覧ください。

•本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。


取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

J-Mossについて

http://www.iodata.jp/jmoss/

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 (JIS C 0950)」に基づきグリーンマークを表示しております。 化学物質の含有情報は以下をご覧ください。



液晶ディスプレイの回収・リサイクル・廃棄

本製品は質量1kg以下のため、PCリサイクル制度の対象外となります。 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃 棄してください。

困ったときには

他のディスプレイの解像度が下がる / 表示がおかしくなる

A. 本製品をクローン (ミラー) モードで使っているため クローン(ミラー)モードでは、解像度が小さい側に合わせ てそれぞれのディスプレイが表示されます。

マルチディスプレイ(移動)モードでお使いになれば、それ ぞれ最適な解像度でお使いいただけます。

本製品の画面が表示されない

A. 本製品が正しくつなげられていないため

本製品をもう一度つなぎなおしてください。 特に、AC アダプター、USB ケーブルをしっかりとつなぎな おしてください。

また、パソコンの別の USB ポートにつないでみてください。

A. パソコンのデスクトップが黒一色のため、表示されて いないように見えている

ウィンドウを動かし、本製品の画面に表示されないか確認し てください。

A. ディスプレイ設定ユーティリティーで [無効] に設定さ れているため (Windows Vista/XP のみ)

画面右下の 見をクリックし、「移動」または [ミラー] をク リックしてください。

 A_i 古いグラフィックドライバが存在するため (Windows のみ) サポートソフト CD-ROM をセットし、メニューの [グラフィッ

クドライバ] をクリックしてインストールしてください。

タッチパネルが動作しない

\mathcal{A} , 9ッチパネルドライバがインストールされていない セットアップガイドや画面で見るマニュアルをご覧になり、タッ

チパネルドライバをインストールしてください。

A. タッチパネルの設定が正しく行われていないため

セットアップガイドや画面で見るマニュアルをご覧になり、【使 う前の設定】を参考に設定を行ってください。

タッチした場所とカーソルの位置が違う

A. タッチパネルの設定が正しく行われていないため

セットアップガイドや画面で見るマニュアルをご覧になり、【使 う前の設定】を参考に設定を行ってください。

インストール / 削除時にウイルス対策ソフトで警告が出る

A. ウイルス対策ソフトが対応していないため

ウイルス対策ソフトを最新の状態にするか、ウイルス対策ソフ トの設定でインストール/削除を許可してから、再びインストー ル/削除を行ってください。

デスクトップのアイコンが移動する

A. 本製品の画面にアイコンを置いていたため

本製品の画面にアイコンやウィンドウを置いたまま、本製品を 取り外すと、メインのディスプレイにアイコンやウィンドウが寄 せ集められます。再び本製品をつないでも、状態は戻りません。

お問い合わせ

1.『画面で見るマニュアル』を見る

『画面で見るマニュアル』には、より多くの【困ったときには】が掲載さ れています。

Windows での開き方 ① サポートソフト CD-ROM をセットします。

② [画面で見るマニュアル] をクリックします。

Mac OS での開き方

修理

1.依頼前に確認すること

■修理金額について

① サポートソフトCD-ROMをセットします。

② CD-ROM内の/マニュアルにある「画面で見るマ ニュアルforMac.pdfJを開きます。

2.ホームページを確認する

http://www.iodata.jp/support/

3.解決できない場合は

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。



■お問い合わせ窓口

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話: 本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092

FAX: 本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)



インターネット: http://www.iodata.jp/support/

■お知らせいただく事項について

②これらをご用意ください

③修理品を梱包してください

●下の内容を書いたもの

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

●上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。

- 1. ご使用の弊社製品名
- 2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
- 3. ご使用の OS
- 4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態 やエラーメッセージなどの内容)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足 度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。

また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客 様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命 に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器とし ての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御シ ステムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが 生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設 計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかね
- また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりま せんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了 承ください。

[商標について]

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
- Apple、Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる 鱀 アイ・オー・デ

Copyright (C) 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.

2010.04.09 よにおいて無料 お客様の法律上 7有効となります 3合があります。 3を販売される4

持法と担論輸制的

発餌ききを

\$ 品す項のの談

な欄

/場合。 など)

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

④修理ご依頼品を下記宛先にご発送ください ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用は

お客 様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 ※修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらか じめ

●必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)

号、ご使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

●輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番

●ご購入時の製品箱がない場合は、以下のように厳重に梱包してください。梱包が不

◆液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあててください。

(梱包が不十分のために輸送中に製品が破損した場合は、有料修理となりますので

◆製品が動かないように、緩衝材は上下左右、台座周辺に十分にご用意ください。

ご了承ください。

ご注意ください。)

●送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。 ●発送いただいた製品が弊社修理センターに到着次第、修理ご依頼を受け付 けさせていただきます。



株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

●お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内い たします。修理を行うというご返事をいただいてから修理をさせていた だくこととなります。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修 理金額をFAXにて連絡させていただきます。) 修理しないとご判断いた だきました場合は、無料でご返送いたします。

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

いるシールなどは失われますので、ご了承ください。

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

●保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

年保証となっておりますのであらかじめご了承ください。

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られて

●保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載

されている「保証規定」の保証適応外に該当する場合は、有料となります。

※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは一

※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合がございます。

2.修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご発送いただいた日付をメモに 控え、お手元に置いてください。

※製品名(Model Name)、シリアル番号(S/N)は、製品背面に貼られているシールに 印字されています。