

I-O DATA 無線LANルーター 取扱説明書

■重要なお知らせ■
お買い上げ時のレシートや領収書は、ご購入日を証明するものです。大切に保管してください。詳しくは、裏の【保証規定】をご覧ください。

●ユーザー登録はこちら
<http://www.iodata.jp/regist/>
ユーザー登録をする際にS/N（シリアル番号）が必要な場合がありますのでメモしておいてください。S/Nは本製品に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。（例：ABC1234567ZX）


パソコンを無線LANで接続する

セットアップをはじめる前に…


本製品を使用せずにインターネット接続できることをご確認ください。また、本製品にはサポートソフトCD-ROMは添付しておりません。本製品をセットアップする前に、以下の手順にしたがってサポートソフトをダウンロードしてから、セットアップしてください。

① WEBブラウザを起動し、インターネット上の弊社ホームページにアクセスします。
アイ・オー・データ機器 → <http://www.iodata.jp/>


② [サイト内検索]に G54R5 ダウンロードページ と入力し、[検索]ボタンをクリックします。



③ 検索結果から、「WN-G54/R5-GE」をクリックし、「ダウンロードページ」をクリックします。



④ ご使用のOSをクリックし、サポートソフトをダウンロードします。




⑤ ダウンロードしたファイル「WNG54R5GExxx.exe」をダブルクリックします。(xxxは数字) →画面が表示されます。画面はそのまま ⑥ にお進みください。




⑥ 本製品を設置します。

- ①モデムのLANケーブルを本製品の[インターネット]ポートにつなぎます。
- ②ACアダプターを電源コンセントと本製品の[DC-IN]につなぎます。



モデム・ルーター・ONU・CTUなど


⑦ **ダウンロードしたファイルを実行し、表示された画面で、「ここからスタート」をクリックします。キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。**




注意
●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更してください。
●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
●無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがある場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてください。
スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。

右上へお進みください。

⑧ 表示される画面をご確認ください。



左のイラストが表示された場合、本製品の「**リセット**」ボタンを「**インターネット**」ランプが点滅するまで押します。(約3秒)その後、数分お待ちください。



あとは、画面の指示にしたがって設定を行ってください。

画面で見るマニュアルを開きますので、画面に従って設定を行ってください。左の画面が表示された場合は、「終了」をクリックし、表示された【画面で見るマニュアル】の手順にしたがってセットアップしてください。




ゲーム機をつなぐ場合

ゲーム機をご使用の場合でも、ボタンによるかんたん設定がご利用いただけます。以下の設定方法は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。
・ニンテンドーDSi/DS Lite/DS ・Wii ・PSP
・PLAYSTATION 3 ・Xbox 360 ・iPhone/iPod touch



パソコンを有線LANで接続する場合

LANケーブルで、本製品とパソコンの[LAN]ポートをつなぎます。



無線LANアクセスポイントとして使いたい場合

本製品には、オートブリッジ機能が搭載されています。本製品の[インターネット]ポートにルーター(ルーター・モデム)を接続した場合、自動的に動作モードを変更し、アクセスポイントモードになります。手動で動作モードを変更したい場合は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

画面で見るマニュアルの見かた

- 次のような内容については、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。
- パソコンを追加する場合(無線LAN子機を追加する場合)
- 設定時に問題が発生した場合
- ポートを開放したい場合(ネットワークゲームのためサーバーを公開するためなど)
- セキュリティ設定(暗号化設定)を変更したい場合
- インターネットに接続できなくなった場合
- その他、本製品の使用など

画面で見るマニュアルを見る方法

- ①弊社ホームページでダウンロードしたサポートソフトを起動します。ダウンロードや起動方法については本紙左側【パソコンを無線LANで接続する】①～⑤をご確認ください。
- ②表示されたメニュー画面より該当する項目をクリックしてください。画面で見るマニュアル全体を表示させる場合は、【画面で見るマニュアルを読む】をクリックしてください。

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。こちらもご参考ください。

製品Q&A → <http://www.iodata.jp/support/>
最新ソフトウェア → <http://www.iodata.jp/lib/>

