

Samsung TecTiles

テックタイル

取扱説明書

- 本製品を正しく安全にお使い頂くために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。
- Samsungは、不適切な使用または安全注意事項の不順守の結果として生じた負傷または損害に対して責任を負いません。



注意

ここに記載された事項を無視すると、怪我をしたり、物的損害を受ける恐れがあります。



分解禁止

分解・改造しない

発熱、発火、感電の危険があります。



濡れ手禁止

濡れた手で触らない

水に濡らしたり、濡れた手で触ると、感電の危険があります。



禁止

落下、衝撃を与えない

発熱、発火の危険があります。



禁止

直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない

発熱、破裂、発火の危険があります。



禁止

火の中に入れたり、加熱、高温での充電、使用、保管をしない

発熱、破裂、発火の危険があります。



安全注意事項

本製品(以下「シール」)は本来の目的以外に使用しないでください

シールは濡らさないようにしてください

湿気や水などの液体は、シールの部品または電子回路に損傷を与える可能性があります。

シールを引き裂いたり衝撃を与えたりしないでください

折り曲げたり変形させたりすると、シールが損傷したり部品が故障したりすることがあります。

シールを繰り返し貼ったり剥がしたり、剥がすときに過度な力を加えたりしないでください

シールが損傷し故障の原因となることがあります。

シールを極端な低温または高温(5℃未満、35℃超)にさらさないでください

シールを電子レンジやストーブなどの加熱装置の上または中に置かないでください。

シールをホコリの多い汚れた場所で使用または保管しないでください

ホコリはシールの故障の原因となることがあります。

シールを磁界の近くに置かないでください

シールが故障することがあります。

シールをご自分で分解、改造、または修理しないでください

シールに改造や変更を加えると、メーカー保証の対象外となることがあります。

構成

以下の内容がそろっていることを確認してください: TecTilesシールおよびユーザーマニュアル。

TecTilesシールの使用

TecTilesシールを使用すれば、近距離無線通信(NFC)によってさまざまなことを実行できます。例えば、特定の機能を有効にしたり、アプリケーションを起動したり、スマートフォンの設定を変更したりできます。お好きな場所にTecTilesシールを貼って簡単に使用できます。

- 1 NFC機能を持つSamsung製スマートフォンとTecTilesシールを用意します。
 - 2 スマートフォンのNFCを有効にします。
 - 3 **Play ストア** または **Samsung Apps** から **Samsung TecTiles** アプリケーションをダウンロードしてインストールします。
 - 4 目的のタスクを選択して、画面の指示に従って希望の動作を設定します。詳細についてはアプリケーションのヘルプを参照してください。
 - 5 TecTilesシールをスマートフォンのNFCアンテナがある部分にタッチします。TecTilesシールにはプリセットタスクが記録されます。
 - 6 TecTilesシールを好きな場所に貼ります。
- シールを金属面に貼らないでください。正しく動作しない可能性があります。
- 7 プリセットタスクを実行するには、NFCアンテナと向き合うように、スマートフォンをTecTilesシールにタッチします。
- スマートフォンのNFCアンテナの位置およびNFCを有効化する方法についてはスマートフォンの取扱説明書を参照してください。