

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

GV-SC200M

初期スキャン手順 2 ページ

ご注意

- ・本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。
それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。
- ・本書は、Mac OS での操作を説明したものです。
Windows での操作については、GV-SC200 の案内をご覧ください。

初期スキャン手順


1 [スキャン]ボタンをクリックします。

以前に設定した地域でスキャンを行います。

これで放送局がスキャンできた場合は、そのままお使いください。



チャンネルドロワが表示されていなかったら

 (チャンネルドロワボタン)をクリックします。

2 地域を再設定して、チャンネルをスキャンします。

(1) メニューの[チャンネル]をクリックします。

(2) [スキャン]をクリックします。



(3) 地域を選びます。

(4) [スキャン]ボタンをクリックします。

これで放送局がスキャンできた場合は、そのままお使いください。



3 全てのチャンネルをスキャンします。

- (1) [Shift]キーを押し続けます。
- (2) メニューの[チャンネル]をクリックします。
- (3) [フルスキャン]をクリックします。

これで放送局がスキャンできた場合は、そのままお使いください。





それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式
会社

アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
2010/08/30 発行