

Windows XPでのご使用について

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows XPでの動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows XPでも安心してご使用いただけます。

※ Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional および Microsoft® Windows® XP Home Edition の略称として表記しています。



- ・ パソコンへのWindows XPの新規インストールまたはアップグレードインストールの際にはお使いの弊社製LANアダプタを外した状態で行ってください。
- ・ Windows XPの新機能は使用できない場合があります。
- ・ 各サポートソフトをご利用の場合は最新のバージョンをご利用ください。

ご使用の製品によりインストール操作は異なります。下記でご使用の製品を確認してインストール操作を行ってください。

製品名	サポートソフトバージョン	指定するフォルダ名	インストール操作
CBET/TX	不要	不要	Windows XP 標準ドライバで認識されます。（「インストール手順」不要）
CBET/TX-R	Ver. 1.20	WINXP	本製品挿入前に「RENINF.EXE」を実行して、「インストール手順」を実行します。
ET100-PCI	不要	不要	Windows XP 標準ドライバで認識されます。（「インストール手順」不要）
ET100-PCI-R	不要	不要	Windows XP 標準ドライバで認識されます。（「インストール手順」不要）
ET/TX-PCI	Ver. 1.30	WIN2000	「インストール手順」を実行します。
ET/TX-PCI-TU	Ver. 1.30	WIN2000	「インストール手順」を実行します。
LA2/T-PCI	不要	不要	Windows XP 標準ドライバで認識されます。（「インストール手順」不要）
LA/TX-PCI	不要	不要	Windows XP 標準ドライバで認識されます。（「インストール手順」不要）
PCET/TX	Ver. 1.11	WIN2000	「インストール手順」を実行します。
USB-ET/PNA	Ver. 1.01	WIN2000	「インストール手順」を実行します。
USB-ET/TX	Ver. 1.20	WIN2000	「インストール手順」を実行します。

● CBET/TX-Rを使用する場合

製品を取り付ける前に、サポートソフトの「WINXP」フォルダ内の「RENINF.EXE」を実行してください。

実行方法は、サポートソフトのREADME.TXTを参照してください。

インストール手順

1 パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。
取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。

2 Windows XPを起動します。
ハードウェア(本製品)が自動認識されます。
以下の製品はWindows XP標準のドライバが自動で組み込まれるので、以下のインストール作業は必要ありません。手順**8**にお進みください。

- ET100-PCI
「Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC」と表示されます。
- ET100-PCI-R
「I-O DATA ET100-PCI-R Fast Ethernet Adapter」と表示されます。
- CBET/TX
「Intel 21143-Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic)」と表示されます。
- LA/TX-PCI
「Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter」と表示されます。
- LA2/T-PCI
「Intel 21040-Based PCI Ethernet Adapter (Generic)」と表示されます。

3 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。
「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、
[次へ]ボタンをクリックします。

4 サポートソフト(フロッピーディスク)をフロッピーディスクドライブに入れます。

5 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択後、「次の場所を含める」のみチェックし、本製品のドライバの場所を下記を参考にして入力してください。入力後、[次へ]ボタンをクリックしてください。

以下は全て、Aドライブにサポートソフト(フロッピーディスク)を入れた場合です。

● CBET/TX-R

「I-O DATA CBET/TX-R Fast Ethernet Adapter」

「A:¥WINXP」と入力します。

以下の製品をお使いの場合は

「A:¥WIN2000」と入力します。

● ET/TX-PCI-TU

「I-O DATA ET/TX-PCI-TU Fast Ethernet Adapter」

● ET/TX-PCI

「I-O DATA ET/TX-PCI Fast Ethernet Adapter」

● PCET/TX

「I-O DATA PCET/TX Fast Ethernet Adapter」

● PCLA/T

「I-O DATA PCLA/T Ethernet Adapter」

● USB-ET/TX

「I-O DATA USB-ET/TX」

● USB-ET/PNA

「I-O DATA USB-ET/PNA Network Adapter」

- 6** Windows ロゴテストに合格していない製品の場合、「ハードウェアのインストール」画面が表示されます。インストールする製品名が表示されている事を確認後、[続行]ボタンをクリックしてください。デバイスドライバのインストールが開始されます。

※Windowsロゴテストに関して

マイクロソフト社はWHQLという組織において、PC本体や周辺機器などを対象とした認定手続きをしております。認定を受けた製品には「Designed for Windows」ロゴが表示されデジタル署名が付属しています。弊社では認定を受けていない製品は順次手続きを行う予定です。

- 7** 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されるので、[完了]ボタンをクリックします。

8 正常にインストールされたかどうか確認します。

- ① [スタート]をクリック、[マイコンピュータ]を右クリック、[プロパティ]をクリックします。
- ② [システムのプロパティ]画面が起動します。
[ハードウェア]タブをクリック、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。
- ③ 「デバイスマネージャ」画面が表示されます。
[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。
[ネットワークアダプタ]の下にインストールした製品が追加された事を確認してください。

以上でWindows XPへのインストールは終了です。