

Windows98について

弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

1. Windows98での使用方法


- 1.Windows98でSCSIインターフェイスボードが認識されたら、MOFシリーズサポートソフトをインストールして、お使いください。
- 2.Windows98でM0ディスクをフォーマットする場合には、Windows98標準のフォーマットをご使用ください。
- 3.Windows98でMOFシリーズを使用する際、以下の設定を有効にすることで、パフォーマンスの向上が見込めます。

[スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム]を起動します。

“システムのプロパティ”内の[パフォーマンス]タブで[ファイルシステム]ボタンをクリックします。

“ファイルシステム”内の[リムーバブル]タブを選択します。

“すべてのリムーバブルディスクドライブで遅延書き込みを行う”にチェックをつけて、[OK]ボタンをクリックしてください。



この設定を行いますと、画面上で書き込みが終了していても実際の書き込み作業が行われている場合があります。
メディアを取り出す際は、**アクセスランプが点灯していないか充分確認してから取り出しを行ってください。**

- 4.Windows98ではMOディスクをフォーマットする場合、MOディスクの容量が表示されます。その時に表示される容量は、MOディスクの容量タイプと比べると少なめですが、異常ではありません。

2 . Windows98での制限

- 1.PC-9800シリーズの場合、640MB MOディスクを入れたままWindows98を起動しないでください。640MB MOディスクを入れたままWindows98を起動すると、途中で不具合が発生する可能性があります。
- 2.“MOフォーマット”はWindows98ではお使いになる必要はありません。Windows95からWindows98へアップグレードする場合は、“MOFシリーズサポートソフト”をアンインストールした後、アップグレードを行ってください。