


取扱説明書

ポータブルDVDドライブ
DVRP-U8Lシリーズ

レシート・納品書大切に保管してください
レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

MFL67903114

各部の名前と機能




使用上のご注意

- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。メディアに傷がついたり、故障の原因となります。
- 下図の矢印の場所を強く押さないでください。トレイが開まらなくなります。また変形して故障の原因になる場合があります。
- 本製品はパソコンの省電力機能には対応していません。
- アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。データが消失したり、故障の原因になります。
- 一部のウイルス対策ソフトがインストールされていると、動作が不安定になる場合があります。
- メディアに保存した重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。
- レンズには触れないでください。音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。
- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。
- メディアの取り扱いについて、以下をお守りください。
 - ・メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさむようにして持つが、中央の穴と端をはさんでください。
 - ・メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
 - ・ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
 - ・メディアに異物（CD-Rメディアの仕切りなど）が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。
- 本製品についた汚れなどを落とす場合は、USBケーブルを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
 - ・汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
 - ・ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

Windowsパソコンでの使い方

つなぎ方


1 添付のケーブルを挿す



2 [PC]または[コンピューター]を開き、アイコンの追加を確認する

※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、[はい]または[続行]をクリックしてください。

例 Windows 10、メディア未挿入、Eドライブの場合



※ ドライブ文字 (番号) は環境により異なります。
※ ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。

アイコンが表示されていれば、本製品をお使いいただけます。ソフトウェアを利用する場合は、右記「必要に応じてダウンロードソフトウェアを利用する」をご覧ください。

取り外し方

パソコンの電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合は、以下の操作をおこなってください。

- 1 本製品のイジェクトボタンを押し、メディアを取り出す
- 2 USBケーブルをパソコンから取り外す

使い方

ソフトウェアを利用する場合は、右記「必要に応じてダウンロードソフトウェアを利用する」をご覧ください。

ソフトウェアの使い方についてはヘルプをご覧ください

本紙では、ソフトウェアの注意事項や使用例を紹介しています。詳しい使い方は、ソフトウェアをインストール後、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

必要に応じてダウンロードソフトウェアを利用する (Windowsのみ)

1. ダウンロードするソフトウェアを確認する

データを保存したい Power2Go 8 DE

簡単な操作でデータディスクや音楽CDなどを作成できます。

ハイレゾ再生したい CurioSound for I-O DATA

ハイレゾコンテンツの再生や、CD音質音源をハイレゾ相当で高音質再生することができます。

※ ハイレゾ保存機能およびエフェクト (イコライザー) 機能は、利用開始から2か月間、お楽しみいただけます。なお、ハイレゾ再生は2か月後もご利用いただけます。
※ 利用期限のない製品版 (CurioSound) を特別価格にてご購入いただけます (本ソフトウェア上から優待販売ページに進むことができます)。

ソフトウェアをダウンロードする場合は、下記「2.IOPortalに本製品を登録する」へお進みください。


※ すでに上記ソフトウェアがインストールされている場合は、先にアンインストールしてからダウンロードした各ソフトウェアをインストールしてください。

DVD再生ソフトおよびDVDオーサリングソフトは添付していません

必要に応じて、別途ご用意ください。

2.IOPortalに本製品を登録する


1 ① Webブラウザより https://ioportal.iodata.jp/ にアクセス



初めてご利用いただく場合は、新規会員登録をお願いします


- ① [新規会員登録へ] ボタンをクリック
- ② メールアドレスを入力し、[この内容で送信する] をクリック
⇒ 会員登録用URLのメールが届きます。届いたメール内にあるURLをクリックし、会員登録をおこなってください。会員登録後は、マイページにログインします。

2 ① [登録製品] タブをタップ



以上で本製品の登録は完了です。次に右記「3.ソフトウェアをダウンロードする」へお進みください。

3.ソフトウェアをダウンロードする



Power2Go 8 DE のプロダクトキー
CurioSound for I-O DATA のアプライセンスキー

プロダクトキーやアプライセンスキーはインストール時または初回起動時に必要です

プロダクトキーやアプライセンスキーはインストール中またはソフトウェアの初回起動時に入力を求められます。プロダクトキーやアプライセンスキーは以下のいずれかの方法で確認することができます。
・ソフトウェアをダウンロードすると送付されるメール
・上記手順4の画面
※ 製品本体に貼りつけられているシリアル番号 (S/N) とは異なります。

- 5 エクスプローラーなどからダウンロードしたファイルのある場所 (ダウンロードフォルダー等) を開く
- 6 ダウンロードしたファイルを実行し、解凍する

ソフトウェア名	実行するファイル名
Power2Go 8 DE	power2go8_XXX (.exe) (*Xには数字が入ります)
CurioSound for I-O DATA	setup (.exe)

- ⇒ 自動的にインストールが始まります。画面の指示にしたがってインストールします。
※ 自動的にインストールが始まらない場合は、デスクトップ上に追加されたフォルダーを開き、exeファイルを実行します。
※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をタップします。

インストール中または初回起動時に、プロダクトキーやアプライセンスキーの入力画面が表示された場合

上記手順4でメモしたプロダクトキーやアプライセンスキーを入力します。これらのキーはソフトウェアをダウンロードすると送付されるメールでも確認することができます。
※ 製品本体に貼りつけられているシリアル番号 (S/N) とは異なります。

以上でインストールは完了です。

【使用例】データを保存しよう

1 デスクトップ上の [CyberLink Power2Go 8] アイコンをダブルクリック




2 ① [データディスク] をクリック



② [DVD] をクリック

3 書き込むメディアを本製品にセットする

4 ① コピーするデータをドラッグ&ドロップ




ドライブが複数ある場合に選択

② データを選び終わったら [書き込み] をクリック



[書き込み] をクリック

6 完了画面が表示されたら、[OK] をクリック



以上で、完了です。

Power2Go 8 DEを使用する際のご注意

- 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- 省電力機能を無効 (オフ) にしてください。無効 (オフ) にしないで書き込みをおこなうと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチポーター (セッション単位でデータを追記することで) 記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、[Power2Go 8 DE] を起動し、[データディスク] 画面の一番下に表示されている [ディスク容量] と [空き容量] をご確認ください。エクスプローラーの [ファイル] メニューの [プロパティ] を選択すると表示される "使用領域" ではOSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みをおこなった場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD+RW、DVD-RW、CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD+RW、DVD-RW、DVD-RAM、CD-RWメディアは [Power2Go 8 DE] を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
- DVD+RW、DVD-RW、DVD-RAM、CD-RWメディアの消去 (初期化) は書き込みをおこなったライティングソフトウェアを使用してください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みをおこなう場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- [Power2Go 8 DE] が対応していないDVD/CDドライブの場合は、書き込み先としてご利用いただくことができません。本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
- 音楽データを書き込んだCD-R、CD-RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R、CD-RWメディアに対応している必要があります。

「Power2Go 8 DE」の使い方

「Power2Go 8 DE」をインストール後、ソフトウェアを起動し、ヘルプをご覧ください。また、「画面で見えるマニュアル」でも使用例を紹介しています。弊社Webページよりご覧ください。

<http://www.iodata.jp/p/180000>



Windows 10、Windows 7では、ソフトウェアを使わなくてもメディアにデータを書き込むことができます

以下のURLから「パソコン基本操作ガイド」光ディスクにデータを書き込む」をご参照ください。

http://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p1_1



