


重要

- レシート・納品書などは大切に保存してください。交換の際には、購入日を証明するものが必要です。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア（DVDやハードディスクなど）に定期的にバックアップをおこなってください。

箱の中には

- ☑ 取扱説明書（本紙）・・・1枚
- ☐ 本体・・・・・・・・・・・・1個



- ログインソフトウェア「PWGate2」
- 自動起動ツール
- 画面で見るマニュアル

スライドスイッチ
※押しながら
スライドする

アクセスランプ
消灯：待機時
点滅：読み書き時

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- **本製品を修理・分解・改造しない**
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- **本製品を乳幼児の手の届くところに置かない**
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺のご使用は、特にご注意ください。
・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に乗らないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。
- **煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める**
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
- **故障や異常のまま、つながない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。


使用上のご注意

- **パスワードを忘れた場合や、連続 100 回間違えた場合、本製品の初期化が必要となります。**
初期化すると、本製品内のデータはすべて削除されます。初期化方法は右記「詳しい使い方」に記載の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
- **本製品にアクセス中に電源を切ったり、リセットしないでください。**
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

パスワードを設定する（初めて使う）

- 1 本製品をパソコンにつなぐ
- 2 エクスプローラーなどから[PC(コンピューター)]→[EU3-PW]を開き、[Start(.exe)]をダブルクリックする



パスワード設定後、自動でログインします。ドライブ[EU3-PW]が[リムーバブルディスク]に変わり、データの読み書きができます。

2回目以降に使用する場合（パスワード設定時）

- 1 本製品をパソコンにつなぐ
- 2 エクスプローラーなどから[PC(コンピューター)]→[EU3-PW]を開き、[Start(.exe)]をダブルクリックする




取り外す（ログアウトする）

- 1 通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、本製品の表示をクリックする
- 2 アクセスランプが点滅していない、もしくは消灯していることを確認し、取り外す

詳しい使い方

本製品の詳しい使い方は、「画面で見るマニュアル」で案内しています。

※PDF閲覧ソフトウェアが必要です。

- 1 上記【パスワードを設定する】の手順 1,2 をする
⇒[PWGate2]が起動し、通知領域に常駐します。
- 2 通知領域のPWGate2アイコン  を右クリックし、[画面で見るマニュアル]をクリックする

アフターサービス

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<https://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

1 お問い合わせいただく前に以下をご確認ください

▶ <https://www.iodata.jp/support/>

- ① 「Q&A よくあるご質問」を参照
- ② 最新のソフトウェアをダウンロード



2 それでも解決できない場合は、サポートセンターへ



電話 ▶ **050-3116-3021**

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

メール ▶ <https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm>



ソフトウェアのダウンロードについて

本製品にはソフトウェア「EU3-PW システムファイル」が搭載されています。誤って削除した場合は、弊社ホームページよりダウンロードしてください。

<https://www.iodata.jp/p/224171>

ハードウェア保証規定


1. 添付または弊社ホームページに掲載されている最新の取扱説明書等に記載の内容に従った使用状態で故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より1年間、弊社の判断により同等品へ交換いたします。
 - 送付された旧製品など(記録済みのデータを含む)は返却致しません。
 - お買い上げ日が記載されたレシート等が必要です。
2. 次の場合は交換の対象となりません。
 - 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
 - 2) 中古品でご購入された場合
 - 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による場合
 - 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
 - 5) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - 6) 弊社が寿命に達したと判断した場合など、その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
3. 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。また、弊社に故意または重大失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。
4. 弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

[ユーザー登録はこちら]…<https://ioportal.iodata.jp/>

ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

本製品を送付する方法

本製品が正常に動かなくなった場合は、以下を梱包し、修理センターへお送りください



※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ※厳重に梱包してください。
- 弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
- ※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
- ※送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。



- 【見積無料】有料となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、交換いたします。
 - 【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
 - 【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
 - 【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。
 - 【詳しくは】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。
- ▶ <https://www.iodata.jp/support/after/>

内部のデータについて

内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

廃棄する際のご注意

- 本製品に記録されたデータは、パソコンで削除・フォーマットするなどしただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できってしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。
- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

[ご注意]

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に十全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品を運用した結果他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[商標について]

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。