パソコン接続ガイド

外付ハードディスク HDJA-UTRシリーズ

本製品はNTFSフォーマット済みです

Windows では、そのまま使用できます。 Mac では、フォーマットする必要があります。

お使いになる前に

本製品はフォーマット済みのため、通常はフォーマットする必要はありません。 ただし、以下の場合フォーマットが必要となります。フォーマット方法は【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

フォーマットが必要な場合

お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なるため、再フォーマットが必要になります。

- ●Mac で使用する場合
- ●Windows と Mac で共用する場合
- ●Mac OS 拡張形式 (HFS+) で使用していた HDD を Windows パソコンに接続して使用する場合

フォーマットとは?

本製品をお使いのパソコンや対応 LAN DISK でデータを読み書きできる状態にする作業です。 フォーマットにはいくつか種類があり、お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なります。

●フォーマット形式

NTFS	Windows 用のファイルシステムです。4GB 以上のファイルも保存できます。 Mac では読み込みのみ可能です。(保存はできません。)	
FAT32	Windows と Mac のどちらでも使用できるファイルシステムですが、 4GB 以上のファイルを保存することはできません。	
exFAT	Windows と Mac のどちらでも使用できるファイルシステムです。 4GB 以上のファイルも保存できます。Windows Vista SP1 以降に対応です。	
Mac OS 拡張形式 (HFS+)	Mac 専用の形式です。4GB 以上のファイルも保存できます。 Windows では使用できません。Mac 上でフォーマットが必要です。	
LAN DISK 専用	対応 LAN DISK のみで使用できるファイルシステムです。 ※フォーマット方法は各対応 LAN DISK の取扱説明書をご覧ください。	

	NTFS	FAT32	exFAT	Mac OS 拡張 (HFS+)
Windows	読み込み / 保存 可	読み込み / 保存 可*1	読み込み / 保存 可	不可
Mac OS	読み込みのみ可	読み込み / 保存 可*1*2	読み込み / 保存 可	読み込み / 保存 可

- ※1 4GB以上のファイルは扱えません。
- ※2 Mac でマウントすると時間がかかることがあります。


┃Windows パソコンで使用する場合

3 電源スイッチを ON にする 1 コンセントにつなぐ 「Nyコンの USBポートへ 2 添付の USB ケーブルをつなぐ

コネクターの向きにご注意ください

USB は、接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、コネクターの向きをご確認ください。

誤った向きで無理に接続すると、USB ケーブルや USB ポートが 破損する恐れがあります。



確認する

HDD アイコンが追加されていれば本製品を使用できます。



本製品のアイコンが分からない場合 いったん以下の【取り外す場合】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。

本製品のアイコンが表示されない場合 裏面の【よくあるご質問】をご覧ください。

取り外す場合

パソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。



🔼 (🔼)をクリック

※タスクトレイにこのアイコンが無い場合は、 手順2へお進みください。


2 🗓 (🧓) をクリック

3 メッセージを確認し、画面の指示にしたがって本製品を取り 外す

取り外す際のご注意

ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

対応 LAN DISK で使用する場合




使用方法は、対応 LAN DISK の取扱説明書をご確認ください。

コネクターの向きにご注意ください

USB は、接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、コネクターの向きをご確認ください。 誤った向きで無理に接続すると、USB ケーブルや USB ポートが

一誤った向きで無理に接続すると、USBグーブルや USB ホートだ 破損する恐れがあります。




Mac で使用する場合

Macで使用する場合は、フォーマットが必要です

事前に、Mac OS 拡張形式 (HFS+) でフォーマットしてください。 ※方法は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

つなぐ



コネクターの向きにご注意ください

ヨコ置きで使用する場合

れることがあります。

プしてください。

認ください。)

ラバーフットを取り付けます。(4か所)

Time Machine 機能の画面が表示された場合

本製品を Mac につなぐと、Time Machine 機能の画面が表示さ

ここで[消去]をクリックすると、本製品のフォーマットがはじ まりますので、誤ってデータを消去しないようご注意ください。

(Time Machine 機能については、Apple 社 Web ページをご確

一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にバックアッ

USBは、接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、 コネクターの向きをご確認ください。

誤った向きで無理に接続すると、USB ケーブルや USB ポートが 破損する恐れがあります。

ラバーフットを貼り付けた面を

下にして横置きにします。

確認する




HDD アイコンが追加されていれば本製品を 使用できます。

※本製品の名前は、フォーマット時に任意に 入力したものになります。

アイコンがデスクトップに表示されない場合

- ① [Finder] → [環境設定 ...] をクリック
- ② [一般]タブ→[ハードディスク]にチェックをつける

取り外す場合



本製品のアイコンをごみ箱に捨てる







本製品を取り外す

ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

よくあるご質問

Macで使用する際のフォーマット方法

本製品を Mac につないだ後にフォーマットしてください。 Mac でのフォーマット方法は、【画面で見るマニュアル(パソ コン Mac 編)】をご覧ください。

WindowsとMacで共用する際のフォーマット方法

本製品を FAT32 または exFAT でフォーマットしなおして ください。フォーマットは、Windows 専用ダウンロードソフ ト「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」でおこないま

フォーマット方法は、【画面で見るマニュアル(パソコン Windows 編) 】をご覧ください。

本製品のアイコンがない(正常に認識されない)

- ・いったん取り外し、再度接続しなおしてご確認ください。
- ・接続する USB ポートを変えてご確認ください。 USB ハブに接続している場合は、パソコン本体の USB ポートに接続してください。
- · Mac 専用フォーマットの場合、Windows 上でアイコンが 表示されません。Windows で使う場合は、フォーマットし 直す必要があります。(フォーマットすると、データはすべ て消去されますのでご注意ください。)

┃画面で見るマニュアルの見かた

本紙に記載のないフォーマット手順などについては、 【画面で見るマニュアル】をご確認ください。 以下の弊社 Web ページからご覧いただけます。 (本製品の型番で検索してください)

https://www.iodata.jp/lib/



データのコピー方法が知りたい

通常の内蔵ハードディスクと同様にコピーできます。 コピーの例については、【画面で見るマニュアル】をご覧くだ さい。

「取り外しできません」と表示された

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外し てください。それでも取り外せない場合は、パソコンの電源 を切ってから取り外してください。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された

[はい]([続行])ボタンをクリックしてください。

フォーマットし直しても正常に認識されない

Windows の右クリックからフォーマットしても正常に認識 されない場合があります。必ず「I-O DATA ハードディスク フォーマッタ」でフォーマットしてください。

フォーマット方法は、【画面で見るマニュアル(パソコン Windows 編) 】をご覧ください。

アプリのご案内

(もっと便利に、もっと快適に



- ※インストールしなくても、本製品は使用できます。
- ※アプリの対応OS は本製品の対応OS と異なる場合があります。 詳しくは、以下の各アプリの製品ページをご覧ください。

https://www.iodata.jp/ssp/soft/





※本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は