

取扱説明書

録画用外付けハードディスク
HDPL-UTAシリーズ

ご注意

- お買い上げ時のレシート・領収書は大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。詳しくは【ハードウェア保証規定】をご覧ください。
- 【安全のために】、【使用上のご注意】を必ずご確認ください。

【重要】データバックアップのお願い

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。

万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。

本製品または接続製品の保存データの破損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などを行うこともできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

●バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体（HDD・BD・DVD など）にデータの複製を作成することです。（データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。）

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップをおこなってください。

【重要】設置上のご注意

本製品は本体表面から放熱する設計となっています。そのため周囲の物や壁際から5cm以上離して設置してください。また、本製品や他の電気製品と重ねて設置しないでください。

添付品を確認する

- USB 3.2 Gen1(USB 3.0) ケーブル [A-Micro B:約1.0m]
- スタンド
- ゴム足(4個)

動作環境・ハードウェア仕様

当社 Web ページをご覧ください。




<https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hdpl-uta/spec.htm#spectop>

縦置き・横置きについて

本製品は、縦置きと横置きの2つの置き方ができます。


■縦置き

- ①スタンドにゴム足を付ける
- ②スタンドに本体を立てる



■横置き

本体の底面にゴム足を付ける。




各部の名称・機能



本製品をつないで使う

1 添付の USB ケーブルを使い、テレビやパソコンとつなぐ



オプションACアダプターのご案内
一部の機種において、USB バスパワーの供給電力により、オプション AC アダプター USB-ACADP5R が必要な場合があります。

※メーカー別対応情報をご確認ください。



電源連動機能について

本製品の電源は、テレビやパソコンの電源の ON/OFF と連動します。テレビやパソコンの電源を ON にすると、本製品の電源も ON になります。

※つなぐテレビやパソコンによっては、電源連動で OFF になりません。

※パソコンの電源ランプが消灯しても、本製品の動作音が数回する場合があります。これは本製品の正常な動作ですのでそのままお使いください。

2 テレビやパソコンで使う

●テレビ

はじめてつなぐ際は、テレビに表示される画面に従って本製品を登録する必要があります。

(登録の操作は次回からは不要です)



テレビ接続ガイド

登録の操作例をいくつか Web ガイドで案内しています。

<https://www.iodata.jp/lib/manual/tvcnct/>

※この Web ガイドの内容はあくまで操作例です。登録方法や使い方はテレビの取扱説明書をご覧ください。



【重要】テレビで使う場合

●登録について

- ・本製品をテレビに登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、事前に他のメディア（HDD や DVD など）にバックアップしてください。
- ・パソコンとテレビで本製品を併用することはできません。（登録すると、そのテレビ専用のフォーマットになります）

●録画した番組について

- ・録画した番組が保存されている本製品を他の機器につないでも、番組の再生はできません。他の機器に登録すると、すでに保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・故障などの理由でテレビや本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新でテレビの電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・本製品を取り外す場合は、テレビの取り外し手順にしたがってください。録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。
- テレビの操作については、各メーカーにお問い合わせください。（弊社ではサポートをおこなっておりません。）

●パソコン

パソコンでの使い方についてはこの Web ガイドをご覧ください。

https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/



アプリのご案内

以下の Web ページから必要なアプリをダウンロードしてください。

<https://www.iodata.jp/ssp/soft/>

