

I-O DATA

M-MANU200629-01

17型液晶ディスプレイ LCD-A173Kシリーズ 取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に「本書」をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

画面で見るマニュアルを活用しよう

【画面で見るマニュアル】には、表示の調整/設定方法や本製品の仕様などを記載しています。
【画面で見るマニュアル】は、弊社ホームページ上でご覧になるか、ダウンロードしてお使いください。


▼ホームページ上で参照する

- ①以下の弊社ホームページを開きます。
<http://www.iodata.jp/product/lcd/square/lcd-a173k/support.htm>
- ②該当型番の[ダウンロードページ]をクリックし、サポートライブラリを開きます。
- ③取扱説明書等の[ガイド]のアイコンをクリックします。

▼ダウンロードする

- ①以下の弊社ホームページを開きます。
<http://www.iodata.jp/product/lcd/square/lcd-a173k/support.htm>
- ②該当型番の[ダウンロードページ]をクリックし、サポートライブラリを開きます。
- ③ご使用のOSを選択します。
- ④サポートソフトをダウンロードします。

※【画面で見るマニュアル】やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。



ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

↓S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録
<http://www.iodata.jp/regist/>

安全にお使いいただくために

本書は、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。本書は、必要に応じて参照できるように、お手元に置いてご使用ください。お子様が使用しなくなる場合は、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

■絵記号の意味

	この記号は注意(警告を含む)を促す内容を表しています。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <small>(例) 火災・感電の危険を示す記号</small>
	この記号は禁止の行為を指すものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <small>(例) 分解禁止を示す記号</small>
	この記号は必ず行っていくべき行為を指すものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <small>(例) 電源プラグを抜く後必ず接続</small>

⚠️ 危険

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。

- 本製品を修理・分解・改造しないでください。火災や感電、破損、やけど、故障の原因となります。修理は弊社サービスセンターにご相談ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

⚠️ 警告

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定されます。

- 本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項を厳守し、正しい手順でお使いください。警告・注意事項を無視すると、人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。
- 異常な音や臭いがしたり、加熱、発熱したときは、すぐに使用を中止し、弊社サポートセンターにお問い合わせください。電源を切って、ACコンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

⚠️ 注意

■本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。プラグを抜く前に移動を行うと、感電および故障の原因となります。

■本製品をめらしたり、水気が多い場所で使用しないでください。●火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺のご使用は、特にご注意ください。●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などが付いた場合は、すぐに乾拭きや柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因となります。また、水分が内部へ浸入すると、故障の原因となります。

■ぬれた手で本製品を扱わないでください。感電や、本製品の故障の原因となります。

■故障や異常のまま、通電しないでください。本製品に過電圧がかかると、必ず接続している機器から取り外ししてください。また、本製品に過電圧をかけたまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

■本製品はAC100V専用です。指定以外の電圧で使用しないでください。

⚠️ 注意

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定されます。

- 製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。故障の原因になることがあります。●直射日光の当たる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●湿気・振動や衝撃の加わる場所 ●煙や油煙の発生する場所 ●火気のある場所(炉、浴室など) ●強い磁場 ●高圧力(ガスボンベ等) ●高圧電圧(高圧線など) ●静電気の発生する場所(静電気防止シート、静電気防止服など) ●強い磁気・電流の発生する場所(携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など)
- 製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。●落としたり、衝撃を加えたりしない ●重いものや、お湯など液体やクレンジング剤などの小分け容器をかける ●本製品の上に乗ったり、液体、食品、たばこの煙などの粉塵を入れない ●湿度を持って本製品を移動させない
- ケーブルについて ●ケーブルは指定のとおり用かのように、配線してください。足で引っかけると、けがや接続機器の故障の原因となります。 ●熱線(ヒートビーム)に当たらないようにケーブルを保護し、破損・不良などの原因となります。 ●動作中にケーブルを動かさないでください。接続不良およびそれによるデータ破損などの原因となります。
- 取扱いについて ●電源を入れた状態で、おあ向け、横たおし、逆さまにして使用しないでください。内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために 画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防ぐために次のことを行ってください。 ●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。 ●なるべく、省電力モードまたはスクリーンセーバー機能を使用してください。

■お手入れのために ●表示面が汚れた場合は、脱脂剤がかききれない布で軽く拭き取ってください。 ●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を混ぜて軽く拭くから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。 ●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などが付いた場合はすぐに脱脂剤や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因となります。また、水分が内部へ浸入すると故障の原因となります。

■バックライトについて 本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったたり、チラツいたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。液晶パネルは高価な部品です。液晶パネルの交換には、必ず専門の技術者による修理が必要です。液晶パネルの交換は、必ず専門の技術者による修理が必要です。液晶パネルの交換は、必ず専門の技術者による修理が必要です。

■液晶ディスプレイ本体 ●液晶ディスプレイ本体は、液晶ディスプレイ本体に付属している電源アダプターを必要とする場合があります。

■液晶ディスプレイ本体 ●液晶ディスプレイ本体は、液晶ディスプレイ本体に付属している電源アダプターを必要とする場合があります。

1 箱の中身を確認する


- 液晶ディスプレイ本体
- アナログ接続ケーブル※(約1.8m)
- ACケーブル(約1.8m)
- オーディオケーブル(約1.8m)
- 台座底板
- 台座ネック
- LCD-A173Kシリーズ 取扱説明書(本書)

●万一、不足品がございましたら弊社サービスセンターまでご連絡ください。 ●箱・梱包材は大切に保管し、修理など輸送の際にご使用ください。

2 設置する

■設置する 本製品を箱から取り出した時点では、台座ネックと底板は外された状態になっています。本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座ネックと底板を取り付ける必要があります。

■調整する 調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節を行ってください。



■手順1 台座底板を机の上などの平らなところに置きます。

■手順2 台座ネックを台座底板に差し込みます。

■手順3 両手で液晶ディスプレイのフレーム部分を持ち、台座ネックに合わせてはめこみます。



●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。 ●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。 ●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえないように気をつけてください。液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。


●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。 ●作業の際は、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえないように気をつけてください。液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

3 パソコンに接続する

■手順1 添付のACケーブルをPOWERコネクタに接続します。ACケーブルは、POWERコネクタの奥までしっかりと差し込んでください。

■手順2 本製品のコネクタとパソコンのコネクタを、添付の接続ケーブルで接続します。各接続ケーブルは必ず添付のものを使用し、接続ケーブルのコネクタは、左右のネジを締めて固定してください。 ※本製品のスピーカーを使用しない場合、オーディオケーブルの接続は不要です。


■手順3 本製品のACケーブルの電源プラグをAC100Vコンセントに接続します。



4 使う

パソコンとの接続が完了すれば、使用することができます。詳しい説明(メニューの説明やハードウェア仕様など)は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。

■各部の名前 下記では、台座ネックと台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。



- 1 ボタン1 [自動調節]を実行するメニューを表示する/メニューをキャンセルすることができます。
- 2 ボタン2 [画面モード]ウィンドウを開く/メニューを選択する/設定値を減らすときに使います。
- 3 ボタン3 [メインメニュー]ウィンドウを開く/メニューを決定するときに使います。
- 4 ボタン4 [オーディオ]ウィンドウを開く/メニューを選択する/設定値を増やすときに使います。
- 5 電源ボタン 電源のON/OFFを行います。
- 6 LEDランプ 電源がONになるとLEDランプが緑色に点灯し、省電力モード時は橙色になります。メニューの設定によっては、LEDランプは消灯状態になる場合があります。詳細は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。
- 7 スピーカー 音声出力します。
- 8 POWERコネクタ 添付のACケーブルを接続します。
- 9 AUDIOコネクタ 添付のオーディオケーブルを接続します。
- 10 D-SUBコネクタ 添付のアナログ接続ケーブルを接続します。
- 11 盗難防止ホール 必要に応じて市販のセキュリティケーブルを取り付けることができます。
- 12 台座ネック 別途VESAアームなどの固定器具を取り付ける場合は、外すことができます。取り付け方法は、「2.設置する」をご覧ください。
- 13 台座底板 本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座底板を取り付ける必要があります。取り付け方法は、「2.設置する」をご覧ください。

ハードウェア保証書

型番	LCD-A173K シリーズ	ご購入日	
販売店	住所・店名	販売店	
保証期間	ご購入日より 36 ヶ月間有効です 液晶パネル(バックライト含む)は、 ご購入日より 12 ヶ月間有効です	ご購入日	
ふりがな		ご購入日	
お名前		ご購入日	
〒		ご購入日	
ご住所		ご購入日	

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社(表面修理センター宛)にご相談ください。

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。
●記載漏れがあります。保証期間内でも無料修理が受けられませんが、ご注意ください。販売店には保証書をご提示ください。記載漏れがある場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。


直販サイト「アイオプラザ」より

●付録品を必ず、すべての保証期間中に、お申し込みください。 ●保証期間延長、価格ポイント1,000円分進呈。 ※特典内容は予告なく変更する場合があります。

アイオプラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

使う (つづき)

ケーブル類のまとめ方例



アームを取り付けるには

必要に応じて台座を取り外し、VESA規格に準拠した市販のアームなどの固定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用ネジは別途ご購入ください。


- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。
- 作業の際には、柔らかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
- 電源を切り、全てのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
- ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。
- 取り外したネック、台座は大切に保管してください。

- 手順.1** 本製品のディスプレイ部を、手前いっぱいには傾けます。片手で台座底面を押さえ、もう片方の手でフレーム上部を持って動かしてください。
- 手順.2** 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。図のように机の端に置いてください。
- 手順.3** 取り外しボタンを押しながら、台座ネックを手前に引き抜きます。
- 手順.4** 図の4箇所のネジ穴を利用してご用意いただいた固定器具を取り付けてください。
 - 固定用のネジは、[M4×10mm]のものをご用意ください。
 - 本製品のスタンドを除いた質量は、約3.5kgです。固定器具は本製品の質量に耐えられる100mmピッチのものをご用意ください。

台座ネックと台座底板を取り外すには

- 作業の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

- 手順.1** 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。右図のように机の端に置いてください。
- 手順.2** 台座底板裏面のツメを矢印の方向に押し、台座底板を台座ネックから取り外します。
- 手順.3** 取り外しボタンを押しながら台座ネックを手前に引き抜きます。




- 指を挟まないように注意して、ゆっくりと台座底板、台座ネックを引き抜いてください。

困ったときには

よくある質問

- Q1 液晶ディスプレイのスピーカーから音が出ない**
- A** 液晶ディスプレイとパソコンが正しくオーディオケーブルで接続されているかご確認ください。
- A** 液晶ディスプレイ前面のボタンで、音量を調整してみてください。また、パソコン本体側の音量を上げてみてください。
- A** パソコン側の音声出力がミュートになっていないかご確認ください。

トラブル解決フローチャート



- 対処1**
- その1 ボタンを2回押しして自動調整を行ってみてください。それでも改善されないようであれば、調整/設定メニューから[システム]の[画面サイズ]、[画面微調整]、[水平位置]、[垂直位置]を調整してください。
- その2 各OS毎のリフレッシュレート(垂直周波数)を60Hzや75Hzにしてみてください。リフレッシュレートの設定を[60Hz]や[75Hz]に変更することにより改善される場合があります。OSごとの変更手順は以下をご覧ください。(画面で見るマニュアル参照)
- Windows Vista®の場合** [個人設定]→[画面の設定]→[詳細設定]ボタン→[モニタ]タブ→[画面のリフレッシュレート]
- Windows XP/2000の場合** [画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細設定(詳細)]ボタン→[モニタ]タブ→[画面のリフレッシュレート]
- 対処2**
- 「画面全体がぼやける」「縦長の映像になってしまう」という場合は、パソコンで設定されている解像度が本製品に最適な解像度になっていない可能性があります。パソコンの解像度を本製品の最大表示解像度に設定してください。(画面で見るマニュアル[ハードウェア仕様]参照)
- 対処3**
- パソコン側で本製品の仕様の解像度やリフレッシュレート(垂直周波数)を設定されたためと思われます。以下の方法でパソコンの設定を変更してください。
- 手順.1** Windows起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの[F8]キーを断続的に何回か押します。キーを押したままにしないでください。
- 手順.2** Windows Vista®の場合 [低解像度ビテア(640×480)を有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。
Windows XP/2000の場合 [VGA モードを有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。
- 手順.3** デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ](Windows Vista®では[個人設定])をクリックします。
- ② [画面のプロパティ]が起動するので、[設定]タブをクリック(Windows Vista®では[画面の設定]を選択)し、本製品が対応している解像度内にて、改めて解像度を設定します。設定後、[適用]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
- 対応外の解像度が選択された場合でも、[ESC]キーを押せば元の解像度に復帰できます。その後、Windowsを再起動します。
- 対処4**
- 接続ケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。接続ケーブルを再度接続し直して、パソコンの電源を入れ直してください。
 - ノートパソコンと接続している場合、映像信号出力の設定が正しく行われていない可能性があります。ノートパソコンの取扱説明書などをご確認の上、映像信号出力先を正しく設定し直してください。

修理・回収・リサイクル

修理について

- 依頼前に確認すること**

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

■修理金額について

 - 保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の保証範囲外に該当する場合は、有料となります。
 - ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
 - ※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは一年保証となっておりますのであらかじめご了承ください。
 - 保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
 - ※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合がございます。
 - お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内いたします。修理を行うというご返事をいただいたから修理をさせていただきますこととなります。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。)修理しないご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。
- 修理品の依頼**

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご発送いただいた日付をメモに控え、お手元に置いてください。

※製品名(Model Name)、シリアル番号(S/N)は、製品背面に貼られているシールに印字されています。

液晶ディスプレイの回収・リサイクルについて

弊社では製品の回収の容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもつづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通して、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

リサイクル窓口

「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル
電話：076-260-3616
※受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。
その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

VCCI 規格について

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(VCCI)」の基準に基づきクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されること、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

J-Mossについて

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)」に基づきグリーンマークを表示しております。化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
<http://www.iodata.jp/jmoss/>

お問い合わせについて

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

- 1. ホームページを確認する**

[困ったときには]で解決できない場合は、サポート web ページ内の「製品 Q&A、News」などもご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考にしてください。

詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。
<http://www.iodata.jp/iss/>

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。
- 2. 解決できない場合は**

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

■お問い合わせ窓口

住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話：本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092
FAX：本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

- お知らせいただく事項について
- ご使用の弊社製品名
 - ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
 - ご使用のOS
 - トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、この利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

- [ご注意]
- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
 - 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込まれた使用は禁じられています。これら、設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災証明対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
 - 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いません。
 - 本製品は「外国為替及び国際貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
 - 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いませんのでご了承ください。

保証規定

1. <保証内容>
取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理いたします。お返しのため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返し致しません。

2. <保証対象>
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは消耗品類は保証の対象とはなりません。

3. <修理依頼>
修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持ち込み頂きますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様の負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、送付の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。

4. <保証範囲外>
保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 修理ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。
3) 本保証書の所定事項(お名前、ご住所、販売店名)が未記入の場合、または字句が書換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆発、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) お買上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた液晶パネルの傷を含む故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 液晶パネル、バックライトの経年劣化(輝度変化、色変化、輝度および色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)

8) 液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、劣化。
9) 取組説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
10) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
11) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

5. <弊社免費>
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害については弊社は一切責任を負いません。

6. <保証有効範囲>
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
*本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

おねがい

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。
本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、またはその一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内

■修理品送先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター