

Windows 10のPCをルーターにつなぐ方法

準備

- ルーターのSSIDおよび暗号キーをメモしておいてください。
出荷時設定は、ルーターの背面や添付のシートに記載しています。(例参照)
(SSIDは“Stream”や“AirPort”から始まる英数字、暗号キーは13桁の数字になります)
出荷時より設定を変更している場合は、ルーターの設定画面を開き、ご確認ください。
- 添付の取扱説明書を参照し、ルーターの設置をおこなっておいてください。

例

▼WN-AC1167GRの背面図



▼WN-AC1167GRの添付シート



- 画面右下の無線アイコンをクリック
- 無線LANルーターのSSIDを選択
- ルーターの暗号キー(13桁)を入力
- 「接続済み」と表示されていることを確認

以上で接続完了です。インターネットをお楽しみください。