

iOS 18/iPadOS 18対応情報

公開日：2024年9月17日

◆対応情報についてのご注意

動作確認情報を掲載する際は細心の注意をはらっておりますが、お客様の使用環境や個体差などにより動作不安定、もしくはお使いいただけない場合がありますので、動作を保証するものではありません。

また、対応は予告なく変更となる場合があります。

※本対応表はiOS 18/iPadOS 18 β版にて実機動作確認を行っており、最終リリース版との動作が異なる可能性があります。

※アプリケーションは最新のものをご利用ください。

※以下の対応表は、iOS 18/iPadOS 18の公開日以前に動作確認がとれた商品の対応一覧です。掲載されていない商品については、各商品ページにてご確認ください。

●対応リストの見方

・対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。

○ … 対応、× … 非対応、- … 対象外 または 動作非確認

・商品に添付されているソフトウェアの対応については「ソフトウェア」の項目をご確認ください。

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|--|
| CDレコ | CD-6WW | CDレコミュージック | ○ | |
| | | DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CD-6WK | CDレコミュージック | ○ | |
| | | DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CD-5WW | CDレコミュージック | ○ | |
| | | DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CD-5WK | CDレコミュージック | ○ | |
| | | DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CDRI-LU24IXA | CDレコミュージック | ○ | |
| | TAIR-D01LG | CDレコミュージック | ○ | |
| | CD-5WEW | CDレコミュージック | ○ | |
| | | DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CD-5WEK | CDレコミュージック | ○ | |
| | | DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CD-SEW | CDレコミュージック | ○ | |
| CD-SEK | CDレコミュージック | ○ | | |
| CD-5WDW | CDレコミュージック | ○ | | |
| | DVDミレル | ○ | | |
| CD-5WDW/U | CDレコミュージック | ○ | | |
| | DVDミレル | ○ | | |
| DVDミレル | DVRP-W8AI3 | CDレコミュージック | ○ | |
| | | DVDミレル | ○ | |
| | DVRP-W8AI2 | CDレコミュージック | ○ | |
| | | DVDミレル | ○ | |
| ADレコ | AD-1 | CDレコミュージック | ○ | |
| LTEルーター | WN-CS300FR | MagicalFinder | ○ | |
| LTEドングル | UD-USC1 | - | ○ | ※iOSは非対応です。 iPadはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| Wi-Fi (無線LAN) ルーター | WN-7T94XR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-7D36QR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX6000XR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX5400QR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX5400QR/E | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX4200GR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX3600XR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX3600QR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX3000QR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX3000GR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX3000GR/E | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX1800GRN | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX1800GR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX1800GR/E | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX1800GRW-Y | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX1800GR-IR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DEAX1800GR | MagicalFinder | ○ | |
| WN-DEAX1800GRW | MagicalFinder | ○ | | |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|------|------------------------------------|
| | WN-DEAX1800GR/E | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-TX4266GR-D | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-TX4266GR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-TX4266GR/E | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX2033GR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX2033GR/E | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1300GRN | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1300GNEX | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1300GNEX2 | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1167GR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1167GR/E | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1167GREX | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1200GR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1200GR/E | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DX1200GR-IR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-SX300FR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-SX300FR/E | MagicalFinder | ○ | |
| Wi-Fi中継機 | WN-DAX1800EXP | Magical Finder | ○ | |
| | WN-DX1300EXP | Magical Finder | ○ | |
| | WN-AC1167EXP | Magical Finder | ○ | |
| | WN-G300EXP | Magical Finder | ○ | |
| アクセスポイント | WHG-DAX1800A | MagicalFinder | ○ | |
| | WHG-AC1750AF | MagicalFinder | ○ | |
| | WHG-AC1750A-E | MagicalFinder | ○ | |
| | WHG-AC1750AL | MagicalFinder | ○ | |
| ネットワークカメラ (Qwatch) | TS-NA230WP | QwatchView | ○ | |
| | TS-NS410W | QwatchView | ○ | |
| | TS-NS310W | QwatchView | ○ | |
| | TS-NS110W | QwatchView | ○ | |
| | TS-WRFE | QwatchView | ○ | |
| | | QrecView | ○ | |
| 家電リモコン | HS-IRR01 | おうちスマート | ○ | ※iPadOSは非対応です |
| USBメモリー | BUMC-3F16G/K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| | BUMC-3F32G/K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | BUMC-3F64G/K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | BUMC-3F128G/K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-STD16G/K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-STD32G/K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-STD64G/K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-STD128G/K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-STD16G/S | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-STD32G/S | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-STD64G/S | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-STD128G/S | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-HP16G | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-HP32G | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | U3C-HP64G | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| SSD | SSPE-USC500B | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | SSPE-USC1B | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |
| | SSPE-USC2B | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可 |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|------------|-------------------------------|-------------------|------|------------------------------------|
| | SSPE-USC500/E | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| | SSPE-USC1/E | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| | SSPE-USC2/E | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| | SSPA-USC500K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| | SSPA-USC1K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| | SSPA-USC2K | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| | SSPA-USC1K/E | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| | SSPA-USC2K/E | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 |
| オーディオミキサー | AD-BTMIX/HN | - | ○ | |
| オーディオサーバー | HDL-RA3HG | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA2HF | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA3HG/E | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA2HF/E | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | RAHF-S1 | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | RAHF-S2HG | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA2TB | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA4TB | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RAS2T | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA4TBU | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RAS2TU | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| Soundgenic | HDL-RA2H | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA1S | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA2H/E | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RA1S/E | fidata Music App | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| NAS | HDL-TA1 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TA2 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TA3 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TA4 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TA1/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TA2/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TA3/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TA4/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TAS120 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-TAS240 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------|----|
| | HDL2-TA2 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA4 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA6 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA8 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA2/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA4/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA6/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA8/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA2SOHO | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA4SOHO | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA6SOHO | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-TA8SOHO | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL6-HA6B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL6-HA12B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL6-HA24B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL6-HA36B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL6-HA48B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL6-HA96B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-HA4EXB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-HA8EXB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-HA16EXB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| HDL4-HA24EXB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-HA32EXB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-HA2B | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-HA4B | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-HA8B | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-HA12B | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-HA16B | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-HA2B/TM5 | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-HA4B/TM5 | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-HA8B/TM5 | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-HA4-UB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-HA8-UB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------|----|
| | HDL4-HA16-UB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-HA24-UB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-HA32-UB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-HA64-UB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-XA4B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-XA8B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-XA16B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-XA32B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-XA2B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-XA4B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-XA8B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-XA16B | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-XA2B/TM5 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-XA4B/TM5 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-XA8B/TM5 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-XA4-UB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-XA8-UB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-XA16-UB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-XA32-UB | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | BCSP-XAUTN4 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | BCSP-XAUTN8 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX1W | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX2W | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX3W | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX4W | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| HDL-AAX6W | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL-AAX8W | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-AAX2WB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-AAX4WB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-AAX6WB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-AAX8WB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-AAX12WB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL2-AAX16WB | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |
| HDL-AAX1 | Remote Link Files | ○ | | |
| | Magical Finder | ○ | | |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------|----|
| | HDL-AAX2 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX3 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX4 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX6 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX8 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX2/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX3/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX4/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX6/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL-AAX8/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX2 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX4 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX6 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX8 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX12 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX16 | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX0/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX2/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX4/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX6/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX8/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX12/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-AAX16/E | Remote Link Files | ○ | |
| | | Magical Finder | ○ | |
| HVL-RS2 | Magical Finder | ○ | | |
| HVL-RS3 | Magical Finder | ○ | | |
| HVL-RS4 | Magical Finder | ○ | | |
| HVL-RS6 | Magical Finder | ○ | | |
| HVL-RS8 | Magical Finder | ○ | | |
| HVL-LS2 | Magical Finder | ○ | | |
| HVL-LS4 | Magical Finder | ○ | | |
| HVL-LS6 | Magical Finder | ○ | | |
| HVL-LS8 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SI3B04 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SI3B08 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SI3B16 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SI3B32 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SI3B48 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SI3B64 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SI3B80 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SATB04 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SATB08 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SATB16 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22SATB32 | Magical Finder | ○ | | |
| HDL4-Z22WATB04 | Magical Finder | ○ | | |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|------------|----------------------------------|----------------|------|----|
| | HDL4-Z22WATB08 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATB16 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATB32 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SI3B02 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SI3B04 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SI3B08 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SI3B16 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATB02 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATB08 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATB16 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22WATB02 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22WATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22WATB08 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22WATB16 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z10ATB02 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z10ATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SI3B04U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SI3B08U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SI3B16U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SI3B32U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SI3B48U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SI3B64U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SI3B80U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SATB04U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SATB08U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SATB16U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SATB32U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATB04U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATB08U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATB16U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATB32U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SI3A02B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SI3A04B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SI3A08B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATA02B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATA04B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATA08B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATA16B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SATA32B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SATA32UB | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22WATA02B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22WATA04B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22WATA08B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22WATA16B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATA04B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATA16B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATA32B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATA08UB | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATA16UB | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATA32UB | Magical Finder | ○ | |
| 映像機器／チューナー | HVTR-T3HD1 | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HD2 | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HD4 | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HD1T | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HD2T | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HD4/E | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HDZ1T | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HDZ2T | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-BCTX3 | REC-ON App | ○ | |
| | EX-BCTX2 | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-BCTZ3 | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-BCTZ2/E | REC-ON App | ○ | |
| | GV-NTX1A | REC-ON App | ○ | |
| | GV-NTX2 | REC-ON App | ○ | |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| ディスプレイアクセサリ | US3C-DA/HDR | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 ※表示に異常がある場合はHDMIケーブルを抜き差ししてください。 |
| アプリ | | Magical Finder | ○ | |
| | | Wi-Fiミレル | ○ | |
| | | Remote Link Files | ○ | |
| | | 時間割看板2 | ○ | 端末にて撮影したコンテンツを使用する場合は、カメラの設定の「フォーマット」を「互換性優先」に設定してご利用ください。 横画面から縦画面への変更時に画面が乱れる場合があります。 |
| | | らくらくシェア | ○ | ※iOSは非対応です |
| | らくらく黒板 | ○ | ※iOSは非対応です | |
| fidata | HFAS1-H40 | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| | HFAS1-S10 | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| | HFAS1-S10/K | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| | HFAS1-XS20 | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| | HFAS1-XS20/K | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| | HFAS1-S20 | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| | HFAS1-S21 | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| | HFAS1-HN80 | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| | HFAS1-S10U | Magical Finder | ○ | |
| | | fidata Music App | ○ | |
| HFAS1-XS20U | Magical Finder | ○ | | |
| | fidata Music App | ○ | | |
| HFAS1-XS20U/K | Magical Finder | ○ | | |
| | fidata Music App | ○ | | |
| HFAS1-S10UJ | Magical Finder | ○ | | |
| | fidata Music App | ○ | | |
| HFAS1-XS20UJ | Magical Finder | ○ | | |
| | fidata Music App | ○ | | |
| HFAS2-X40 | Magical Finder | ○ | | |
| | fidata Music App | ○ | | |
| カメラ・マイク・スピーカー | TC-SPRC100 | - | ○ | |
| | TC-SPRC100-AG | - | ○ | |
| グラフィック関連 | WHD-4KTR1 | - | ○ | iPad/iPhoneはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 ※音声再生時に音が途切れる場合があります。 |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---------------------------------|------------------------------------|-------|------|--|
| 液晶ディスプレイ | LCD-CU271AB-F | - | ○ | |
| | LCD-CU271AB-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-CU271AB-FX | - | ○ | |
| | EX-CU271AB-F | - | ○ | |
| | LCD-GCU271HXAB | - | ○ | |
| | EX-GCU271HXAB | - | ○ | |
| | LCD-GCQ321HXDB | - | ○ | |
| | EX-LDGCQ321HDB | - | ○ | |
| | LCD-GCWQ341XDB | - | ○ | |
| | LCD-GC251RXAB | - | ○ | |
| | LCD-CF161XDB-M | - | ○ | |
| | LCD-CF161XDB-M-AG | - | ○ | |
| | EX-LDC161DBM | - | ○ | |
| | LCD-CF161XDB-MT | - | ○ | タッチ不可、画面表示のみ可 ※iPhone接続時はLCDに添付のACアダプターの接続が必要です。 |
| | LCD-CF161XDB-MT-AG | - | ○ | タッチ不可、画面表示のみ可 ※iPhone接続時はLCDに添付のACアダプターの接続が必要です。 |
| | LCD-YC171DX | - | ○ | |
| | LCD-YC171DX-AG | - | ○ | |
| | EX-YC171D | - | ○ | |
| | LCD-CF131XDB-M | - | ○ | |
| | EX-LDC131DBM | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDB | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDW | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDB-A | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDW-A | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDB-F | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDW-F | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDB-FR | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDW-FR | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDB-A/E | - | ○ | |
| | LCD-CF241EDW-A/E | - | ○ | |
| | LCD-CF271EDB | - | ○ | |
| | LCD-CF271EDW | - | ○ | |
| | LCD-CF271EDB-A | - | ○ | |
| | LCD-CF271EDW-A | - | ○ | |
| | LCD-CF271EDB-F | - | ○ | |
| | LCD-CF271EDW-F | - | ○ | |
| | LCD-CF271EDB-A/E | - | ○ | |
| | LCD-CF271EDW-A/E | - | ○ | |
| | LCD-CU651EDB-T | - | ○ | USB-CtoCケーブル接続時のみ、タッチ操作可能です。 ※タッチが効かない時は、以下の設定を行ってください。 設定→アクセシビリティ→タッチ→AssistiveTouch (2024年9月25日更新) |
| | LCD-CU651EDB-T-AG | - | ○ | USB-CtoCケーブル接続時のみ、タッチ操作可能です。 ※タッチが効かない時は、以下の設定を行ってください。 設定→アクセシビリティ→タッチ→AssistiveTouch (2024年9月25日更新) |
| | LCD-GC251RXAB/N | - | ○ | |
| | LCD-C221DB | - | ○ | |
| | LCD-C221DW | - | ○ | |
| | LCD-C221DB-AG | - | ○ | |
| | LCD-C221DW-AG | - | ○ | |
| | LCD-C221DBX | - | ○ | |
| | EX-C221DB | - | ○ | |
| | EX-C221DW | - | ○ | |
| | LCD-C221DB-F | - | ○ | |
| | LCD-C221DW-F | - | ○ | |
| LCD-C221DB-F-AG | - | ○ | | |
| LCD-C221DW-F-AG | - | ○ | | |
| LCD-C221DB-FX | - | ○ | | |
| EX-C221DB-F | - | ○ | | |
| EX-C221DW-F | - | ○ | | |
| LCD-C241DB | - | ○ | | |

| カテゴリ | 型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|------|-----------------------------------|-------|------|----|
| | LCD-C241DW | - | ○ | |
| | LCD-C241DB-AG | - | ○ | |
| | LCD-C241DW-AG | - | ○ | |
| | LCD-C241DBX | - | ○ | |
| | EX-C241DB | - | ○ | |
| | EX-C241DW | - | ○ | |
| | LCD-C241DB-F | - | ○ | |
| | LCD-C241DW-F | - | ○ | |
| | LCD-C241DB-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-C241DW-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-C241DB-FX | - | ○ | |
| | EX-C241DB-F | - | ○ | |
| | EX-C241DW-F | - | ○ | |
| | LCD-C271DB | - | ○ | |
| | LCD-C271DW | - | ○ | |
| | LCD-C271DB-AG | - | ○ | |
| | LCD-C271DW-AG | - | ○ | |
| | LCD-C271DBX | - | ○ | |
| | EX-C271DB | - | ○ | |
| | EX-C271DW | - | ○ | |
| | LCD-C271DB-F | - | ○ | |
| | LCD-C271DW-F | - | ○ | |
| | LCD-C271DB-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-C271DW-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-C271DB-FX | - | ○ | |
| | EX-C271DB-F | - | ○ | |
| | EX-C271DW-F | - | ○ | |
| | LCD-BC241DB-F | - | ○ | |
| | LCD-BC241DW-F | - | ○ | |
| | LCD-BC241DB-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-BC241DW-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-BCQ271DB-F | - | ○ | |
| | LCD-BCQ271DW-F | - | ○ | |
| | LCD-BCQ271DB-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-BCQ271DW-F-AG | - | ○ | |
| | LCD-YC172AX | - | ○ | |
| | LCD-YC172AX-AG | - | ○ | |
| | LCD-YC172A-FX | - | ○ | |
| | LCD-YC172A-FX-AG | - | ○ | |
| | LCD-YC162HX | - | ○ | |
| | LCD-YC162HX-AG | - | ○ | |
| | LCD-YC162H-FX | - | ○ | |
| | LCD-YC162H-FX-AG | - | ○ | |