# iOS 27／iPadOS 27対応情報

公開日：2026年9月15日

◆対応情報についてのご注意
動作確認情報を掲載する際は細心の注意をはらっておりますが、お客様の使用環境や個体差などにより動作不安定、もしくはお使いいただけない場合がありますので、動作を保証するものではございません。
また、対応は予告なく変更となる場合があります。

※アプリケーションは最新のものをご利用ください。
※以下の対応表は、iOS 27の公開日以前に動作確認がとれた商品の対応一覧です。掲載されていない商品については、各商品ページにてご確認ください。

---
●対応リストの見方
・対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。
○ … 対応、× … 非対応、- … 対象外 または 動作非確認
・商品に添付されているソフトウェアの対応については「ソフトウェア」の項目をご確認ください。
---


▸液晶ディスプレイ　▸NAS（ネットワークHDD）/アプライアンス　▸Wi-Fi（無線LAN）　▸ネットワークカメラ　▸IoT/LTEルーター/通信
▸USBメモリー　▸HDD(ハードディスク)/SSD　▸オーディオ関連　▸映像機器／チューナー　▸ディスプレイオプション
▸Web会議/サイネージ関連　▸アプリ


| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液晶ディスプレイ | LCD-CU321D-F | LCD-CU321D-F | | ○ | SDRモードでご使用ください。 |
| | LCD-CU321D-FX | LCD-CU321D-FX | | ○ | SDRモードでご使用ください。 |
| | EX-CU321D-F | EX-CU321D-F | | ○ | SDRモードでご使用ください。 |
| | LCD-CU272D-F | LCD-CU272D-F | | ○ | SDRモードでご使用ください。 |
| | LCD-CU272D-FX | LCD-CU272D-FX | | ○ | SDRモードでご使用ください。 |
| | EX-CU272D-F | EX-CU272D-F | | ○ | SDRモードでご使用ください。 |
| | LCD-CWQ341SDB-Fシリーズ | LCD-CWQ341SDB-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | | LCD-CWQ341SDB-F-AG | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-CWQ341SDB-FX | LCD-CWQ341SDB-FX | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | EX-CWQ341SDB-F | EX-CWQ341SDB-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-CQ271SA-Fシリーズ | LCD-CQ271SA-F | | ○ | |
| | | LCD-CQ271SA-F-AG | | ○ | |
| | LCD-CQ271SA-FX | LCD-CQ271SA-FX | | ○ | |
| | EX-CQ271SA-F | EX-CQ271SA-F | | ○ | |
| | LCD-C243SM-Fシリーズ | LCD-C243SMB-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-C243SMB-FX | LCD-C243SMB-FX | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | EX-C243SM-Fシリーズ | EX-C243SMB-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-CU322V-F | LCD-CU322V-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | LCD-CU322V-FX | LCD-CU322V-FX | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | EX-CU322V-F | EX-CU322V-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-CU273AS-F | LCD-CU273AS-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-CU273AS-FX | LCD-CU273AS-FX | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | EX-CU273AS-F | EX-CU273AS-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | KH-CU273AS-F | KH-CU273AS-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | DI-CU273AS-F | DI-CU273AS-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-CQ270SA-Fシリーズ | LCD-CQ270SA-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | | LCD-CQ270SA-F-AG | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-CQ270SA-FX | LCD-CQ270SA-FX | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | EX-CQ270SA-F | EX-CQ270SA-F | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-C2SD-Fシリーズ | LCD-C272SDW-F | | ○ | |
| | | LCD-C272SDW-F-AG | | ○ | |
| | | LCD-C272SDB-F | | ○ | |
| | | LCD-C272SDB-F-AG | | ○ | |
| | | LCD-C242SDW-F | | ○ | |
| | | LCD-C242SDW-F-AG | | ○ | |
| | | LCD-C242SDB-F | | ○ | |
| | | LCD-C242SDB-F-AG | | ○ | |
| | | LCD-C222SDW-F | | ○ | |
| | | LCD-C222SDW-F-AG | | ○ | |
| | | LCD-C222SDB-F | | ○ | |
| | | LCD-C222SDB-F-AG | | ○ | |
| | LCD-C2SD-FXシリーズ | LCD-C272SDB-FX | | ○ | |
| | | LCD-C242SDB-FX | | ○ | |
| | | LCD-C222SDB-FX | | ○ | |
| | EX-C2SD-Fシリーズ | EX-C272SDB-F | | ○ | |
| | | EX-C272SDW-F | | ○ | |
| | | EX-C242SDB-F | | ○ | |
| | | EX-C242SDW-F | | ○ | |
| | | EX-C222SDB-F | | ○ | |
| | | EX-C222SDW-F | | ○ | |
| | KH-C2SD-Fシリーズ | KH-C272SDB-F | | ○ | |
| | | KH-C242SDB-F | | ○ | |
| | LCD-C251SH-GF | LCD-C251SH-GF | | ○ | |
| | LCD-C251SH-Fシリーズ | LCD-C251SH-F | | ○ | |
| | | LCD-C251SH-F-AG | | ○ | |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | LCD-C251SH-FX | LCD-C251SH-FX | | ○ | |
| | EX-C251SH-F | EX-C251SH-F | | ○ | |
| | LCD-C271D-Fシリーズ | LCD-C271DB-F | | ○ | |
| | | LCD-C271DW-F | | ○ | |
| | | LCD-C271DB-F-AG | | ○ | |
| | | LCD-C271DW-F-AG | | ○ | |
| | LCD-C271DB-FX | LCD-C271DB-FX | | ○ | |
| | EX-C271D-Fシリーズ | EX-C271DB-F | | ○ | |
| | | EX-C271DW-F | | ○ | |
| | LCD-C241D-Fシリーズ | LCD-C241DB-F | | ○ | |
| | | LCD-C241DW-F | | ○ | |
| | | LCD-C241DB-F-AG | | ○ | |
| | | LCD-C241DW-F-AG | | ○ | |
| | LCD-C241DB-FX | LCD-C241DB-FX | | ○ | |
| | EX-C241D-Fシリーズ | EX-C241DB-F | | ○ | |
| | | EX-C241DW-F | | ○ | |
| | LCD-C221D-Fシリーズ | LCD-C221DB-F | | ○ | |
| | | LCD-C221DW-F | | ○ | |
| | | LCD-C221DB-F-AG | | ○ | |
| | | LCD-C221DW-F-AG | | ○ | |
| | LCD-C221DB-FX | LCD-C221DB-FX | | ○ | |
| | EX-C221D-Fシリーズ | EX-C221DB-F | | ○ | |
| | | EX-C221DW-F | | ○ | |
| | LCD-CQ270SAシリーズ | LCD-CQ270SA | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | | LCD-CQ270SA-AG | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-CQ270SAX | LCD-CQ270SAX | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | EX-CQ270SA | EX-CQ270SA | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |
| | LCD-C2SDシリーズ | LCD-C272SDB | | ○ | |
| | | LCD-C272SDB-AG | | ○ | |
| | | LCD-C272SDW | | ○ | |
| | | LCD-C272SDW-AG | | ○ | |
| | | LCD-C242SDB | | ○ | |
| | | LCD-C242SDB-AG | | ○ | |
| | | LCD-C242SDW | | ○ | |
| | | LCD-C242SDW-AG | | ○ | |
| | | LCD-C222SDB | | ○ | |
| | | LCD-C222SDB-AG | | ○ | |
| | | LCD-C222SDW | | ○ | |
| | | LCD-C222SDW-AG | | ○ | |
| | LCD-C2SDXシリーズ | LCD-C272SDBX | | ○ | |
| | | LCD-C242SDBX | | ○ | |
| | | LCD-C222SDBX | | ○ | |
| | EX-C2SDシリーズ | EX-C272SDB | | ○ | |
| | | EX-C272SDW | | ○ | |
| | | EX-C242SDB | | ○ | |
| | | EX-C242SDW | | ○ | |
| | | EX-C222SDB | | ○ | |
| | | EX-C222SDW | | ○ | |
| | KH-C2SDシリーズ | KH-C272SDB | | ○ | |
| | | KH-C242SDB | | ○ | |
| | LCD-C251SHシリーズ | LCD-C251SH | | ○ | |
| | | LCD-C251SH-AG | | ○ | |
| | LCD-C251SHX | LCD-C251SHX | | ○ | |
| | EX-C251SH | EX-C251SH | | ○ | |
| | LCD-C271Dシリーズ | LCD-C271DB | | ○ | |
| | | LCD-C271DW | | ○ | |
| | | LCD-C271DB-AG | | ○ | |
| | | LCD-C271DW-AG | | ○ | |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | LCD-C271DBX | LCD-C271DBX | | ○ | |
| | EX-C271Dシリーズ | EX-C271DB | | ○ | |
| | | EX-C271DW | | ○ | |
| | LCD-C241Dシリーズ | LCD-C241DB | | ○ | |
| | | LCD-C241DW | | ○ | |
| | | LCD-C241DB-AG | | ○ | |
| | | LCD-C241DW-AG | | ○ | |
| | LCD-C241DBX | LCD-C241DBX | | ○ | |
| | EX-C241Dシリーズ | EX-C241DB | | ○ | |
| | | EX-C241DW | | ○ | |
| | LCD-C221Dシリーズ | LCD-C221DB | | ○ | |
| | | LCD-C221DW | | ○ | |
| | | LCD-C221DB-AG | | ○ | |
| | | LCD-C221DW-AG | | ○ | |
| | LCD-C221DBX | LCD-C221DBX | | ○ | |
| | EX-C221Dシリーズ | EX-C221DB | | ○ | |
| | | EX-C221DW | | ○ | |
| | LCD-YC172AXシリーズ | LCD-YC172AX | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC172A-FX | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC172AX-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC172A-FX-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | EX-YC172Aシリーズ | EX-YC172A | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | EX-YC172A-F | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | LCD-YC163DXシリーズ | LCD-YC163DX | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC163DX-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | EX-YC163D | EX-YC163D | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | LCD-YC162Hシリーズ | LCD-YC162HX | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC162H-FX | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC162HX-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC162H-FX-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | EX-YC162Hシリーズ | EX-YC162H | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | EX-YC162H-F | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | DI-YC162H | DI-YC162H | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | LCD-YC142Hシリーズ | LCD-YC142HX | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC142HX-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | EX-YC142H | EX-YC142H | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | LCD-YC1412DXシリーズ | LCD-YC1412DX | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC1412DX-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | EX-YC1412D | EX-YC1412D | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | LCD-YC141DXシリーズ | LCD-YC141DX | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-YC141DX-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | EX-YC141D | EX-YC141D | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | LCD-CF161XDB-M | LCD-CF161XDB-M | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | | LCD-CF161XDB-M-AG | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | EX-LDC161DBM | EX-LDC161DBM | | ○ | ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。<br>・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 |
| | LCD-CF161XDB-MT | LCD-CF161XDB-MT | | ○ | ・タッチ操作はご使用いただけません。 |
| | | LCD-CF161XDB-MT-AG | | ○ | ・タッチ操作はご使用いただけません。 |
| | LCD-CF161XDB-MT/E | LCD-CF161XDB-MT/E | | ○ | ・タッチ操作はご使用いただけません。 |
| | LCD-GDQ271JAWOS | LCD-GDQ271JAWOS | | ○ | |
| | EX-GDQ271JAWOS | EX-GDQ271JAWOS | | ○ | |
| | LCD-GC251RXAB | LCD-GC251RXAB | | ○ | |
| | LCD-GC251RXAB/E | LCD-GC251RXAB/E | | ○ | |
| | LCD-GC251RXAB/N | LCD-GC251RXAB/N | | ○ | |
| | LCD-GCQ271UD | LCD-GCQ271UD | | ○ | |
| | EX-GCQ271UD | EX-GCQ271UD | | ○ | |
| | LCD-GCQ321HXDB | LCD-GCQ321HXDB | | ○ | |
| | EX-LDGCQ321HDB | EX-LDGCQ321HDB | | ○ | |
| | LCD-GCWQ341XDB | LCD-GCWQ341XDB | | ○ | iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。<br>iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAS（ネットワークHDD）／アプライアンス | HDL1-LEシリーズ | HDL1-LE01 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE02 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE04 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE06 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE08 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-LEシリーズ | HDL2-LE02 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE04 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE08 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE12 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE16 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL1-LE/Eシリーズ | HDL1-LE02/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE04/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE06/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE08/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-LE/Eシリーズ | HDL2-LE04/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE08/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE12/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE16/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL1-LENBシリーズ | HDL1-LE01NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE02NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE04NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE06NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE08NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL1-LENシリーズ | HDL1-LE01N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE02N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE04N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE06N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LE08N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-LENBシリーズ | HDL2-LE02NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE04NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE08NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE12NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE16NB | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-LENシリーズ | HDL2-LE02N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HDL2-LE04N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE08N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE12N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LE16N | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL1-LAシリーズ | HDL1-LA02 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LA04 | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL1-LASOHOシリーズ | HDL1-LA01SOHO | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LA02SOHO | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LA04SOHO | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LA06SOHO | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LA08SOHO | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL1-LA/Eシリーズ | HDL1-LA02/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LA04/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LA06/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL1-LA08/E | Magical Finder<br>Remote Link Files | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-TAシリーズ | HDL2-TA2 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA4 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA6 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA8 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-TA/Eシリーズ | HDL2-TA2/E | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA4/E | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA6/E | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA8/E | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-TASOHOシリーズ | HDL2-TA2SOHO | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA4SOHO | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA6SOHO | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-TA8SOHO | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL4-XABシリーズ | HDL4-XA4B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-XA8B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-XA16B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-XA32B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL4-XAB-Uシリーズ | HDL4-XA4-UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-XA8-UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-XA16-UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-XA32-UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HDL4-XA64-UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-XA80-UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-XA96-UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HVL-RSシリーズ | HVL-RS4 | Magical Finder<br>DR Controller | 確認中 | |
| | | HVL-RS6 | Magical Finder<br>DR Controller | 確認中 | |
| | | HVL-RS8 | Magical Finder<br>DR Controller | 確認中 | |
| | | HVL-RS12 | Magical Finder<br>DR Controller | 確認中 | |
| | | HVL-RS16 | Magical Finder<br>DR Controller | 確認中 | |
| | HDL4-Z22SI3Bシリーズ | HDL4-Z22SI3B04 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B08 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B16 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B32 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B48 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B64 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B80 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SATBシリーズ | HDL4-Z22SATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SATB08 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SATB16 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SATB32 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATBシリーズ | HDL4-Z22WATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22WATB08 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22WATB16 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22WATB32 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SI3Bシリーズ | HDL2-Z22SI3B02 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL2-Z22SI3B04 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL2-Z22SI3B08 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL2-Z22SI3B16 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z22SATBシリーズ | HDL2-Z22SATB02 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL2-Z22SATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL2-Z22SATB08 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL2-Z22SATB16 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z10ATBシリーズ | HDL2-Z10ATB02 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL2-Z10ATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SI3BUシリーズ | HDL4-Z22SI3B04U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B08U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B16U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B32U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B48U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B64U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SI3B80U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22SATBUシリーズ | HDL4-Z22SATB04U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SATB08U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SATB16U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22SATB32U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z22WATBUシリーズ | HDL4-Z22WATB04U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22WATB08U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22WATB16U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z22WATB32U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL6-HBシリーズ | HDL6-HB06 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL6-HB12 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL6-HB24 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL6-HB36 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL6-HB48 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL6-HB96 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HDL6-HB120 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL6-HB144 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL4-HBEXシリーズ | HDL4-HB04EX | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-HB08EX | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-HB16EX | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-HB24EX | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-HB32EX | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL4-LXUシリーズ | HDL4-LX04U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX08U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX16U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX32U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX64U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX80U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX96U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | HDL4-LVUBシリーズ | HDL4-LV04UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV08UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV16UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV32UB | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL4-LXシリーズ | HDL4-LX04 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX08 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX16 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX32 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX64 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX80 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL4-LX96 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | HDL4-LVBシリーズ | HDL4-LV04B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV08B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV16B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV32B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL4-LVシリーズ | HDL4-LV04 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV08 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV16 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV32 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-LXシリーズ | HDL2-LX02 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL2-LX04 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HDL2-LX08 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | | HDL2-LX16 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | 更新結果の反映に時間がかかる場合があります。 |
| | HDL2-LVBシリーズ | HDL2-LV02B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LV04B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LV08B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LV16B | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL2-LVシリーズ | HDL2-LV02 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LV04 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LV08 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL2-LV16 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL4-LVUシリーズ | HDL4-LV04U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV08U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV16U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | HDL4-LV32U | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | BCSP-LVREUTシリーズ | BCSP-LVREUT04 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | BCSP-LVREUT08 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | | BCSP-LVREUT16 | Remote Link Files<br>Magical Finder | ○ | iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。 |
| | HDL4-Z25SI3BBシリーズ | HDL4-Z25SI3B16B | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B32B | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B48B | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B64B | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B80B | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B128B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z25SI3Bシリーズ | HDL4-Z25SI3B04 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B08 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B16 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B32 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B48 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B64 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B80 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B128 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z25WI3BBシリーズ | HDL4-Z25WI3B08B | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WI3B16B | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WI3B32B | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z25SATBシリーズ | HDL4-Z25SATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB08 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB16 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB32 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z25WATBシリーズ | HDL4-Z25WATB04 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB08 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB16 | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB32 | Magical Finder | ○ | |
| | HDL2-Z25SI3BBシリーズ | HDL2-Z25SI3B08B | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SI3B16B | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SI3B64B | MagicalFinder | ○ | |
| | HDL2-Z25SI3Bシリーズ | HDL2-Z25SI3B02 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SI3B04 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SI3B08 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SI3B16 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SI3B64 | MagicalFinder | ○ | |
| | HDL2-Z25WI3BBシリーズ | HDL2-Z25WI3B02B | MagicalFinder | ○ | |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HDL2-Z25WI3B04B | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25WI3B08B | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25WI3B16B | MagicalFinder | ○ | |
| | HDL2-Z25SATBシリーズ | HDL2-Z25SATB02 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SATB04 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SATB08 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25SATB16 | MagicalFinder | ○ | |
| | HDL2-Z25WATBシリーズ | HDL2-Z25WATB02 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25WATB04 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25WATB08 | MagicalFinder | ○ | |
| | | HDL2-Z25WATB16 | MagicalFinder | ○ | |
| | HDL4-Z25SI3BUBシリーズ | HDL4-Z25SI3B16UB | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B32UB | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B48UB | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B64UB | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B80UB | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B128UB | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z25SI3BUシリーズ | HDL4-Z25SI3B04U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B08U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B16U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B32U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B48U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B64U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SI3B80U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z25WI3BUBシリーズ | HDL4-Z25WI3B08UB | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WI3B16UB | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WI3B32UB | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z25SATBUシリーズ | HDL4-Z25SATB04U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB08U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB16U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB32U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB48U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB64U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25SATB80U | Magical Finder | ○ | |
| | HDL4-Z25WATBUシリーズ | HDL4-Z25WATB04U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB08U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB16U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB32U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB48U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB64U | Magical Finder | ○ | |
| | | HDL4-Z25WATB80U | Magical Finder | ○ | |
| Wi-Fi（無線LAN） | WN-7T100XXR | WN-7T100XXR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-7T94XR | WN-7T94XR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-7D36QR | WN-7D36QR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX5400QR | WN-DAX5400QR | MagicalFinder | ○ | |
| | WN-DAX4200GR | WN-DAX4200GR | MagicalFinder | ○ | |
| | WHG-DAX1800A | WHG-DAX1800A | MagicalFinder | ○ | |
| | WHG-AC1750AF | WHG-AC1750AF | MagicalFinder | ○ | |
| ネットワークカメラ | TS-NA230WP | TS-NA230WP | QwatchView | ○ | |
| IoT/LTEルーター/通信 | UD-LTA | UD-LTA | ー | ○ | |
| | WN-CS300FR | WN-CS300FR | MagicalFinder | ○ | |
| | UD-USC1 | UD-USC1 | ー | ○ | ※iPhone/iPadはUSB-C端子搭載モデルのみで使用できます。 |
| USBメモリー | U3C-STDシリーズ | U3C-STD16G/K | | ○ | |
| | | U3C-STD32G/K | | ○ | |
| | | U3C-STD64G/K | | ○ | |
| | | U3C-STD128G/K | | ○ | |
| | | U3C-STD256G/K | | ○ | |
| | | U3C-STD16G/S | | ○ | |
| | | U3C-STD32G/S | | ○ | |
| | | U3C-STD64G/S | | ○ | |
| | | U3C-STD128G/S | | ○ | |
| | U3C-STD/UEシリーズ | U3C-STD32G/KUE | | ○ | |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | U3C-STD64G/KUE | | ○ | |
| | | U3C-STD128G/KUE | | ○ | |
| | | U3C-STD256G/KUE | | ○ | |
| | R-UTC-SLシリーズ | R-UTC-SL32GK | | ○ | |
| | | R-UTC-SL64GK | | ○ | |
| | | R-UTC-SL128GK | | ○ | |
| | | R-UTC-SL256GK | | ○ | |
| | | R-UTC-SL32GW | | ○ | |
| | | R-UTC-SL64GW | | ○ | |
| | | R-UTC-SL128GW | | ○ | |
| | | R-UTC-SL256GW | | ○ | |
| | R-UTC-SL/UEシリーズ | R-UTC-SL32GK/UE | | ○ | |
| | | R-UTC-SL64GK/UE | | ○ | |
| | | R-UTC-SL128GK/UE | | ○ | |
| | | R-UTC-SL256GK/UE | | ○ | |
| | | R-UTC-SL32GW/UE | | ○ | |
| | | R-UTC-SL64GW/UE | | ○ | |
| | | R-UTC-SL128GW/UE | | ○ | |
| | | R-UTC-SL256GW/UE | | ○ | |
| HDD(ハードディスク)/SSD | SSPJ-UTCBシリーズ | SSPJ-UTC256B | | ○ | |
| | | SSPJ-UTC512B | | ○ | |
| | SSPJ-UTC/Eシリーズ | SSPJ-UTC256/E | | ○ | |
| | | SSPJ-UTC512/E | | ○ | |
| | SSMG-UWCBシリーズ | SSMG-UWC1B | | ○ | |
| | | SSMG-UWC2B | | ○ | |
| | | SSMG-UWC4B | | ○ | |
| | SSMG-UWC/UEシリーズ | SSMG-UWC500/UE | | ○ | |
| | | SSMG-UWC1/UE | | ○ | |
| | | SSMG-UWC2/UE | | ○ | |
| | R-SSPT-UFシリーズ | R-SSPT-UF1 | | ○ | |
| | | R-SSPT-UF2 | | ○ | |
| | | R-SSPT-UF4 | | ○ | |
| | R-SSPT-UF/Eシリーズ | R-SSPT-UF1/E | | ○ | |
| | | R-SSPT-UF2/E | | ○ | |
| | | R-SSPT-UF4/E | | ○ | |
| | SSPQ-USCシリーズ | SSPQ-USC250 | | ○ | |
| | | SSPQ-USC500 | | ○ | |
| | | SSPQ-USC1 | | ○ | |
| | | SSPQ-USC2 | | ○ | |
| | SSPQ-USC/Eシリーズ | SSPQ-USC250/E | | ○ | |
| | | SSPQ-USC500/E | | ○ | |
| | | SSPQ-USC1/E | | ○ | |
| | | SSPQ-USC2/E | | ○ | |
| オーディオ関連 | Soundgenic | HDL-RA3HG | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | | HDL-RA3HG/E | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | | HDL-RA2HF | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | | HDL-RA2HF/E | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | | RAHF-S1 | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | | RAHF-S2HG | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RAHシリーズ | HDL-RA2H | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | | HDL-RA1S | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | HDL-RAH/Eシリーズ | HDL-RA2H/E | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | | HDL-RA1S/E | fidata Music App<br>Magical Finder | ○ | |
| | HFAS1シリーズ | HFAS1-S10 | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-S10/K | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-S20 | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HFAS1-S21 | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-H40 | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-S10U | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-S10U/K | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-S10UJ | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-HN80 | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-XS20 | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-XS20/K | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-XS20U | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-XS20U/K | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | | HFAS1-XS20UJ | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | HFAS2-X40 | HFAS2-X40 | Magical Finder<br>fidata Music App | ○ | |
| | CD-6Wシリーズ | CD-6WW | CDレコミュージック<br>DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | | CD-6WK | CDレコミュージック<br>DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CDレコ6（CD-6WAシリーズ） | CD-6WWA | CDレコミュージック<br>DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | | CD-6WKA | CDレコミュージック<br>DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CD-5Wシリーズ | CD-5WW | CDレコミュージック<br>DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | | CD-5WK | CDレコミュージック<br>DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CDRI-LU24IXA | CDRI-LU24IXA | CDレコミュージック | ○ | |
| | CDレコ5s（CD-5WEシリーズ） | CD-5WEW | CDレコミュージック<br>DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | | CD-5WEK | CDレコミュージック<br>DVDミレル for CDレコ | ○ | |
| | CDレコSE（CD-SEシリーズ） | CD-SEW | CDレコミュージック | ○ | |
| | CDレコSE（CD-SEWA） | CD-SEWA | CDレコミュージック | ○ | |
| | CDレコSE（CD-SEK） | CD-SEK | CDレコミュージック | ○ | |
| | CD-5WDW | CD-5WDW | CDレコミュージック<br>DVDミレル | ○ | |
| | CDレコ5v（CD-5WDWA） | CD-5WDWA | CDレコミュージック<br>DVDミレル | ○ | |
| | CD-5WDW/U | CD-5WDW/U | CDレコミュージック<br>DVDミレル | ○ | |
| | DVRP-W8AI3 | DVRP-W8AI3 | CDレコミュージック<br>DVDミレル | ○ | |
| | AD-1 | AD-1 | CDレコミュージック | ○ | |
| 映像機器／チューナー | HVTR-T3HDTシリーズ | HVTR-T3HD1T | REC-ON App | ○ | |
| | | HVTR-T3HD2T | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HD4/E | HVTR-T3HD4/E | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-T3HDZシリーズ | HVTR-T3HDZ1T | REC-ON App | ○ | |
| | | HVTR-T3HDZ2T | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-BCTX3 | HVTR-BCTX3 | REC-ON App | ○ | |
| | EX-BCTX2 | EX-BCTX2 | REC-ON App | ○ | |
| | REC-ON（HVTR-BCTZ3） | HVTR-BCTZ3 | REC-ON App | ○ | |
| | HVTR-BCTZ2/E | HVTR-BCTZ2/E | REC-ON App | ○ | |
| | GV-NTX1A | GV-NTX1A | REC-ON App | ○ | |
| | WHD-4KTシリーズ | WHD-4KTR1 | | ○ | ・iOSは非対応です。<br>・iPadはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。<br>※音声再生時に音が途切れる場合があります。 |

| カテゴリー | シリーズ名 | 製品型番 | 対応アプリ | 確認結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイオプション | US3C-DA/HDR | US3C-DA/HDR | | ○ | |
| | US3C-DA/DP | US3C-DA/DP | | ○ | |
| Web会議/サイネージ関連 | TC-SPRC100 | TC-SPRC100 | | ○ | |
| | | TC-SPRC100-AG | | ○ | |
| アプリ | ソフトウェア | Magical Finder | Magical Finder | ○ | |
| | | Wi-Fiミレル | Wi-Fiミレル | ○ | |
| | | マイナカードチェッカー | マイナカードチェッカー | ○ | iPadOSのみ対応 |
| | | Remote Link Files | Remote Link Files | ○ | |
| | | 時間割看板2 | 時間割看板2 | ○ | |
| | | memet専用アプリ | memet | ○ | |