

iOS 27／iPadOS 27対応情報

公開日：2026年9月15日

◆対応情報についてのご注意

動作確認情報を掲載する際は細心の注意をはらっておりますが、お客様の使用環境や個体差などにより動作不安定、もしくはお使いいただけない場合がありますので、動作を保証するものではありません。

また、対応は予告なく変更となる場合があります。

※アプリケーションは最新のものをご利用ください。

※以下の対応表は、iOS 27の公開日以前に動作確認がとれた商品の対応一覧です。掲載されていない商品については、各商品ページにてご確認ください。

●対応リストの見方

- ・対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。
- … 対応、× … 非対応、- … 対象外 または 動作非確認
- ・商品に添付されているソフトウェアの対応については「ソフトウェア」の項目をご確認ください。

- ▶ [液晶ディスプレイ](#)
- ▶ [NAS（ネットワークHDD）/アプライアンス](#)
- ▶ [Wi-Fi（無線LAN）](#)
- ▶ [ネットワークカメラ](#)
- ▶ [IoT/LTEルーター/通信](#)
- ▶ [HDD\(ハードディスク\)/SSD](#)
- ▶ [映像機器／チューナー](#)
- ▶ [液晶ディスプレイ/電子黒板](#)
- ▶ [Web会議/サイネージ関連](#)
- ▶ [アプリ](#)

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
液晶ディスプレイ	LCD-CU321D-F	LCD-CU321D-F		○	SDRモードでご使用ください。
	LCD-CU321D-FX	LCD-CU321D-FX		○	SDRモードでご使用ください。
	EX-CU321D-F	EX-CU321D-F		○	SDRモードでご使用ください。
	LCD-CU272D-F	LCD-CU272D-F		○	SDRモードでご使用ください。
	LCD-CU272D-FX	LCD-CU272D-FX		○	SDRモードでご使用ください。
	EX-CU272D-F	EX-CU272D-F		○	SDRモードでご使用ください。
	LCD-CWQ341SDB-Fシリーズ	LCD-CWQ341SDB-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
		LCD-CWQ341SDB-F-AG		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CWQ341SDB-FX	LCD-CWQ341SDB-FX		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	EX-CWQ341SDB-F	EX-CWQ341SDB-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CQ271SA-Fシリーズ	LCD-CQ271SA-F		○	
		LCD-CQ271SA-F-AG		○	
	LCD-CQ271SA-FX	LCD-CQ271SA-FX		○	
	EX-CQ271SA-F	EX-CQ271SA-F		○	
	LCD-C243SM-Fシリーズ	LCD-C243SMB-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
		LCD-C243SMB-FX		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	EX-C243SM-Fシリーズ	EX-C243SMB-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CU322V-F	LCD-CU322V-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CU322V-FX	LCD-CU322V-FX		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	EX-CU322V-F	EX-CU322V-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CU273AS-F	LCD-CU273AS-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CU273AS-FX	LCD-CU273AS-FX		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	EX-CU273AS-F	EX-CU273AS-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	KH-CU273AS-F	KH-CU273AS-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	DI-CU273AS-F	DI-CU273AS-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CQ270SA-Fシリーズ	LCD-CQ270SA-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
		LCD-CQ270SA-F-AG		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CQ270SA-FX	LCD-CQ270SA-FX		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	EX-CQ270SA-F	EX-CQ270SA-F		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-C2SD-Fシリーズ	LCD-C272SDW-F		○	
		LCD-C272SDW-F-AG		○	
		LCD-C272SDB-F		○	
		LCD-C272SDB-F-AG		○	
		LCD-C242SDW-F		○	
		LCD-C242SDW-F-AG		○	
		LCD-C242SDB-F		○	
		LCD-C242SDB-F-AG		○	
		LCD-C222SDW-F		○	
		LCD-C222SDW-F-AG		○	
		LCD-C222SDB-F		○	
		LCD-C222SDB-F-AG		○	
	LCD-C2SD-FXシリーズ	LCD-C272SDB-FX		○	
		LCD-C242SDB-FX		○	
		LCD-C222SDB-FX		○	
	EX-C2SD-Fシリーズ	EX-C272SDB-F		○	
		EX-C272SDW-F		○	
		EX-C242SDB-F		○	
		EX-C242SDW-F		○	
		EX-C222SDB-F		○	
		EX-C222SDW-F		○	
	KH-C2SD-Fシリーズ	KH-C272SDB-F		○	
		KH-C242SDB-F		○	
	LCD-C251SH-GF	LCD-C251SH-GF		○	
	LCD-C251SH-Fシリーズ	LCD-C251SH-F		○	
		LCD-C251SH-F-AG		○	
	LCD-C251SH-FX	LCD-C251SH-FX		○	
	EX-C251SH-F	EX-C251SH-F		○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-C271D-Fシリーズ	LCD-C271DB-F		○	
		LCD-C271DW-F		○	
		LCD-C271DB-F-AG		○	
		LCD-C271DW-F-AG		○	
	LCD-C271DB-FX	LCD-C271DB-FX		○	
	EX-C271D-Fシリーズ	EX-C271DB-F		○	
		EX-C271DW-F		○	
	LCD-C241D-Fシリーズ	LCD-C241DB-F		○	
		LCD-C241DW-F		○	
		LCD-C241DB-F-AG		○	
		LCD-C241DW-F-AG		○	
	LCD-C241DB-FX	LCD-C241DB-FX		○	
	EX-C241D-Fシリーズ	EX-C241DB-F		○	
		EX-C241DW-F		○	
	LCD-C221D-Fシリーズ	LCD-C221DB-F		○	
		LCD-C221DW-F		○	
		LCD-C221DB-F-AG		○	
		LCD-C221DW-F-AG		○	
	LCD-C221DB-FX	LCD-C221DB-FX		○	
	EX-C221D-Fシリーズ	EX-C221DB-F		○	
		EX-C221DW-F		○	
	LCD-CQ270SAシリーズ	LCD-CQ270SA		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
		LCD-CQ270SA-AG		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-CQ270SAX	LCD-CQ270SAX		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	EX-CQ270SA	EX-CQ270SA		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-C2SDシリーズ	LCD-C272SDB		○	
		LCD-C272SDB-AG		○	
		LCD-C272SDW		○	
		LCD-C272SDW-AG		○	
		LCD-C242SDB		○	
		LCD-C242SDB-AG		○	
		LCD-C242SDW		○	
		LCD-C242SDW-AG		○	
		LCD-C222SDB		○	
		LCD-C222SDB-AG		○	
		LCD-C222SDW		○	
		LCD-C222SDW-AG		○	
	LCD-C2SDXシリーズ	LCD-C272SDBX		○	
		LCD-C242SDBX		○	
		LCD-C222SDBX		○	
	EX-C2SDシリーズ	EX-C272SDB		○	
		EX-C272SDW		○	
		EX-C242SDB		○	
		EX-C242SDW		○	
		EX-C222SDB		○	
		EX-C222SDW		○	
	KH-C2SDシリーズ	KH-C272SDB		○	
		KH-C242SDB		○	
	LCD-C251SHシリーズ	LCD-C251SH		○	
		LCD-C251SH-AG		○	
	LCD-C251SHX	LCD-C251SHX		○	
	EX-C251SH	EX-C251SH		○	
	LCD-C271Dシリーズ	LCD-C271DB		○	
		LCD-C271DW		○	
		LCD-C271DB-AG		○	
		LCD-C271DW-AG		○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-C271DBX	LCD-C271DBX		○	
	EX-C271Dシリーズ	EX-C271DB		○	
		EX-C271DW		○	
	LCD-C241Dシリーズ	LCD-C241DB		○	
		LCD-C241DW		○	
		LCD-C241DB-AG		○	
		LCD-C241DW-AG		○	
	LCD-C241DBX	LCD-C241DBX		○	
	EX-C241Dシリーズ	EX-C241DB		○	
		EX-C241DW		○	
	LCD-C221Dシリーズ	LCD-C221DB		○	
		LCD-C221DW		○	
		LCD-C221DB-AG		○	
		LCD-C221DW-AG		○	
	LCD-C221DBX	LCD-C221DBX		○	
	EX-C221Dシリーズ	EX-C221DB		○	
		EX-C221DW		○	
	LCD-YC172AXシリーズ	LCD-YC172AX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC172A-FX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC172AX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC172A-FX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC172Aシリーズ	EX-YC172A		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		EX-YC172A-F		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC163DXシリーズ	LCD-YC163DX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC163DX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	EX-YC163D	EX-YC163D		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC162Hシリーズ	LCD-YC162HX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC162H-FX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC162HX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC162H-FX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC162Hシリーズ	EX-YC162H		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		EX-YC162H-F		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	DI-YC162H	DI-YC162H		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC142Hシリーズ	LCD-YC142HX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC142HX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC142H	EX-YC142H		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-YC1412DXシリーズ	LCD-YC1412DX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC1412DX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC1412D	EX-YC1412D		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC141DXシリーズ	LCD-YC141DX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC141DX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC141D	EX-YC141D		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-CF161XDB-M	LCD-CF161XDB-M		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-CF161XDB-M-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-LDC161DBM	EX-LDC161DBM		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSBPower Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-CF161XDB-MT	LCD-CF161XDB-MT		○	・ タッチ操作はご使用いただけません。
		LCD-CF161XDB-MT-AG		○	・ タッチ操作はご使用いただけません。
		LCD-CF161XDB-MT/E		○	・ タッチ操作はご使用いただけません。
	LCD-GDQ271JAWOS	LCD-GDQ271JAWOS		○	
	EX-GDQ271JAWOS	EX-GDQ271JAWOS		○	
	LCD-GC251RXAB	LCD-GC251RXAB		○	
	LCD-GC251RXAB/E	LCD-GC251RXAB/E		○	
	LCD-GC251RXAB/N	LCD-GC251RXAB/N		○	
	LCD-GCQ271UD	LCD-GCQ271UD		○	
	EX-GCQ271UD	EX-GCQ271UD		○	
	LCD-GCQ321HXDB	LCD-GCQ321HXDB		○	
	EX-LDGCQ321HDB	EX-LDGCQ321HDB		○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-GCWQ341XDB	LCD-GCWQ341XDB		○	iPadがスリープから復帰した際、画面回転が正常に動作しない場合があります。 iPadをスリープする前に、iPadとディスプレイの接続を切断してください。
NAS（ネットワークHDD）／ アプライアンス	HDL1-LEシリーズ	HDL1-LE01	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE02	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE04	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE06	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE08	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL2-LEシリーズ	HDL2-LE02	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE04	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE08	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE12	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE16	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL1-LE/Eシリーズ	HDL1-LE02/E	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE04/E	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE06/E	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE08/E	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL2-LE/Eシリーズ	HDL2-LE04/E	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE08/E	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE12/E	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE16/E	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL1-LENBシリーズ	HDL1-LE01NB	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE02NB	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE04NB	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE06NB	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE08NB	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL1-LENシリーズ	HDL1-LE01N	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE02N	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE04N	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE06N	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL1-LE08N	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL2-LENBシリーズ	HDL2-LE02NB	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE04NB	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LE08NB	Magical Finder Remote Link Files	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。

[illegible]

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL4-XAB-Uシリーズ	HDL4-XA4-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-XA8-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-XA16-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-XA32-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-XA64-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-XA80-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-XA96-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HVL-RSシリーズ	HVL-RS4	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS6	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS8	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS12	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS16	Magical Finder DR Controller	確認中	
	HDL4-Z22SI3Bシリーズ	HDL4-Z22SI3B04	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B08	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B16	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B32	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B48	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B64	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B80	Magical Finder	○	
	HDL4-Z22SATBシリーズ	HDL4-Z22SATB04	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SATB08	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SATB16	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SATB32	Magical Finder	○	
	HDL4-Z22WATBシリーズ	HDL4-Z22WATB04	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22WATB08	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22WATB16	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22WATB32	Magical Finder	○	
	HDL2-Z22SI3Bシリーズ	HDL2-Z22SI3B02	Magical Finder	○	
		HDL2-Z22SI3B04	Magical Finder	○	
		HDL2-Z22SI3B08	Magical Finder	○	
		HDL2-Z22SI3B16	Magical Finder	○	
	HDL2-Z22SATBシリーズ	HDL2-Z22SATB02	Magical Finder	○	
		HDL2-Z22SATB04	Magical Finder	○	
		HDL2-Z22SATB08	Magical Finder	○	
		HDL2-Z22SATB16	Magical Finder	○	
	HDL2-Z10ATBシリーズ	HDL2-Z10ATB02	Magical Finder	○	
		HDL2-Z10ATB04	Magical Finder	○	
	HDL4-Z22SI3BUシリーズ	HDL4-Z22SI3B04U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B08U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B16U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B32U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B48U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B64U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SI3B80U	Magical Finder	○	
	HDL4-Z22SATBUシリーズ	HDL4-Z22SATB04U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SATB08U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SATB16U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22SATB32U	Magical Finder	○	
	HDL4-Z22WATBUシリーズ	HDL4-Z22WATB04U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22WATB08U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22WATB16U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z22WATB32U	Magical Finder	○	
	HDL6-HBシリーズ	HDL6-HB06	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。

[illegible]

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL4-LVシリーズ	HDL4-LV04	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-LV08	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-LV16	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-LV32	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL2-LXシリーズ	HDL2-LX02	Remote Link Files Magical Finder	○	更新結果の反映に時間がかかる場合があります。
		HDL2-LX04	Remote Link Files Magical Finder	○	更新結果の反映に時間がかかる場合があります。
		HDL2-LX08	Remote Link Files Magical Finder	○	更新結果の反映に時間がかかる場合があります。
		HDL2-LX16	Remote Link Files Magical Finder	○	更新結果の反映に時間がかかる場合があります。
	HDL2-LVBシリーズ	HDL2-LV02B	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LV04B	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LV08B	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LV16B	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL2-LVシリーズ	HDL2-LV02	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LV04	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LV08	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL2-LV16	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL4-LVUシリーズ	HDL4-LV04U	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-LV08U	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-LV16U	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		HDL4-LV32U	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	BCSP-LVREUTシリーズ	BCSP-LVREUT04	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		BCSP-LVREUT08	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
		BCSP-LVREUT16	Remote Link Files Magical Finder	○	iOS標準のファイルアプリ等からNASを参照した場合、ファイルは読み取り専用となります。
	HDL4-Z25SI3BBシリーズ	HDL4-Z25SI3B16B	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B32B	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B48B	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B64B	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B80B	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B128B	Magical Finder	○	
	HDL4-Z25SI3Bシリーズ	HDL4-Z25SI3B04	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B08	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B16	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B32	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B48	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B64	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B80	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B128	Magical Finder	○	
	HDL4-Z25WI3BBシリーズ	HDL4-Z25WI3B08B	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WI3B16B	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WI3B32B	Magical Finder	○	
	HDL4-Z25SATBシリーズ	HDL4-Z25SATB04	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB08	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB16	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB32	Magical Finder	○	
	HDL4-Z25WATBシリーズ	HDL4-Z25WATB04	Magical Finder	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
Wi-Fi（無線LAN）		HDL4-Z25WATB08	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WATB16	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WATB32	Magical Finder	○	
	HDL2-Z25SI3BBシリーズ	HDL2-Z25SI3B08B	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SI3B16B	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SI3B64B	MagicalFinder	○	
	HDL2-Z25SI3Bシリーズ	HDL2-Z25SI3B02	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SI3B04	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SI3B08	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SI3B16	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SI3B64	MagicalFinder	○	
	HDL2-Z25WI3BBシリーズ	HDL2-Z25WI3B02B	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25WI3B04B	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25WI3B08B	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25WI3B16B	MagicalFinder	○	
	HDL2-Z25SATBシリーズ	HDL2-Z25SATB02	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SATB04	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SATB08	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25SATB16	MagicalFinder	○	
	HDL2-Z25WATBシリーズ	HDL2-Z25WATB02	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25WATB04	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25WATB08	MagicalFinder	○	
		HDL2-Z25WATB16	MagicalFinder	○	
	HDL4-Z25SI3BUBシリーズ	HDL4-Z25SI3B16UB	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B32UB	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B48UB	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B64UB	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B80UB	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B128UB	Magical Finder	○	
	HDL4-Z25SI3BUシリーズ	HDL4-Z25SI3B04U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B08U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B16U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B32U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B48U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B64U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SI3B80U	Magical Finder	○	
	HDL4-Z25WI3BUBシリーズ	HDL4-Z25WI3B08UB	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WI3B16UB	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WI3B32UB	Magical Finder	○	
	HDL4-Z25SATBUシリーズ	HDL4-Z25SATB04U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB08U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB16U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB32U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB48U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB64U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25SATB80U	Magical Finder	○	
	HDL4-Z25WATBUシリーズ	HDL4-Z25WATB04U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WATB08U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WATB16U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WATB32U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WATB48U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WATB64U	Magical Finder	○	
		HDL4-Z25WATB80U	Magical Finder	○	
	WN-7T100XXR	WN-7T100XXR	MagicalFinder	○	
	WN-7T94XR	WN-7T94XR	MagicalFinder	○	
	WN-7D36QR	WN-7D36QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX5400QR	WN-DAX5400QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX4200GR	WN-DAX4200GR	MagicalFinder	○	
	WHG-DAX1800A	WHG-DAX1800A	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750AF	WHG-AC1750AF	MagicalFinder	○	
ネットワークカメラ	TS-NA230WP	TS-NA230WP	QwatchView	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
IoT/LTEルーター/通信	UD-LTA	UD-LTA	—	○	
	WN-CS300FR	WN-CS300FR	MagicalFinder	○	
	UD-USC1	UD-USC1	—	○	※iPhone/iPadはUSB-C端子搭載モデルのみで使用できます。
	U3C-STDシリーズ	U3C-STD16G/K		○	
		U3C-STD32G/K		○	
		U3C-STD64G/K		○	
		U3C-STD128G/K		○	
		U3C-STD256G/K		○	
		U3C-STD16G/S		○	
		U3C-STD32G/S		○	
		U3C-STD64G/S		○	
		U3C-STD128G/S		○	
	U3C-STD/UEシリーズ	U3C-STD32G/KUE		○	
		U3C-STD64G/KUE		○	
		U3C-STD128G/KUE		○	
		U3C-STD256G/KUE		○	
	R-UTC-SLシリーズ	R-UTC-SL32GK		○	
		R-UTC-SL64GK		○	
		R-UTC-SL128GK		○	
		R-UTC-SL256GK		○	
		R-UTC-SL32GW		○	
		R-UTC-SL64GW		○	
		R-UTC-SL128GW		○	
		R-UTC-SL256GW		○	
	R-UTC-SL/UEシリーズ	R-UTC-SL32GK/UE		○	
		R-UTC-SL64GK/UE		○	
		R-UTC-SL128GK/UE		○	
		R-UTC-SL256GK/UE		○	
		R-UTC-SL32GW/UE		○	
		R-UTC-SL64GW/UE		○	
		R-UTC-SL128GW/UE		○	
		R-UTC-SL256GWUE		○	
HDD(ハードディスク)/SSD	SSPJ-UTCBシリーズ	SSPJ-UTC256B		○	
		SSPJ-UTC512B		○	
	SSPJ-UTC/Eシリーズ	SSPJ-UTC256/E		○	
		SSPJ-UTC512/E		○	
	SSMG-UWCBシリーズ	SSMG-UWC1B		○	
		SSMG-UWC2B		○	
		SSMG-UWC4B		○	
	SSMG-UWC/UEシリーズ	SSMG-UWC500/UE		○	
		SSMG-UWC1/UE		○	
		SSMG-UWC2/UE		○	
	R-SSPT-UFシリーズ	R-SSPT-UF1		○	
		R-SSPT-UF2		○	
		R-SSPT-UF4		○	
	R-SSPT-UF/Eシリーズ	R-SSPT-UF1/E		○	
		R-SSPT-UF2/E		○	
		R-SSPT-UF4/E		○	
	SSPQ-USCシリーズ	SSPQ-USC250		○	
		SSPQ-USC500		○	
		SSPQ-USC1		○	
		SSPQ-USC2		○	
	SSPQ-USC/Eシリーズ	SSPQ-USC250/E		○	
		SSPQ-USC500/E		○	
		SSPQ-USC1/E		○	
		SSPQ-USC2/E		○	
	Soundgenic	HDL-RA3HG	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA3HG/E	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA2HF	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA2HF/E	fidata Music App Magical Finder	○	
		RAHF-S1	fidata Music App Magical Finder	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
		RAHF-S2HG	fidata Music App Magical Finder	○	
	HDL-RAHシリーズ	HDL-RA2H	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA1S	fidata Music App Magical Finder	○	
	HDL-RAH/Eシリーズ	HDL-RA2H/E	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA1S/E	fidata Music App Magical Finder	○	
	HFAS1シリーズ	HFAS1-S10	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S10/K	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S20	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S21	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-H40	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S10U	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S10U/K	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S10UJ	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-HN80	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20/K	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20U	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20U/K	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20UJ	Magical Finder fidata Music App	○	
	HFAS2-X40	HFAS2-X40	Magical Finder fidata Music App	○	
	CD-6Wシリーズ	CD-6WW	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
		CD-6WK	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
	CDレコ6（CD-6WAシリーズ）	CD-6WWA	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
		CD-6WKA	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-5Wシリーズ	CD-5WW	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
		CD-5WK	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
	CDRI-LU24IXA	CDRI-LU24IXA	CDレコミュージック	○	
	CDレコ5s（CD-5WEシリーズ）	CD-5WEW	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
		CD-5WEK	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
	CDレコSE（CD-SEシリーズ）	CD-SEW	CDレコミュージック	○	
	CDレコSE（CD-SEWA）	CD-SEWA	CDレコミュージック	○	
	CDレコSE（Amazon専売）	CD-SEK	CDレコミュージック	○	
	CD-5WDW	CD-5WDW	CDレコミュージック DVDミレル	○	
	CDレコ5v（CD-5WDWA）	CD-5WDWA	CDレコミュージック DVDミレル	○	
	CD-5WDW/U	CD-5WDW/U	CDレコミュージック DVDミレル	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	DVRP-W8AI3	DVRP-W8AI3	CDレコミュージック DVDミレル	○	
	AD-1	AD-1	CDレコミュージック	○	
映像機器／ チューナー	HVTR-T3HDTシリーズ	HVTR-T3HD1T	REC-ON App	○	
		HVTR-T3HD2T	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HD4/E	HVTR-T3HD4/E	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HDZシリーズ	HVTR-T3HDZ1T	REC-ON App	○	
		HVTR-T3HDZ2T	REC-ON App	○	
	HVTR-BCTX3	HVTR-BCTX3	REC-ON App	○	
	EX-BCTX2	EX-BCTX2	REC-ON App	○	
	REC-ON（HVTR- BCTZ3）	HVTR-BCTZ3	REC-ON App	○	
	HVTR-BCTZ2/E	HVTR-BCTZ2/E	REC-ON App	○	
	GV-NTX1A	GV-NTX1A	REC-ON App	○	
	WHD-4KTシリーズ	WHD-4KTR1		○	・ iOSは非対応です。 ・ iPadはUSB-C端子搭載モデルのみで使用可能です。 ※ 音声再生時に音が途切れる場合があります。
液晶ディスプレ イ/電子黒板	US3C-DA/HDR	US3C-DA/HDR		○	
	US3C-DA/DP	US3C-DA/DP		○	
Web会議/サイ ネージ関連	TC-SPRC100	TC-SPRC100		○	
		TC-SPRC100-AG		○	
アプリ	ソフトウェア	Magical Finder	Magical Finder	○	
		Wi-Fiミレル	Wi-Fiミレル	○	
		マイナカードチェッカー	マイナカードチェッカー	○	iPadOSのみ対応
		Remote Link Files	Remote Link Files	○	
		時間割看板2	時間割看板2	○	
		memet専用アプリ	memet	○	