

◆対応情報についてのご注意

動作確認情報を掲載する際は細心の注意をはらっておりますが、お客様の使用環境や個体差などにより動作不安定、もしくはお使いいただけない場合がありますので、動作を保証するものではありません。

また、対応は予告なく変更となる場合があります。

※アプリケーションは最新のものをご利用ください。

※掲載されていない商品については、各商品ページにてご確認ください。

- 対応リストの見方
- ・対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。
 - … 対応、× … 非対応、- … 対象外 または 動作非確認
 - ・商品に添付されているソフトウェアの対応については「ソフトウェア」の項目をご確認ください。

- [▶液晶ディスプレイ](#)[▶NAS（ネットワークHDD）/アプライアンス](#)[▶Wi-Fi（無線LAN）](#)[▶ネットワークカメラ](#)[▶IoT/LTEルーター/通信](#)
- [▶USBメモリー](#)[▶HDD（ハードディスク）/SSD](#)[▶オーディオ関連](#)[▶映像機器／チューナー](#)[▶液晶ディスプレイ/電子黒板](#)
- [▶アプリ](#)

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
液晶ディスプレイ	LCD-CU651EDB-T	LCD-CU651EDB-T		○	・タッチ操作はご使用いただけません。
		LCD-CU651EDB-T-AG		○	・タッチ操作はご使用いただけません。
	LCD-GCWQ341XDB	LCD-GCWQ341XDB		○	
	LCD-GCWQ341XDB/E	LCD-GCWQ341XDB/E		○	
	LCD-GCQ321HXDB	LCD-GCQ321HXDB		○	
	LCD-GCU271HXAB	LCD-GCU271HXAB		○	・iPhoneをスリープにしても、ディスプレイがスリープにならないことがあります。 ディスプレイをスリープさせるためにはiPhoneとディスプレイの接続を切断してください。
	EX-GCU271HXAB	EX-GCU271HXAB		○	・iPhoneをスリープにしても、ディスプレイがスリープにならないことがあります。 ディスプレイをスリープさせるためにはiPhoneとディスプレイの接続を切断してください。
	LCD-GCQ271UD	LCD-GCQ271UD		○	
	EX-GCQ271UD	EX-GCQ271UD		○	
	LCD-GC251RXAB	LCD-GC251RXAB		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-GC251RXAB/E	LCD-GC251RXAB/E		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-GC251RXAB/N	LCD-GC251RXAB/N		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-CWQ341SDB-Fシリーズ	LCD-CWQ341SDB-F		○	
		LCD-CWQ341SDB-F-AG		○	
	LCD-CWQ341SDB-FX	LCD-CWQ341SDB-FX		○	
	EX-CWQ341SDB-F	EX-CWQ341SDB-F		○	
	LCD-BCQ271D-Fシリーズ	LCD-BCQ271DB-F		○	
		LCD-BCQ271DB-F-AG		○	
		LCD-BCQ271DW-F		○	
		LCD-BCQ271DW-F-AG		○	
	LCD-BCQ271D-F/UEシリーズ	LCD-BCQ271DB-F/UE		○	
		LCD-BCQ271DW-F/UE		○	
	LCD-CQ271SA-Fシリーズ	LCD-CQ271SA-F		○	
		LCD-CQ271SA-F-AG		○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-CQ271SA-FX	LCD-CQ271SA-FX		○	
	EX-CQ271SA-F	EX-CQ271SA-F		○	
	LCD-BC241D-Fシリーズ	LCD-BC241DB-F		○	
		LCD-BC241DB-F-AG		○	
		LCD-BC241DW-F		○	
		LCD-BC241DW-F-AG		○	
	LCD-BC241D-F/UEシリーズ	LCD-BC241DB-F/UE		○	
		LCD-BC241DW-F/UE		○	
	LCD-CU271AB-F	LCD-CU271AB-F		○	
		LCD-CU271AB-F-AG		○	
	LCD-CU271AB-FX	LCD-CU271AB-FX		○	
	EX-CU271AB-F	EX-CU271AB-F		○	
	DI-CU271AB-F	DI-CU271AB-F		○	
	LCD-CQ270SA-Fシリーズ	LCD-CQ270SA-F		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
		LCD-CQ270SA-F-AG		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-CQ270SA-FX	LCD-CQ270SA-FX		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	EX-CQ270SA-F	EX-CQ270SA-F		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-CQ270SAシリーズ	LCD-CQ270SA		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
		LCD-CQ270SA-AG		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-CQ270SAX	LCD-CQ270SAX		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	EX-CQ270SA	EX-CQ270SA		○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-C271D-Fシリーズ	LCD-C271DB-F		○	
		LCD-C271DB-F-AG		○	
		LCD-C271DW-F		○	
		LCD-C271DW-F-AG		○	
	LCD-C271DB-FX	LCD-C271DB-FX		○	
	EX-C271D-Fシリーズ	EX-C271DB-F		○	
		EX-C271DW-F		○	
	LCD-C271Dシリーズ	LCD-C271DB		○	
		LCD-C271DB-AG		○	
		LCD-C271DW		○	
		LCD-C271DW-AG		○	
	LCD-C271DBX	LCD-C271DBX		○	
	EX-C271Dシリーズ	EX-C271DB		○	
		EX-C271DW		○	
	LCD-C241D-Fシリーズ	LCD-C241DB-F		○	
		LCD-C241DB-F-AG		○	
		LCD-C241DW-F		○	
		LCD-C241DW-F-AG		○	
	LCD-C241DB-FX	LCD-C241DB-FX		○	
	EX-C241D-Fシリーズ	EX-C241DB-F		○	
		EX-C241DW-F		○	
	LCD-C241Dシリーズ	LCD-C241DB		○	
		LCD-C241DB-AG		○	
		LCD-C241DW		○	
		LCD-C241DW-AG		○	
	LCD-C241DBX	LCD-C241DBX		○	
	EX-C241Dシリーズ	EX-C241DB		○	
		EX-C241DW		○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-C221D-Fシリーズ	LCD-C221DB-F		○	
		LCD-C221DB-F-AG		○	
		LCD-C221DW-F		○	
		LCD-C221DW-F-AG		○	
	LCD-C221DB-FX	LCD-C221DB-FX		○	
	EX-C221D-Fシリーズ	EX-C221DB-F		○	
		EX-C221DW-F		○	
	LCD-C221Dシリーズ	LCD-C221DB		○	
		LCD-C221DB-AG		○	
		LCD-C221DW		○	
		LCD-C221DW-AG		○	
	LCD-C221DBX	LCD-C221DBX		○	
	EX-C221Dシリーズ	EX-C221DB		○	
		EX-C221DW		○	
	LCD-C2SD-Fシリーズ	LCD-C272SDW-F		○	
		LCD-C272SDW-F-AG		○	
		LCD-C272SDB-F		○	
		LCD-C272SDB-F-AG		○	
		LCD-C242SDW-F		○	
		LCD-C242SDW-F-AG		○	
		LCD-C242SDB-F		○	
		LCD-C242SDB-F-AG		○	
		LCD-C222SDW-F		○	
		LCD-C222SDW-F-AG		○	
		LCD-C222SDB-F		○	
		LCD-C222SDB-F-AG		○	
	LCD-C2SDシリーズ	LCD-C272SDB		○	
		LCD-C272SDB-AG		○	
		LCD-C272SDW		○	
		LCD-C272SDW-AG		○	
		LCD-C242SDB		○	
		LCD-C242SDB-AG		○	
		LCD-C242SDW		○	
		LCD-C242SDW-AG		○	
		LCD-C222SDB		○	
		LCD-C222SDB-AG		○	
		LCD-C222SDW		○	
		LCD-C222SDW-AG		○	
	LCD-C2SD-FXシリーズ	LCD-C272SDB-FX		○	
		LCD-C242SDB-FX		○	
		LCD-C222SDB-FX		○	
	LCD-C2SDXシリーズ	LCD-C272SDBX		○	
		LCD-C242SDBX		○	
		LCD-C222SDBX		○	
	EX-C2SD-Fシリーズ	EX-C272SDB-F		○	
		EX-C272SDW-F		○	
		EX-C242SDB-F		○	
		EX-C242SDW-F		○	
		EX-C222SDB-F		○	
		EX-C222SDW-F		○	
	EX-C2SDシリーズ	EX-C272SDB		○	
		EX-C272SDW		○	
		EX-C242SDB		○	
		EX-C242SDW		○	
		EX-C222SDB		○	
		EX-C222SDW		○	
	KH-C2SDシリーズ	KH-C272SDB		○	
		KH-C242SDB		○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-C251SH-Fシリーズ	LCD-C251SH-F		○	
		LCD-C251SH-F-AG		○	
	LCD-C251SH-FX	LCD-C251SH-FX		○	
	EX-C251SH-F	EX-C251SH-F		○	
	LCD-C251SHシリーズ	LCD-C251SH		○	
		LCD-C251SH-AG		○	
	LCD-C251SHX	LCD-C251SHX		○	
	EX-C251SH	EX-C251SH		○	
	LCD-C251SH-GF	LCD-C251SH-GF		○	
	LCD-C251SH-GFX	LCD-C251SH-GFX		○	
	EX-C251SH-GF	EX-C251SH-GF		○	
	LCD-YC172Aシリーズ	LCD-YC172AX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC172AX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC172A-FX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC172A-FX-AG		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC172Aシリーズ	EX-YC172A		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		EX-YC172A-F		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC162Hシリーズ	LCD-YC162HX		○	・ iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・ iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
		LCD-YC162HX-AG		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC162H-FX		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC162H-FX-AG		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC162Hシリーズ	EX-YC162H		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		EX-YC162H-F		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	DI-YC162H	DI-YC162H		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-CF161XDB-M	LCD-CF161XDB-M		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-LDC161DBM	EX-LDC161DBM		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-CF161XDB-MT	LCD-CF161XDB-MT		○	・タッチ操作はご使用いただけません。 ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
		LCD-CF161XDB-MT-AG		○	・タッチ操作はご使用いただけません。 ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-CF161XDB-MT/E	LCD-CF161XDB-MT/E		○	・タッチ操作はご使用いただけません。 ・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC141DXシリーズ	LCD-YC141DX		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
		LCD-YC141DX-AG		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC141D	EX-YC141D		○	・iPhone接続時にはDC5V/1.5A以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。 ・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を別途ご用意いただく必要があります。
NAS（ネットワークHDD）／ アプライアンス	HDL1-LEシリーズ	HDL1-LE01	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE02	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE04	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE06	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE08	Magical Finder Remote Link Files	○	
	HDL2-LEシリーズ	HDL2-LE02	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE04	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE08	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE12	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE16	Magical Finder Remote Link Files	○	
	HDL1-LE/Eシリーズ	HDL1-LE02/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE04/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE06/E	Magical Finder Remote Link Files	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-LE/Eシリーズ	HDL1-LE08/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE04/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE08/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE12/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE16/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
	HDL1-LENシリーズ	HDL1-LE01N	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE02N	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE04N	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE06N	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LE08N	Magical Finder Remote Link Files	○	
	HDL2-LENシリーズ	HDL2-LE02N	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE04N	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE08N	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE12N	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL2-LE16N	Magical Finder Remote Link Files	○	
	HDL1-LAシリーズ	HDL1-LA02	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LA04	Magical Finder Remote Link Files	○	
	HDL1-LASOHOシリーズ	HDL1-LA01SOHO	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LA02SOHO	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LA04SOHO	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LA06SOHO	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LA08SOHO	Magical Finder Remote Link Files	○	
	HDL1-LA/Eシリーズ	HDL1-LA02/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LA04/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LA06/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
		HDL1-LA08/E	Magical Finder Remote Link Files	○	
	HDL-TA/Eシリーズ	HDL-TA2/E	Remote Link Files	○	
		HDL-TA4/E	Remote Link Files	○	
	HDL2-TAシリーズ	HDL2-TA2	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-TA4	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-TA6	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-TA8	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL2-TA/Eシリーズ	HDL2-TA2/E	Remote Link Files Magical Finder	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
		HDL2-TA4/E	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-TA6/E	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-TA8/E	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL2-TASOHOシリーズ	HDL2-TA2SOHO	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-TA4SOHO	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-TA6SOHO	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-TA8SOHO	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL6-HABシリーズ	HDL6-HA6B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HA12B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HA24B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HA36B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HA48B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HA96B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HA120B	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL4-HAEXBシリーズ	HDL4-HA4EXB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA8EXB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA16EXB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA24EXB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA32EXB	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL2-HABシリーズ	HDL2-HA2B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HA4B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HA8B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HA12B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HA16B	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL2-HAB/TM5シリーズ	HDL2-HA2B/TM5	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HA4B/TM5	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HA8B/TM5	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL4-HAB-Uシリーズ	HDL4-HA4-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA8-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA16-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA24-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA32-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
		HDL4-HA64-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HA80-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL4-XABシリーズ	HDL4-XA4B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA8B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA16B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA32B	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL2-XABシリーズ	HDL2-XA2B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-XA4B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-XA8B	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-XA16B	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL4-XAB-Uシリーズ	HDL4-XA4-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA8-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA16-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA32-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA64-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA80-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-XA96-UB	Remote Link Files Magical Finder	○	
	BCSP-XAUTNシリーズ	BCSP-XAUTN4	Remote Link Files Magical Finder	○	
		BCSP-XAUTN8	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL-AAXWシリーズ	HDL-AAX1W	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL-AAX2W	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL-AAX3W	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL-AAX4W	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL-AAX6W	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL-AAX8W	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HVL-RSシリーズ	HVL-RS2	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS3	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS4	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS6	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS8	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS12	Magical Finder DR Controller	確認中	
		HVL-RS16	Magical Finder DR Controller	確認中	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL6-HBシリーズ	HDL6-HB06	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HB12	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HB24	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HB36	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HB48	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HB96	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HB120	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL6-HB144	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL4-HBEXシリーズ	HDL4-HB04EX	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HB08EX	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HB16EX	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HB24EX	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-HB32EX	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL2-HBシリーズ	HDL2-HB02	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HB04	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HB08	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HB12	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HB16	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HB02/02	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HB04/04	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-HB08/08	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL4-LVシリーズ	HDL4-LV04	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-LV08	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-LV16	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-LV32	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL2-LVシリーズ	HDL2-LV02	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-LV04	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-LV08	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL2-LV16	Remote Link Files Magical Finder	○	
	HDL4-LVUシリーズ	HDL4-LV04U	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-LV08U	Remote Link Files Magical Finder	○	
		HDL4-LV16U	Remote Link Files Magical Finder	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
		HDL4-LV32U	Remote Link Files Magical Finder	○	
	BCSP-LVREUTシリーズ	BCSP-LVREUT04	Remote Link Files Magical Finder	○	
		BCSP-LVREUT08	Remote Link Files Magical Finder	○	
		BCSP-LVREUT16	Remote Link Files Magical Finder	○	
Wi-Fi（無線LAN）	WN-7T94XR	WN-7T94XR	MagicalFinder	○	
	WN-7D36QR	WN-7D36QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX5400QR	WN-DAX5400QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX5400QR/E	WN-DAX5400QR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DAX4200GR	WN-DAX4200GR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3000GR	WN-DAX3000GR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3000GR/E	WN-DAX3000GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DEAX1800GR	WN-DEAX1800GR	MagicalFinder	○	
		WN-DEAX1800GRW	MagicalFinder	○	
	WN-DEAX1800GR/E	WN-DEAX1800GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR	WN-DX1200GR	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR/E	WN-DX1200GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR-IR	WN-DX1200GR-IR	MagicalFinder	○	
	WHG-DAX1800A	WHG-DAX1800A	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750AF	WHG-AC1750AF	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750Aシリーズ	WHG-AC1750A-E	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750AL	WHG-AC1750AL	MagicalFinder	○	
ネットワークカメラ	TS-NA230WP	TS-NA230WP	QwatchView	○	
	TS-NS410W	TS-NS410W	QwatchView	○	
	TS-NS310W	TS-NS310W	QwatchView	○	
IoT/LTEルーター/通信	UD-LTA	UD-LTA	—	○	
	WN-CS300FR	WN-CS300FR	MagicalFinder	○	
	UD-USC1	UD-USC1	—	○	
USBメモリー	BUMC-3Fシリーズ	BUMC-3F16G/K		○	
		BUMC-3F32G/K		○	
		BUMC-3F64G/K		○	
		BUMC-3F128G/K		○	
	U3C-STDシリーズ	U3C-STD16G/K		○	
		U3C-STD32G/K		○	
		U3C-STD64G/K		○	
		U3C-STD128G/K		○	
		U3C-STD256G/K		○	
		U3C-STD16G/S		○	
		U3C-STD32G/S		○	
		U3C-STD64G/S		○	
		U3C-STD128G/S		○	
	U3C-STD/UEシリーズ	U3C-STD32G/KUE		○	
		U3C-STD64G/KUE		○	
		U3C-STD128G/KUE		○	
		U3C-STD256G/KUE		○	
	U3C-HPシリーズ	U3C-HP16G		○	
		U3C-HP32G		○	
		U3C-HP64G		○	
HDD(ハードディスク)/SSD	SSPJ-UTCシリーズ	SSPJ-UTC256		○	
		SSPJ-UTC512		○	
	SSPJ-UTC/Eシリーズ	SSPJ-UTC256/E		○	
		SSPJ-UTC512/E		○	
	SSPE-USCシリーズ	SSPE-USC500B		○	
		SSPE-USC1B		○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPE-USC/Eシリーズ	SSPE-USC2B		○	
		SSPE-USC500/E		○	
		SSPE-USC1/E		○	
		SSPE-USC2/E		○	
	SSMG-UWCシリーズ	SSMG-UWC500		○	
		SSMG-UWC1		○	
		SSMG-UWC2		○	
		SSMG-UWC4		○	
	SSMG-UWC/UEシリーズ	SSMG-UWC500/UE		○	
		SSMG-UWC1/UE		○	
		SSMG-UWC2/UE		○	
	SSPA-USCシリーズ	SSPA-USC500K		○	
		SSPA-USC1K		○	
		SSPA-USC2K		○	
	SSPA-USC/Eシリーズ	SSPA-USC1K/E		○	
		SSPA-USC2K/E		○	
オーディオ関連	Soundgenic	HDL-RA3HG	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA3HG/E	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA2HF	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA2HF/E	fidata Music App Magical Finder	○	
		RAHF-S1	fidata Music App Magical Finder	○	
		RAHF-S2HG	fidata Music App Magical Finder	○	
	HDL-RAHシリーズ	HDL-RA2H	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA1S	fidata Music App Magical Finder	○	
	HDL-RAH/Eシリーズ	HDL-RA2H/E	fidata Music App Magical Finder	○	
		HDL-RA1S/E	fidata Music App Magical Finder	○	
	HFAS1シリーズ	HFAS1-S10	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S10/K	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S20	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S21	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-H40	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S10U	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S10U/K	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-S10UJ	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-HN80	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20/K	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20U	Magical Finder fidata Music App	○	

カテゴリー	シリーズ名	製品型番	対応アプリ	確認結果	備考
		HFAS1-XS20U/K	Magical Finder fidata Music App	○	
		HFAS1-XS20UJ	Magical Finder fidata Music App	○	
	HFAS2-X40	HFAS2-X40	Magical Finder fidata Music App	○	
	CD-6Wシリーズ	CD-6WW	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
		CD-6WK	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
	CDレコ6 (CD-6WA シリーズ)	CD-6WWA	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
		CD-6WKA	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-5Wシリーズ	CD-5WW	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
		CD-5WK	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
	CDRI-LU24IXA	CDRI-LU24IXA	CDレコミュージック	○	
	CDレコ5s (CD- 5WEシリーズ)	CD-5WEW	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
		CD-5WEK	CDレコミュージック DVDミレル for CDレコ	○	
	CDレコSE (CD-SE シリーズ)	CD-SEW	CDレコミュージック	○	
	CDレコSE (CD- SEWA)	CD-SEWA	CDレコミュージック	○	
	CDレコSE (Amazon専売)	CD-SEK	CDレコミュージック	○	
	CD-5WDW	CD-5WDW	CDレコミュージック DVDミレル	○	
	CDレコ5v (CD- 5WDWA)	CD-5WDWA	CDレコミュージック DVDミレル	○	
	CD-5WDW/U	CD-5WDW/U	CDレコミュージック DVDミレル	○	
	DVRP-W8AI3	DVRP-W8AI3	CDレコミュージック DVDミレル	○	
	AD-1	AD-1	CDレコミュージック	○	
映像機器／ チューナー	HVTR-T3HDTシ リーズ	HVTR-T3HD1T	REC-ON App	確認中	
		HVTR-T3HD2T	REC-ON App	確認中	
	HVTR-T3HD4/E	HVTR-T3HD4/E	REC-ON App	確認中	
	HVTR-T3HDZシ リーズ	HVTR-T3HDZ1T	REC-ON App	確認中	
		HVTR-T3HDZ2T	REC-ON App	確認中	
	HVTR-BCTX3	HVTR-BCTX3	REC-ON App	確認中	
	EX-BCTX2	EX-BCTX2	REC-ON App	確認中	
	REC-ON (HVTR- BCTZ3)	HVTR-BCTZ3	REC-ON App	確認中	
	HVTR-BCTZ2/E	HVTR-BCTZ2/E	REC-ON App	確認中	
	GV-NTX1A	GV-NTX1A	REC-ON App	確認中	
液晶ディスプレ イ/電子黒板	WHD-4KTシリーズ	WHD-4KTR1		○	※音声再生時に音が途切れる場合があります
	US3C-DA/HDR	US3C-DA/HDR		○	
アプリ	ソフトウェア	US3C-DA/DP		○	
		Magical Finder	Magical Finder	○	
		Wi-Fiミレル	Wi-Fiミレル	○	
		Remote Link Files	Remote Link Files	○	
		時間割看板2	時間割看板2	○	
		memet専用アプリ	memet	○	