

◆対応情報についてのご注意

動作確認情報を掲載する際は細心の注意をはらっておりますが、お客様の使用環境や個体差などにより動作不安定、もしくはお使いいただけない場合がありますので、動作を保証するものではありません。

また、対応は予告なく変更となる場合があります。

※アプリケーションは最新のものをご利用ください。

※以下の対応表は、macOS 14 Sonomaの公開日以前に動作確認がとれた商品の対応一覧です。掲載されていない商品については、各商品ページにてご確認ください。

●対応リストの見方

・対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。

○ … 対応、× … 非対応、- … 対象外 または 動作非確認

・商品に添付されているソフトウェアの対応については「ソフトウェア」の項目をご確認ください。

発表時、ハードディスクの「対応アプリ」について誤った情報を記載しておりました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、「対応アプリ」「備考」欄を訂正いたします。（2023年10月19日）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
ハードディスク	HDCZ-UT1W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT2W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT3W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT4W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDCZ-UT2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT3K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT4K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT6K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT1WB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT2WB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT3WB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDCZ-UT4WB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT1KB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT2KB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT3KB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT4KB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT6KB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT1WC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDCZ-UT2WC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT3WC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT4WC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT1KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT2KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT3KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDCZ-UT4KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDCZ-UT6KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT8KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT3K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT4K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT6K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT8K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDD-UT1W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT2W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT3W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDD-UT4W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	YHD-UT3	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDD-UT2K-BC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDD-UT4K-BC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDD-UTL2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDD-UTL4K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDD-UTL6K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	EX-HDD2UT	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	EX-HDD4UT	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	EX-HDD6UT	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	EX-HDD8UT	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HZOT-U001	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HZOT-U002	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT1K-IR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT2K-IR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UT4K-IR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UTL2KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDCZ-UTL3KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UTL4KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCZ-UTL6KC	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HD2CZ	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HD3CZ	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HD4CZ	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HD6CZ	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	EX-HD8CZ	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HDAZ-UTL2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HDAZ-UTL3K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HDAZ-UTL4K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HDAZ-UTL6K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	EX-HDAZ-UTL8K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCX-UTL2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDCX-UTL4K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDCX-UTL6K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDJA-UT1RW	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDJA-UT2RW	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDJA-UT3RW	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDJA-UT4RW	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDJA-UT6RW	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDJA-UT8RW	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDJA-UTN12	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDJA-UTN16	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDJA-UTN20	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDJA-UT1R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDJA-UT2R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDJA-UT3R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDJA-UT4R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDJA-UT2RWHQ	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDJA-UT3RWHQ	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDJA-UTN1B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDW-UT8B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDW-UT12B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDW-UT16B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDW-UT24B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDW-UT32B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDW-UT40B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	AVHD-UTB2	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	AVHD-UTB3	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	AVHD-AUTB1	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	AVHD-AUTB2	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	AVHD-AUTB3	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	AVHD-AUTB4	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
ポータブルハードディスク	HDPT-UT500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPT-UT1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UT2DK	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UT3DK	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UT500W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UT1W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UT2DW	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UT500BR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UT1BR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPT-UT2DBR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS500W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS1W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS2W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS500BR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPT-UTS1BR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS2BR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS1K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPT-UTS2K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPD-SUTB500	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-SUTB1	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-SUTB2	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-SUTB250S	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-SUTB500S	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-SUTB1S	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-SUTB2S	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPD-SUTB4S	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-SUTB8S	SHGate	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-UTD500	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-UTD1	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPD-UTD2	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	HDPH-UT2DK	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT2DW	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT3DK	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT4DK	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPH-UT1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT500W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT1W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT500NV	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT1NV	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT2DNV	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT500KR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPH-UT1KR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPH-UT2DKR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT3DKR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT4DKR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT5DKR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT500WR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT1WR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT2DWR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT500NVR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPH-UT1NVR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT2DNVR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT1KR/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT2KR/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT3DKR/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT4DKR/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPH-UT5DKR/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPX-UTA500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA1.0K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA2.0K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA500S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA1.0S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA2.0S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA500B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA1.0B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPX-UTA2.0B	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA500R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA1.0R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTA2.0R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTC1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTC1S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTC2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HDPX-UTC2S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPX-UTS1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPX-UTS2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPX-UTS1S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPX-UTS2S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPX-UTSC1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPX-UTSC2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPX-UTSC1S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	HDPX-UTSC2S	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
SSD	SDPX-USC480C	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SDPX-USC1C	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SDPX-USC240SB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SDPX-USC480SB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT240K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT250K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT480K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPH-UT960K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT240R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT250R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT480R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT500R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT960R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT1R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPH-UT480K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT500K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT960K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT1K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPH-UT500F	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPL-UT250K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT250W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPL-UT1W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT2W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT250R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT1R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT2R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500KR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT1KR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500WR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT1WR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500RR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT1RR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPL-UT1K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPL-UT2K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA480NV	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA500N	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA960NV	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA1N	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA2N	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA250N	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPH-UA250K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA250R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA500R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA1R	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA250NB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA500NB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPH-UA1NB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA2NB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA250KB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA500KB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA1KB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA250RB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA500RB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA1RB	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPH-UA250N/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA480NV/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA500N/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA960NV/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA1N/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPH-UA2N/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HNSSD-480BK	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	HNSSD-960NV	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPG-USC500NV	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPG-USC1NV	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPG-USC2NV	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPG-USC500NB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPG-USC1NB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）
	SSPG-USC2NB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD／SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。（2023年10月19日追記）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPG-USC500NC	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPG-USC1NC	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPG-USC2NC	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPB-USC500K	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC1K	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC2K	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC500W	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPB-USC1W	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC2W	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC500KB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC1KB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC2KB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC500WB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPB-USC1WB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPB-USC2WB	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPG-USC500NB/E	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPG-USC1NB/E	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPG-USC2NB/E	-	○	Appleシリコン搭載Macは非対応です。 外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPV-USC250G	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPV-USC480G	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPV-USC960G	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPV-USC250GE	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPV-USC480GE	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPV-USC960GE	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPV-USC250W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPV-USC480W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPV-USC960W	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPF-USC512	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPF-USC1T	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPF-USC2T	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」「Sync with for mac」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPC-US250K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPC-US500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPC-US1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2 「NTFS-3G for Mac I-O DATA」は非対応です。(2023年10月19日追記)
	SSPL-UT500KR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT1KR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500WR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT1WR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT500RR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPL-UT1RR	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPA-USC500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPA-USC1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPA-USC2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPA-USC1K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPA-USC2K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPE-USC250	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPE-USC500	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPE-USC1	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPE-USC2	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPE-USC500/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPE-USC1/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPE-USC2/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPM-US500K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPM-US1K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPM-US2K	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPM-US1K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
	SSPM-US2K/E	-	○	外付けHDD、ポータブルHDD/SSDは、フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_id22-2
USBハブ	US3-HB4	-	○	
	US3-HB4AC	-	○	
	US3C-HB4	-	○	
	US2C-HB2/PD	-	○	
RECBOX	HVL-RS2	MagicalFinder for Mac	○	
	HVL-RS3	MagicalFinder for Mac	○	
	HVL-RS4	MagicalFinder for Mac	○	
	HVL-LS2	MagicalFinder for Mac	○	
	HVL-LS3	MagicalFinder for Mac	○	
	HVL-LS4	MagicalFinder for Mac	○	
	HVL-AAS2	-	○	
	HVL-AAS3	-	○	
	HVL-AAS4	-	○	
NAS	HDL-TA1	Magical Finder LAN DISK CONNECT for Mac	○	LAN DISK CONNECTには対応しておりません。Magical FinderもしくはOS標準のアクセス方法をご利用ください。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HFAS1-H40	Magical Finder	○	
	HFAS1-S10	Magical Finder	○	
	HFAS1-S10/K	Magical Finder	○	
	HFAS1-XS20	Magical Finder	○	
	HFAS1-XS20/K	Magical Finder	○	
	HFAS1-S20	Magical Finder	○	
	HFAS1-S21	Magical Finder	○	
	HFAS1-HN80	Magical Finder	○	
	HFAS1-S10U	Magical Finder	○	
	HFAS1-XS20U	Magical Finder	○	
	HFAS1-XS20U/K	Magical Finder	○	
	HFAS1-S10UJ	Magical Finder	○	
	HFAS1-XS20UJ	Magical Finder	○	
	HFAS2-X40	Magical Finder	○	
ネットワークカメラ	TS-NA230WP	Magical Finder	○	
	TS-NA220W	Magical Finder	○	
	TS-NA220	Magical Finder	○	
	TS-NS410W	Magical Finder	○	
	TS-NS310W	Magical Finder	○	
	TS-NS210	Magical Finder	○	
	TS-NS110W	Magical Finder	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	TS-WRLP	Magical Finder	○	映像が5秒程度遅延する場合があります。またLiveView画面からのスナップショットおよび手動による録画はご利用いただけません。
	TS-WRLP/E	Magical Finder	○	映像が5秒程度遅延する場合があります。またLiveView画面からのスナップショットおよび手動による録画はご利用いただけません。
	TS-WRLA	Magical Finder	○	映像が5秒程度遅延する場合があります。またLiveView画面からのスナップショットおよび手動による録画はご利用いただけません。
	TS-WRFE	Magical Finder	○	
	TS-WRLC	Magical Finder	○	QuickTimeでは録画データを再生できません。
	TS-WPTCAM2	Magical Finder	○	QuickTimeでは録画データを再生できません。
	TS-WLC2	Magical Finder	○	QuickTimeでは録画データを再生できません。
LTEルーター	WN-CS300FR	Magical Finder	○	
	UD-LT2	-	○	
Wi-Fi (無線LAN)ルーター	WN-DAX6000XR	Magical Finder	○	
	WN-DAX5400QR	Magical Finder	○	
	WN-DAX5400QR/E	Magical Finder	○	
	WN-DAX4200GR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3600XR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3600QR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3000QR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3000GR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3000GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GR	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GRW-Y	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GR-IR	Magical Finder	○	
	WN-DEAX1800GR	Magical Finder	○	
	WN-DEAX1800GRW	Magical Finder	○	
	WN-DEAX1800GR/E	Magical Finder	○	
	WN-TX4266GR-D	Magical Finder	○	
	WN-TX4266GR	Magical Finder	○	
	WN-TX4266GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DX2033GR	Magical Finder	○	
	WN-DX2033GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DX1300GRN	Magical Finder	○	
	WN-DX1300GNEX	Magical Finder	○	
	WN-DX1300GNEX2	Magical Finder	○	
	WN-DX1167GR	Magical Finder	○	
	WN-DX1167GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DX1167GREX	Magical Finder	○	
	WN-DX1200GR	Magical Finder	○	
	WN-DX1200GR/F	Magical Finder	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	WN-DX1200GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DX1200GR-IR	Magical Finder	○	
	WN-DX1167R	Magical Finder	○	
	WN-DX1167R/E	Magical Finder	○	
	WN-SX300GR	Magical Finder	○	
	WN-SX300GR/E	Magical Finder	○	
	WN-SX300GR-IR	Magical Finder	○	
	WN-SX300FR	Magical Finder	○	
	WN-SX300FR/E	Magical Finder	○	
	WN-AX1167GR2	Magical Finder	○	
	WN-AX1167GR2/E	Magical Finder	○	
	WN-AX2033GR2	Magical Finder	○	
	WN-AX2033GR2/E	Magical Finder	○	
	WN-AX1167GR	Magical Finder	○	
	WN-AX2033GR	Magical Finder	○	
	WN-G300R3	Magical Finder	○	
	WN-AC1167R	Magical Finder	○	PPPoE接続を行う場合、設定画面より設定を行う必要があります。
	WNPR2600G	Magical Finder	○	
	EX-WNPR2600G	Magical Finder	○	
	WNPR1167F	Magical Finder	○	
	EX-WNPR1167F	Magical Finder	○	
	WNPR1167G	Magical Finder	○	
	EX-WNPR1167G	Magical Finder	○	
Wi-Fi中継機	WN-DAX1800EXP	Magical Finder	○	
	WN-DX1300EXP	Magical Finder	○	
	WN-AC1167EXP	Magical Finder	○	
	WN-G300EXP	Magical Finder	○	
	WN-AG300EXA	-	○	
アクセスポイント	WHG-DAX1800A	Magical Finder	○	
	WHG-AC1750AF	Magical Finder	○	
	WHG-AC1750A-E	Magical Finder	○	
	WHG-AC1750AL	Magical Finder	○	
有線LANアダプター	ETG6-US3	MA Changer	○	
	ETG-US3TC	MA Changer	○	
	ETX3-US2	-	○	
	ETX3-US2R	-	○	
	US3-HB3ETG2/C	MA Changer	○	
	US3-HB3ETG2	MA Changer	○	
	ETQG-US3	MA Changer	○	
ICカードリーダー	USB-NFC3	-	○	
	USB-NFC4	-	○	
	USB-NFC4S	-	○	
	USB-ICCRW	-	○	
	USB-ICCRW2	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
ブルーレイ/DVDドライブ	BRP-UT6/MC2	Toast 17 Titanium	○	添付ソフトウェア「Toast 17 Titanium」は対応していません。 ※以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRD-UC16X	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRP-UC6X	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRP-UC6VK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRP-UC6VS	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRP-UC6K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRP-UC6S	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRP-UB6K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRP-UB6W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	BRP-UB6R	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	BRP-UT6UHD/CK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	BRP-UT6ALK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	BRP-UT6CW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	BRP-UT6CK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	BRP-UT6CR	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	BRP-UT6LEW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	BRP-UT6LEK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	BRPUC6VKED	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	BRPUC6VWED	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	EX-BD03K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	EX-BD03W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	EX-BD03K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	EX-BD04W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	EX-BD05K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	EX-BD05W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVR-UC24	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-UC8X	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-UC8VK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-UC8VW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-UC8K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	DVRP-UC8W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UC8R	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UC8B	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UB8K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UB8W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UB8H	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8TBK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8C2K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8C2W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8LW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	DVRP-UT8LK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8LR	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8LN	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8LKA	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8LWA	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8LRA	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8LNA	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-UT8FCW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-US8XK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-US8XW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	DVRP-US8K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-US8W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-U8LK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-U8LW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-U8ZK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRP-U8ZW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	OB-DVMED1BK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	OB-DVMED1WH	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRPUC8XKED	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)
	DVRPUC8XWED	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用しているCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用しているDVD-Videoの再生 (※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません)

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	EX-DVD04W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	EX-DVD04K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	EX-DVD05LW	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	EX-DVD05LK	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	EX-DVD06W	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	EX-DVD06K	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
	DVRP-U8ATV	-	○	以下の機能に対応しております。 ・macOS標準書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータの書き込み ・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生（※ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスクの再生はできません）
グラフィック関連	US3C-DA/RGB2	-	○	
	US3C-UERGB/H2	-	×	
オーディオミキサー	AD-BTMIX/HN	-	○	
USBメモリー	ED-SV4/2G	SUGATE	○	
	ED-SV4/4G	SUGATE	○	
	ED-SV4/8G	SUGATE	○	
	ED-SV4/16G	SUGATE	○	
	ED-SV4/32G	SUGATE	○	
	ED-SV4/2G3	SUGATE	○	
	ED-SV4/4G3	SUGATE	○	
	ED-SV4/8G3	SUGATE	○	
	ED-SV4/16G3	SUGATE	○	
	ED-SV4/32G3	SUGATE	○	
	ED-SV4/2G5	SUGATE	○	
	ED-SV4/4G5	SUGATE	○	
	ED-SV4/8G5	SUGATE	○	
	ED-SV4/16G5	SUGATE	○	
	ED-SV4/32G5	SUGATE	○	
	ED-SV4/4GR	SUGATE	○	
	ED-SV4/8GR	SUGATE	○	
	ED-SV4/16GR	SUGATE	○	
	ED-SV4/32GR	SUGATE	○	
	ED-SV4/4GR3	SUGATE	○	
	ED-SV4/8GR3	SUGATE	○	
	ED-SV4/16GR3	SUGATE	○	
	ED-SV4/32GR3	SUGATE	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	ED-SV4/4GR5	SUGATE	○	
	ED-SV4/8GR5	SUGATE	○	
	ED-SV4/16GR5	SUGATE	○	
	ED-SV4/32GR5	SUGATE	○	
	ED-S4/2G	SUGATE	○	
	ED-S4/4G	SUGATE	○	
	ED-S4/8G	SUGATE	○	
	ED-S4/16G	SUGATE	○	
	ED-S4/32G	SUGATE	○	
	ED-S4/4GR	SUGATE	○	
	ED-S4/8GR	SUGATE	○	
	ED-S4/16GR	SUGATE	○	
	ED-S4/32GR	SUGATE	○	
	ED-S4/4GMOTR	-	○	
	ED-S4/8GMOTR	-	○	
	ED-E4/2G	SUGATE	○	
	ED-E4/4G	SUGATE	○	
	ED-E4/8G	SUGATE	○	
	ED-E4/16G	SUGATE	○	
	ED-E4/32G	SUGATE	○	
	ED-E4/4GR	SUGATE	○	
	ED-E4/8GR	SUGATE	○	
	ED-E4/16GR	SUGATE	○	
	ED-E4/32GR	SUGATE	○	
	ED-HB2/4G	-	○	
	ED-HB2/8G	-	○	
	ED-HB2/16G	-	○	
	ED-HB3/8G	-	○	
	ED-HB3/16G	-	○	
	ED-HB3/32G	-	○	
	ED-HB3/64G	-	○	
	ED-FP/16G	-	○	
	ED-FP/32G	-	○	
	ED-FP/64G	-	○	
	EU3-ST/4GB	-	○	
	EU3-ST/8GB	-	○	
	EU3-ST/16GB	-	○	
	EU3-ST/4GK	-	○	
	EU3-ST/8GK	-	○	
	EU3-ST/16GK	-	○	
	EU3-ST/8GRB	-	○	
	EU3-ST/16GRB	-	○	
	EU3-ST/8GRK	-	○	
	EU3-ST/16GRK	-	○	
	EU3-ST/32GRK	-	○	
	EU3-ST/64GRK	-	○	
	EU3-HR4GK	-	○	
	EU3-HR8GK	-	○	
	EU3-HR16GK	-	○	
	U3-DBLT8G/K	-	○	
	U3-DBLT16G/K	-	○	
	U3-DBLT32G/K	-	○	
	U3-DBLT8G/S	-	○	
	U3-DBLT16G/S	-	○	
	U3-DBLT32G/S	-	○	
	U3-DBL8G/K	-	○	
	U3-DBL16G/K	-	○	
	U3-DBL32G/K	-	○	
	U3-40TH8G	-	○	
	U2-SGR9.6G	-	○	
	U3-MAX2/16K	-	○	
	U3-MAX2/32K	-	○	
	U3-MAX2/64K	-	○	
	U3-MAX2/128K	-	○	
	U3-MAX2/256K	-	○	
	U3-MAX2/16G	-	○	
	U3-MAX2/32G	-	○	
	U3-MAX2/64G	-	○	
	U3-MAX2/128G	-	○	
	U3-MAX2/256G	-	○	
	U3-MAX8G/K	-	○	
	U3-MAX16G/K	-	○	
	U3-MAX32G/K	-	○	
	U3-MAX64G/K	-	○	
	U3-MAX128G/K	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	U3-MAX8G/S	-	○	
	U3-MAX16G/S	-	○	
	U3-MAX32G/S	-	○	
	U3-MAX64G/S	-	○	
	U3-MAX128G/S	-	○	
	U3-DASH32G/K	-	○	
	U3-DASH64G/K	-	○	
	U3-DASH128G/K	-	○	
	U3-DASH32G/W	-	○	
	U3-DASH64G/W	-	○	
	U3-DASH128G/W	-	○	
	U3-PSH8G/W	-	○	
	U3-PSH16G/W	-	○	
	U3-PSH32G/W	-	○	
	U3-PSH64G/W	-	○	
	U3-PSH128G/W	-	○	
	U3-PSH8G/K	-	○	
	U3-PSH16G/K	-	○	
	U3-PSH32G/K	-	○	
	U3-PSH64G/K	-	○	
	U3-PSH128G/K	-	○	
	U3-PSH8G/R	-	○	
	U3-PSH16G/R	-	○	
	U3-PSH32G/R	-	○	
	U3-PSH64G/R	-	○	
	U3-PSH128G/R	-	○	
	U3-PSH8G/B	-	○	
	U3-PSH16G/B	-	○	
	U3-PSH32G/B	-	○	
	U3-PSH64G/B	-	○	
	U3-PSH128G/B	-	○	
	U3-AS16G/S	-	○	
	U3-AS32G/S	-	○	
	U3-AS64G/S	-	○	
	U3-AS128G/S	-	○	
	U3-AS16G	-	○	
	U3-AS32G	-	○	
	U3-AL8G/VP	-	○	
	U3-AL16G/VP	-	○	
	U3-AL32G/VP	-	○	
	U3-AL8G/PG	-	○	
	U3-AL16G/PG	-	○	
	U3-AL32G/PG	-	○	
	U3-AL8G/WS	-	○	
	U3-AL16G/WS	-	○	
	U3-AL32G/WS	-	○	
	U3-AL8G/DS	-	○	
	U3-AL16G/DS	-	○	
	U3-AL32G/DS	-	○	
	U3-AL16GR/VP	-	○	
	U3-AL32GR/VP	-	○	
	U3-AL16GR/PG	-	○	
	U3-AL32GR/PG	-	○	
	U3-AL16GR/WS	-	○	
	U3-AL32GR/WS	-	○	
	U3-AL16GR/DS	-	○	
	U3-AL32GR/DS	-	○	
	U3C-HP16G	-	○	
	U3C-HP32G	-	○	
	U3C-HP64G	-	○	
	U3-STD4G/W	-	○	
	U3-STD8G/W	-	○	
	U3-STD16G/W	-	○	
	U3-STD32G/W	-	○	
	U3-STD64G/W	-	○	
	U3-STD128G/W	-	○	
	U3-STD4G/P	-	○	
	U3-STD8G/P	-	○	
	U3-STD16G/P	-	○	
	U3-STD32G/P	-	○	
	U3-STD64G/P	-	○	
	U3-STD128G/P	-	○	
	U3-STD4G/K	-	○	
	U3-STD8G/K	-	○	
	U3-STD16G/K	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	U3-STD32G/K	-	○	
	U3-STD64G/K	-	○	
	U3-STD128G/K	-	○	
	U3-STD8G/B	-	○	
	U3-STD16G/B	-	○	
	U3-STD32G/B	-	○	
	U3-STD8G/BR	-	○	
	U3-STD16G/BR	-	○	
	U3-STD16GR/W	-	○	
	U3-STD32GR/W	-	○	
	U3-STD64GR/W	-	○	
	U3-STD128GR/W	-	○	
	U3-STD16GR/P	-	○	
	U3-STD32GR/P	-	○	
	U3-STD64GR/P	-	○	
	U3-STD128GR/P	-	○	
	U3-STD16GR/K	-	○	
	U3-STD32GR/K	-	○	
	U3-STD64GR/K	-	○	
	U3-STD128GR/K	-	○	
	U3-STD256GR/K	-	○	
	U3-STD16GR/B	-	○	
	U3-STD32GR/B	-	○	
	U3-STD16GR/BR	-	○	
	U3-LC/256G	-	○	フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_mac
	U3-LC/512G	-	○	フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_mac
	U3-LC/1T	-	○	フォーマット時、ディスクユーティリティで「すべてのデバイスを表示」を選択してください。詳細は以下をご参照ください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_mac
	U3-CLP16G/V	-	○	
	U3-CLP32G/V	-	○	
	U3-CLP64G/V	-	○	
	U3-CLP16G/P	-	○	
	U3-CLP32G/P	-	○	
	U3-CLP64G/P	-	○	
	U3-CLP16G/G	-	○	
	U3-CLP32G/G	-	○	
	U3-CLP64G/G	-	○	
	U3-CLP16G/B	-	○	
	U3-CLP32G/B	-	○	
	U3-CLP64G/B	-	○	
	U3-AB32/PK	-	○	
	U3-AB16CV/SW	-	○	
	U3-AB32CV/SW	-	○	
	U3-AB64CV/SW	-	○	
	U3-AB128CV/SW	-	○	
	BUM-3D16G/K	-	○	
	BUM-3D32G/K	-	○	
	BUM-3D64G/K	-	○	
	BUM-3D128G/K	-	○	
	BUM-3E16G/K	-	○	
	BUM-3E32G/K	-	○	
	BUM-3E64G/K	-	○	
	BUM-3E128G/K	-	○	
	BUM-3B8G/K	-	○	
	BUM-3B16G/K	-	○	
	BUM-3B32G/K	-	○	
	BUM-3B64G/K	-	○	
	YUM2-8G/K	-	○	
	YUM2-16G/K	-	○	
	YUM2-32G/K	-	○	
	YUM2-64G/K	-	○	
	YUM2-8G/W	-	○	
	YUM2-16G/W	-	○	
	YUM2-32G/W	-	○	
	YUM2-64G/W	-	○	
	YUM3-16G/K	-	○	
	YUM3-32G/K	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	YUM3-64G/K	-	○	
	YUM3-128G/K	-	○	
	YUM3-16G/W	-	○	
	YUM3-32G/W	-	○	
	YUM3-64G/W	-	○	
	YUM3-128G/W	-	○	
	KUM2-16G/K	-	○	
	KUM2-32G/K	-	○	
	KUM2-64G/K	-	○	
	BCUM-16G/K	-	○	
	BCUM-32G/K	-	○	
	BCUM-64G/K	-	○	
	BCUM-128G/K	-	○	
	BCUM-16G/W	-	○	
	BCUM-32G/W	-	○	
	BCUM-64G/W	-	○	
	BCUM-128G/W	-	○	
	U3C-STD16G/K	-	○	
	U3C-STD32G/K	-	○	
	U3C-STD64G/K	-	○	
	U3C-STD128G/K	-	○	
	U3C-STD16G/S	-	○	
	U3C-STD32G/S	-	○	
	U3C-STD64G/S	-	○	
	U3C-STD128G/S	-	○	
ソフトウェア	Magical Finder	-	○	
	QuickSecureAES256 for Mac	-	○	
	Sync with for mac	-	×	
	LAN DISK CONNECT for mac	-	×	(2023年10月24日追記)
液晶ディスプレイ	LCD-M4K751XDB	-	○	
	LCD-M4K751XDB-AG	-	○	
	LCD-M4K652XDB	-	○	
	LCD-M4K652XDB-AG	-	○	
	EX-LD4K652DB	-	○	
	LCD-SU551EPB	-	○	
	LCD-M4K551EQB	-	○	
	LCD-M4K552XDB2	-	○	
	LCD-M4K552XDB2-AG	-	○	
	LCD-M4K552XDB	-	○	
	EX-LD4K552DB	-	○	
	LCD-M4K493XDB	-	○	
	EX-LD4K492DB	-	○	
	LCD-HU431DB	-	○	
	LCD-AHU431XDB	-	○	
	EX-LDHU431DB	-	○	
	LCD-M4K432XDB	-	○	
	EX-LD4K432DB	-	○	
	LCD-M4K271XDB	-	○	
	EX-LD4K271DB	-	○	
	KH2750V-UHD	-	○	
	LCD-M4K321XVB	-	○	
	EX-LD4K321VB	-	○	
	LCD-MF273EDB-F	-	○	
	LCD-MF273EDB-F-A	-	○	
	LCD-GC272HXDB	-	○	
	EX-LDGC272HDB	-	○	
	LCD-GCQ271XDB	-	○	
	EX-LDGCQ271DB	-	○	
	LCD-GCQ241XDB	-	○	
	EX-LDGCQ241DB	-	○	
	KH2450V-QZ	-	○	
	LCD-GC242HXB	-	○	
	EX-LDGC242HTB	-	○	
	KH2460V-ZX	-	○	
	LCD-GL211XB	-	○	
	LCD-MQ322XDB	-	○	
	LCD-MQ322XDB-A	-	○	
	EX-LDQ322DB	-	○	
	LCD-MQ272EDB-F	-	○	
	EX-LDQ273DBS	-	○	
	LCD-MQ271XDB	-	○	
	LCD-MQ271XDB-A	-	○	
	EX-LDQ271DB	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-MQ241XDB	-	○	
	LCD-MQ241XDB-A	-	○	
	LCD-MQ241XDB-A/E	-	○	
	EX-LDQ241DB	-	○	
	LCD-GC251UXB/A	-	○	
	LCD-GC251UXB	-	○	
	EX-LDGC251UTB	-	○	
	KH2500V-ZX2	-	○	
	LCD-HC241XDB	-	○	
	LCD-MF245EDW-F	-	○	
	LCD-MF245EDB-F	-	○	
	LCD-MF245EDW-F-A	-	○	
	LCD-MF245EDB-F-A	-	○	
	EX-LD2383DBS	-	○	
	LCD-MF244EDSW	-	○	
	LCD-MF244EDSB	-	○	
	LCD-MF224EDW-F	-	○	
	LCD-MF224EDW-F-A	-	○	
	LCD-MF224EDB-F	-	○	
	LCD-MF224EDB-F-A	-	○	
	LCD-MF224EDW	-	○	
	LCD-MF224EDB	-	○	
	LCD-DF221EDW	-	○	
	LCD-DF221EDB	-	○	
	LCD-DF221EDW-A	-	○	
	LCD-DF221EDW-A-AG	-	○	
	LCD-DF221EDW-A/E	-	○	
	LCD-DF221EDB-A	-	○	
	LCD-DF221EDB-A/E	-	○	
	LCD-DF221EDW-F	-	○	
	LCD-DF221EDB-F	-	○	
	LCD-DF241EDW	-	○	
	LCD-DF241EDB	-	○	
	LCD-DF241EDW-A	-	○	
	LCD-DF241EDW-A-AG	-	○	
	LCD-DF241EDW-A/E	-	○	
	LCD-DF241EDB-A	-	○	
	LCD-DF241EDB-A/E	-	○	
	LCD-DF241EDW-F	-	○	
	LCD-DF241EDW-F/E	-	○	
	LCD-DF241EDB-F	-	○	
	LCD-DF241EDB-F/E	-	○	
	LCD-DF241SXVB	-	○	
	LCD-DF241SXVB-A	-	○	
	EX-LDF241SVB	-	○	
	LCD-DF321XDB	-	○	
	LCD-DF321XDB-A	-	○	
	EX-LD321DB	-	○	
	LCD-MF212EW-P	-	○	
	LCD-MF211ESW	-	○	
	LCD-MF211ESB	-	○	
	LCD-AD211ESW	-	○	
	LCD-AD211ESB	-	○	
	LCD-AD194ESW	-	○	
	LCD-AD194ESB	-	○	
	LCD-PHQ321XQB	-	○	
	LCD-PHQ321XQB/E	-	○	
	LCD-GC271XB	-	○	
	EX-LDGC271TB	-	○	
	KH270V-Z	-	○	
	LCD-CF241EDB	-	○	
	LCD-CF241EDB-A	-	○	
	LCD-CF241EDB-A/E	-	○	
	LCD-CF241EDW	-	○	
	LCD-CF241EDW-A	-	○	
	LCD-CF241EDW-A/E	-	○	
	LCD-CF271EDW	-	○	
	LCD-CF271EDW-A	-	○	
	LCD-CF271EDW-A/E	-	○	
	LCD-CF271EDB	-	○	
	LCD-CF271EDB-A	-	○	
	LCD-CF271EDB-A/E	-	○	
	LCD-GC271UXB	-	○	
	EX-LDGC271UTB	-	○	
	LCD-GCWQ341XDB	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-GCWQ341XDB/E	-	○	
	LCD-GCWF291SXDB	-	○	
	EX-LDGCWF291SDB	-	○	
	LCD-AH241XDB	-	○	
	LCD-AH241XDB-A	-	○	
	EX-LDH241DB	-	○	
	DIOS-LDH241DB	-	○	
	KH240V	-	○	
	LCD-AH241EDB	-	○	
	LCD-AH241EDB-A	-	○	
	LCD-AH241EDW	-	○	
	LCD-AH241EDW-A	-	○	
	NB-N241W	-	○	
	LCD-AH271XDB	-	○	
	LCD-AH271XDB-A	-	○	
	EX-LDH271DB	-	○	
	DIOS-LDH271DB	-	○	
	KH270V	-	○	
	LCD-AH271EDB	-	○	
	LCD-AH271EDB-A	-	○	
	LCD-AH271EDW	-	○	
	LCD-AH271EDW-A	-	○	
	LCD-AH221EDB	-	○	
	LCD-AH221EDB-A	-	○	
	LCD-AH221EDW	-	○	
	LCD-AH221EDW-A	-	○	
	NB-N221W	-	○	
	LCD-AH221XDB	-	○	
	LCD-AH221XDB-A	-	○	
	EX-LDH221DB	-	○	
	KH220V	-	○	
	LCD-GC252SXB	-	○	
	EX-LDGC252STB	-	○	
	KH252V-ZS	-	○	
	LCD-MCQ271EDB	-	○	
	LCD-MCQ271EDB-AG	-	○	
	LCD-GC221HXB	-	○	
	EX-LDGC221HTB	-	○	
	KH2200V-ZX	-	○	
	LCD-GC252UXB	-	○	
	EX-LDGC252UTB	-	○	
	KH2502V-ZX2	-	○	
	LCD-GCQ321HXDB	-	○	
	EX-LDGCQ321HDB	-	○	
	LCD-GC243HXDB	-	○	
	LCD-GC243HXDBR	-	○	
	EX-LDGC243HDB	-	○	
	KH2470V-ZX	-	○	
	LCD-GCU271XDB	-	○	
	EX-LDGCU271DB	-	○	
	KH2760V-UZ	-	○	
	LCD-DX251EPB	-	○	
	LCD-DX251EPB/E	-	○	
	EX-LD2071TB	-	○	
	LCD-DF241SXVK	-	○	
	EX-LDH221DB-B	-	○	
	LCD-AH221EDB-B	-	○	
	LCD-AH221EDW-B	-	○	
	LCD-AH221EDW-B-AG	-	○	
	KH220V-B	-	○	
	EX-LDH271DB-B	-	○	
	LCD-AH221XDB-B	-	○	
	LCD-GC252UXB/GAL	-	○	
	LCD-GCU321HXAB	-	○	
	LCD-GCU321HXAB/E	-	○	
	EX-LDGC241UDB	-	○	
	LCD-GC241UXDB	-	○	
	LCD-AH271XDB-B	-	○	
	LCD-AH271EDB-B	-	○	
	LCD-AH271EDW-B	-	○	
	EX-LDH271DB-B	-	○	
	DIOS-LDH271DB-B	-	○	
	KH270V-B	-	○	
	LCD-GC222SXDB	-	○	
	LCD-AH241XDB-B	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-AH241EDB-B	-	○	
	LCD-AH241EDW-B	-	○	
	LCD-AH241EDW-B-AG	-	○	
	DIOS-LDH241DB-B	-	○	
	EX-LDH241DB-B	-	○	
	KH240V-B	-	○	
	LCD-AH191EDB	-	○	
	LCD-AH191EDB/E	-	○	
	LCD-AH191EDW	-	○	
	LCD-AH191EDW/E	-	○	
	LCD-GC271XB/KS	-	○	
	LCD-GC241SXDB	-	○	
	EX-LDGC241SDB	-	○	
	LCD-DF271EDW-F	-	○	
	LCD-DF271EDW-F/E	-	○	
	LCD-DF271EDB-F	-	○	
	LCD-DF271EDB-F/E	-	○	
	LCD-GC242HXB/D	-	○	
	LCD-GCQ271HA	-	○	
	EX-GCQ271HA	-	○	
	LCD-CF241EDB-F	-	○	
	LCD-CF241EDB-F/E	-	○	
	LCD-CF241EDB-FR	-	○	
	LCD-CF241EDW-F	-	○	
	LCD-CF241EDW-F/E	-	○	
	LCD-CF241EDW-FR	-	○	
	LCD-CF271EDB-F	-	○	
	LCD-CF271EDB-F/E	-	○	
	LCD-CF271EDW-F	-	○	
	LCD-CF271EDW-F/E	-	○	
	EX-GCU271HXAB	-	○	
	LCD-GCU271HXAB	-	○	
	LCD-DF241EDW-A-AG	-	○	
	EX-GD271UAX	-	○	
	LCD-GD271UAX	-	○	
	LCD-GC251RXAB	-	○	
	LCD-GC251RXAB/E	-	○	
	EX-D241D-F	-	○	
	EX-GC253U	-	○	
	LCD-D241D-FX	-	○	
	LCD-GC253U	-	○	
	LCD-D221V-FX	-	○	
	EX-D221V-F	-	○	
	LCD-CU271AB-F	-	○	
	LCD-CU271AB-FX	-	○	
	EX-CU271AB-F	-	○	
	LCD-MCQ271EDB2	-	○	
	LCD-MCQ271EDB2/S	-	○	
	LCD-MCQ271EDB2-AG	-	○	
	LCD-YC171DX	-	○	
	LCD-YC171DX-AG	-	○	
	EX-YC171D	-	○	
	LCD-CF162XAB-M	-	○	
	EX-LDC162ABM	-	○	
	LCD-CF161XDB-M	-	○	
	LCD-CF161XDB-M-AG	-	○	
	EX-LDC161DBM	-	○	
	LCD-CF131XDB-M	-	○	
	LCD-CF131XDB-M/E	-	○	
	EX-LDC131DBM	-	○	
	LCD-CU651EDB-T	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-CU651EDB-T-AG	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-MF241FVB-T	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-MF241FVB-T-A	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-MF241FVB-T-AG	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-MF224FDB-T	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-MF224FDB-T-AG	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-MF224FDB-T/E	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-MF223FB2-T	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-AD173SFB-T	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-CF161XDB-MT	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-CF161XDB-MT-AG	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-CF161XDB-MT/E	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-AD153SFB-T	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。
	LCD-SAX151DB-T	-	○	タッチパネル部分の動作は対応しておりません。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
キャリブレーションセンサー	DA-PH/CCS1	-	確認中	
カメラスピーカーフォン	USB-AIOC1	-	○	
	USB-AIOC1-AG	-	○	
	USB-PTC1	-	○	
	USB-PTC1-AG	-	○	
	USB-SPPHS1	-	○	
	USB-SPPHS1-AG	-	○	
	USB-SPPHL1	-	○	
	USB-SPPHL1-AG	-	○	
	TC-PC8Z	-	○	
	TC-PC8Z-AG	-	○	
	TC-MC100	-	○	
	TC-MC100-AG	-	○	
	TC-MSC200	-	○	
	TC-MSC200-AG	-	○	
	TC-SPRC100	-	○	
	TC-SPRC100-AG	-	○	
TC-MSC300W	-	○		
TC-MSC300W-AG	-	○		
	US-DCAM1	書画CAMPro	○	
電子黒板	IWB-651EB	-	○	スリープからの復帰時にタッチUSBケーブルの抜き差しが必要になります。
	IWB-651EB-AG	-	○	スリープからの復帰時にタッチUSBケーブルの抜き差しが必要になります。
	IWB-651EB/PC1	-	○	スリープからの復帰時にタッチUSBケーブルの抜き差しが必要になります。
	IWB-752EB	-	○	macOSの画面を複製する場合、画面の左右に黒帯が入り、タッチ位置のズレが生じます。本製品の複製表示を行うか、画面を拡張してご利用ください。
	IWB-752EB-AG	-	○	macOSの画面を複製する場合、画面の左右に黒帯が入り、タッチ位置のズレが生じます。本製品の複製表示を行うか、画面を拡張してご利用ください。
	IWB-652EB	-	○	macOSの画面を複製する場合、画面の左右に黒帯が入り、タッチ位置のズレが生じます。本製品の複製表示を行うか、画面を拡張してご利用ください。
	IWB-652EB-AG	-	○	macOSの画面を複製する場合、画面の左右に黒帯が入り、タッチ位置のズレが生じます。本製品の複製表示を行うか、画面を拡張してご利用ください。
スマホ・タブレット関連	WFS-SR03W	-	○	
	WFS-SR03K	-	○	