

ルータUPnP動作確認リスト

メーカー	タイプ	モデル	F/W Ver.
IOデータ	無線付	WN-A54/BBR	1.1.0
		WN-AG/BBR	2.20C
		WN-AGP/BBR	3.0.6C
		WN-AGP/R	1.05e01J
		WN-G54/BBR	2.2.0c
		WN-G54/R	1.57.19
		WN-G54/R2	1.57.13
		WN-WAG/R	1.05e01J
		WN-WAPG/R	2.04e01w
		有線	NP-BBRex
	NP-BBRL		1.00
	NP-BBRM		1.06.00
	コレガ	無線付	CG-WLBARAG
CG-WLBARGTW			
CG-WLBARAGM			
CG-WLBARGMH			
CG-WLBARGE			
CG-WLBARGPX			
有線		CG-BARFX2	
		CG-BARMX2	
バッファロー	無線付	WHR-G54S	最新版でご利用 ください
		WHR-HP-G54	
		WHR-AMG54	
		WHR-AM54G54	
		WHR-HP-AMPG	
		WZR-G144N	
		WZR-G144NH	
		WZR-RS-G54HP	
		WZR-RS-G54	
		有線	
	BBR-4MG		
	BHR-4RV		

メーカー	タイプ	モデル	F/W Ver.
NEC アクセス テクニカ (Aterm)	無線付	WR8200N	最新版でご利用 ください
		WR6650S	
		WR7850S	
		WR6600H	
		WR7800H	
	有線 ^{注1)}	BR500V	
		WR7610HV ^{注2)}	
		WD700シリーズ ^{注2)}	
		WD600シリーズ ^{注2)}	
		DR300シリーズ	
		DR200シリーズ	
		BL170HV ^{注2)}	
		BL150HV	
		DL180V-C ^{注2)}	

2007年2月13日現在

注1) 回線業者を通じて提供されるため一般販売はされておられません。

注2) 指定のカードを装着することで無線対応可能です。入手方法は回線業者にお問い合わせください。

その他)

・本リストに記載されていても、すべての接続環境での動作保証をするものではありません。

・ルータのUPnP機能はご購入時にオフになっていることがあります。その場合、オンにしてからご利用ください。

Ethernet/無線コンバータ動作確認リスト

メーカー	モデル	F/W Ver.
IOデータ	WN-WAG/C	最新版でご利用 ください
NECアクセステクニカ	WL54SE	最新版でご利用 ください

2007年2月13日現在

注意) Slingboxをコンバータの有線に接続し、無線付ルータと組合わせてご利用ください。