M-MANU201485-01

① ご利用ガイド iPhone/iPad/iPod touch 編

Android端末編はウラ面へ

準備する

1 AppStoreで「T Air」を検索し、インストールする

インターネット接続環境が必要です。

⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。

2 ❶ つなぐ ❷ ▲本製品背面 ▲添付のACアダプター

3 T Air 開く

4 ❶ 設定 タップ ❷ [QRコネクト]を タップ

5 [読み取り開始]を タップ

6 添付の「Wi-Fi設定シート」のQRコードに かざす

7 [次へ進む]を タップ

8 ❶ [インストール]を タップ ❷ [インストール]を タップ ❸ [インストール]を タップ

（画面例：iOS 8）

パスコードの入力画面が表示されたら、ご利用のiPhone等のパスコードを入力します。

9 ❶ [完了]を タップ ❷ 自動的に画面が切り替わるまで 待つ ❸ [設定]を タップ

10 ホーム画面より 設定 開く

11 ❶ [一般]を タップ ❷ [設定]を タップ

12 [Wi-Fi]を タップ

13 ❶ [Wi-Fi]を オン ❷ ネットワーク一覧から[IODATA_xx_xxxxx]を タップ

14 ❶ ホーム画面より 開く T Air ❷ [アーティスト]等を タップ

⇒ メイン画面に戻ります。

準備完了！

Wi-Fi接続し直す方法（「ドライブに接続されていません」と表示された場合）

ホーム画面より設定 → [Wi-Fi]の順にタップし、接続し直してください。

※ それでも、「ドライブを準備してください」と表示される場合は、別紙「⑵仕様/よくあるご質問」の「よくあるご質問（FAQ）」の[Q1]をご参照ください。

❶ [Wi-Fi]を オン

❷ [IODATA_xx_xxxxx]を タップ

保存音質は音楽CDを取り込む前に設定してください。
[設定]→[保存音質]から設定できます。
※ 設定の詳細は別紙「⑵仕様/よくあるご質問」をご覧ください。

T Airの設定について詳しくはヘルプをご覧ください。
T Airのインストール後、[設定]→[ヘルプ]の順にタップして開きます。

音楽CDを取り込む

音楽CDデータベースよりアルバム情報を取得するには、インターネット接続環境が必要です※

回線契約している(iPhone/iPad)の場合	回線契約していない(iPhone/iPad/iPod touch)の場合	
特に準備はありません。	無線LANルーターによるインターネット接続環境がある場合	無線LANルーターによるインターネット接続環境がない場合
	音楽CDを取り込む前に、本製品と無線LANルーターをWi-Fi接続してください。（本紙裏面「準備する」-「2. ルーターとWi-Fi接続する」参照）	アルバム情報は取得できません。アルバム情報は[編集]メニューより手動で入力してください。

※ 無線LANルーターがないなど、CD取り込み時にアルバム情報を取得できない場合でも、スマートフォンやタブレットをあとからWi-Fi接続できた場合は音楽CD取り込み後に、アルバム情報を取得することで（情報検索）ができます。（右記「取り込んだ曲情報を編集する」参照）

1 ❶ [メニュー]を タップ ❷ [CDを取り込む]を タップ

2 ❶ [取り込むCDをセットしてください]の表示を 確認 ❷ 本製品に音楽CDを セット

音楽CDのセット後、トレイを閉めると、自動的に音楽CDデータベースからアルバム情報を取得します。

3 アルバム情報を 選択

※ アルバム情報が一つしかない場合は、その画面は表示されません。

以下の場合、不明アーティスト、アルバム名には日付、曲名には数字が入ります。
・[該当なし]を選択した場合
・音楽CDデータベースにアルバム情報がない場合
・音楽CDデータベースに接続できずに音楽CDを取り込んだ場合

「音楽データベースに接続できませんでした」と表示された場合は、上記「音楽CDデータベースよりアルバム情報を取得するには、インターネット接続環境が必要です」をご参照ください。
※ そのまま（OK）をタップすると音楽CDを取り込みますが、アルバム情報は取得できません。

4 ❶ 取り込む曲にチェックがあるか 確認 ❷ [取り込み開始]を タップ

※ 取り込まれていないすべての曲にチェックが入っています。取り込まない曲のチェックは外します。

トラックをタップすると、そのトラックを再生します。
もう一度タップすると停止します。

[編集]をタップするとジャケット写真やアルバム、トラックのタイトル編集がおこなえます。
[完了]をタップすると、手順4の画面に戻ります。
※ [情報検索]をタップすると、音楽CDデータベースに再度問い合わせもします。
※ 取り込み後に修正することもできます。（右記「取り込んだ曲情報を編集する」参照）

5 「取り込み完了」と表示されたら OK タップ

6 これで音楽CDの取り込みを終了する場合は、[戻る]を タップ

続けて別の音楽CDを取り込む場合は、音楽CDを セット

取り込み完了♪

メイン画面からアルバムや曲をタップして、再生します。（右記「再生する」参照）
※ ミュージックアプリなどT Air以外のアプリでは再生できません。

ご注意：アプリを削除するとデータも消えます

アプリを削除すると、取り込んだ音楽データも削除されます。ご注意ください（iTunes音楽データやNAS上の音楽データは削除されません）。

音楽CDを作成する

T Airに取り込んだ音楽データから音楽CDを作成します。

T Air上にない音楽データは選択できません。（iTunes音楽データは書き込みできません）

一度書き込みに失敗したCD-Rメディアはご利用いただけません。書き込みに失敗しないよう、以下にご注意ください。
・iPhone等のバッテリー残量（満充電推奨）
・書き込み中に通話など、他のアプリを使用しない

iPhone等の本体に、書き出す楽曲の総容量と作業領域分の空き容量が必要です。

曲ごとの音量バランスを自動で均一に調整する場合は、事前に[設定]→[音量正規化]をオンにしてください。

1 ❶ [メニュー]を タップ ❷ [CDを作成する]を タップ

2 [+]を タップ

3 [アーティスト]/[アルバム]/[曲]別に表示を変更することができます。 書き込みたい曲のある場所を タップ

4 ❶ 書き込みたい曲の⊕、または[すべて追加]を タップ ❷ [完了]を タップ

曲名をタップすると、再生します。
もう一度タップすると停止します。

5 以下の操作がおこなえます。
・曲順変更
・リストから曲を削除
・書き込みリストをお気に入りに保存
・お気に入りから書き込みリストへの呼び出し

[書き込み開始]を タップ

選択した曲数と合計時間を表示します。（最大80分まで、赤いラインは74分を示しています。）

6 ❶ [書き込み音楽用CDをセットしてください]の表示を 確認 ❷ 本製品に音楽用CD-Rまたは CD-RWメディアを セット

書き込み済みCD-RWメディアの場合、データを消去してから書き込みを開始します。ご注意ください。

7 [OK]を タップ

8 これで書き込みを終了する場合は、[キャンセル]を タップ

続けて別のディスクに書き込む場合は、[OK]を タップ

書き込み完了♪

再生する

以下の音楽データの再生ができます。
・T Airでスマートフォンやタブレットに取り込んだ音楽データ
・T AirでNASに取り込み/転送した音楽データ
・iTunes音楽データ

音楽データリスト画面を下にひっぱるとリストを更新します。
[…iTunes音楽データを追加しますか？]のメッセージが表示され、[はい]をタップすると、iTunes音楽データも表示されます。

NASに取り込み/転送した音楽データを再生する場合は、スマートフォンやタブレットのWi-Fiの接続先を、NASと同じ無線LANルーターに設定してください。

クラウド上にあるiTunes音楽データは表示されません。

著作権保護がかかっているiTunes音楽データは表示されません。

以下をすべて満たしていれば、歌詞を表示できます。
・インターネット接続環境がある場合
・歌詞データベースにデータがある場合
・[設定]→[歌詞表示設定を表示]→[歌詞]ボタンがオンの場合（初期値：オン）

1 再生するアーティスト名、アルバム名、曲名を タップ

タップすると、[アーティスト]/[アルバム]/[曲]別に表示を変更することができます。

2 再生する曲を タップ

自動的に再生開始♪

ロック中でも再生できます。

歌詞表示をオン/オフします。

シャッフル再生します。

タップすると以下の順に切り替えます。
全曲リピート再生 ⇒ 1曲リピート再生 ⇒ リピートなし

取り込んだ曲情報を編集する

T Airで取り込んだ音楽CDのジャケット写真やアルバム、トラックのタイトル編集がおこなえます。

T Airで取り込んだ音楽データのみ編集可能です。NAS上の音楽データやiTunes音楽データは編集できません。

1 編集するアーティスト名、アルバム名、曲名を タップ

タップすると、[アーティスト]/[アルバム]/[曲]別に表示を変更することができます。

2 アルバム名横の を タップ

曲やアルバムを削除する場合は、曲名やアルバム名を右から左にスワイプして、削除します。

3 ❶ 編集したいタイトルの を タップ

タップすると、ヘルプを表示します。

タップすると、アルバム名またはアーティスト名でインターネット検索がおこなえます。

情報検索
音楽CDデータベースに再度問い合わせをします。
※ インターネット接続環境が必要です。

アルバム情報編集
アルバムのタイトル、アーティスト名などの情報を編集します。
※ [コンピレーションアルバム]にチェックすると、トラック毎にアーティスト名を入力できるようになります。

トラック情報編集
トラックのタイトルなどの情報を編集します。

ジャケット写真編集
ジャケット写真の差し替えや削除がおこなえます。

写真を撮る	カメラが起動し、撮影をおこないます。
写真から選ぶ	写真アプリにある画像を選択します。
削除	ジャケット写真を削除します。

❷ 編集後、[曲情報を更新する]を タップ

編集完了♪

準備する

重要：事前に動作確認情報をご確認ください

Playストアで「T Air」が検索に出てこない場合は、ご利用のAndroid端末は未対応機種のため本製品をご利用いただけません。
また 機種により、Wi-Fiで使用できない場合や、USB接続で使用できない場合など、対応できる機能が異なります。
右のQRコードを読み込むか、下記URLを入力し、ご利用のAndroid端末で使用可能かどうかをご確認ください。
【動作確認済み機器一覧】 http://top.tsite.jp/tair/

1. Android端末とWi-Fi接続する

1 **Playストアで「T Air」 を検索し、インストールする**

インターネット接続環境が必要です。

⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。

2

3

4

[⋮] がない場合は、スマートフォンやタブレットのメニューボタンをタップしてください。

5

6 **添付のWi-Fi設定シート」のQRコードに**

7

8

接続完了！
次に「2.ルーターとWi-Fi接続する」へお進みください。

2. ルーターとWi-Fi接続する

・本手順は初回接続時にのみおこないます。

・音楽CDデータベースからアルバム情報を取得するため、本製品をルーターにWi-Fi接続します。

・無線LANルーターがない場合は、本製品をUSB接続してご利用ください。（右記「ルーターとWi-Fi接続せずに使う方法（USB接続）」参照）

1

無線LANルーターによりWPSボタンの名前や動作は異なります（機種により仕様が異なる場合があります。詳しくは無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください）。
・弊社製の場合：WPSボタンを、WPSまたは2.4GHzランプが点滅するまで押し続けます。（約3秒間）
・BUFFALO社製の場合：AOSSボタンを、ワイヤレスランプが点滅するまで押し続けます。
・NEC社製の場合：らくらくスタートボタンを、POWERランプが点滅するまで長押しします。

WPS接続できない場合は、右記「手動でルーターとWi-Fi接続する方法」参照

2



WPSランプが消灯した場合は、接続に失敗しています。手順1からやり直してください。

準備完了！
音楽CDの取り込み、書き込みをお楽しみください。

手動でルーターとWi-Fi接続する方法

無線LANルーターにWPSボタンがない場合や、WPS接続できない場合は、以下の方法で接続してください。
（事前に無線LANルーターのSSIDと暗号キーをご確認ください。）

1

[⋮] がない場合は、スマートフォンやタブレットのメニューボタンをタップしてください。

▼iPhone/iPadの場合

2



以上で接続完了です。

ルーターとWi-Fi接続せずに使う方法（USB接続）

USB接続すると音楽CDの取り込み/書き込みの速度が向上します。
必要に応じてご利用ください。

重要：事前に動作確認情報をご確認ください

機種によりUSB接続で使用できない場合やWi-Fi接続できない場合など、対応できる機能が異なります。下のQRコードを読み込むか、下記URLを入力し、ご利用のAndroid端末で使用可能かどうかをご確認ください。
【動作確認済み機器一覧】
http://top.tsite.jp/tair/



回線契約していないAndroid端末の場合、音楽CD取り込み時に音楽CDデータベースよりアルバム情報を取得できません。
※ 本製品と無線LANルーターをWi-Fi接続せずに、音楽CD取り込んだ状態でも、あとから本製品と無線LANルーターをWi-Fi接続すれば、アルバム情報を取得することできます。（右記「取り込んだ曲情報を編集する」参照）

Wi-Fi接続し直す方法（「ドライブに接続されていません」と表示された場合）

ホーム画面より設定 ⇒ [Wi-Fi] の順にタップし、接続し直してください。



※ それでも、「ドライブを接続してください」と表示される場合は、添付のUSBケーブルでAndroid端末とドライブを接続し、ご確認ください。
（上記「ルーターとWi-Fi接続せずに使う方法（USB接続）」参照）
またそれでも接続できない場合は、別紙（「仕様/よくあるご質問」の「よくあるご質問（FAQ）」の「01」）をご参照ください。

T Airの設定について詳しくはヘルプをご覧ください。
T Airのインストール後、[?]（ヘルプ）をタップして開きます。

音楽CDを取り込む

音楽CDデーターベースよりアルバム情報を取得するには、インターネット接続環境が必要です※

無線LANルーターによるインターネット接続環境がある場合	無線LANルーターによるインターネット接続環境がない場合	
	回線契約しているAndroid端末の場合	回線契約していないAndroid端末の場合
音楽CDを取り込む前に、本製品と無線LANルーターをWi-Fi接続してください。（左記「準備する」-「2.ルーターとWi-Fi接続する」参照）	本製品をAndroid端末にUSB接続してご使用ください。（左記「ルーターとWi-Fi接続せずに使う方法（USB接続）」参照）	アルバム情報は取得できません。アルバム情報は「編集」メニューより手動で入力してください。

※ 無線LANルーターがないなど、CD取り込み時にアルバム情報を取得できない場合でも、以下のいずれかの場合は音楽CD取り込み後に、アルバム情報を取得することで（情報検索）ができます。（右記「取り込んだ曲情報を編集する」参照）
・回線契約していないAndroid端末の場合
・スマートフォンやタブレットをあとからWi-Fi接続できた場合

保存音質は音楽CDを取り込む前に設定してください。
[⋮] →［設定］→［保存音質］から設定できます。
※ 設定の詳細は別紙（「仕様/よくあるご質問」）をご覧ください。

1

2



音楽CDのセット後、トレイを閉めると、自動的に音楽CDデータベースからアルバム情報を取得します。

3

※ アルバム情報がべつかない場合は、左の画面は表示されません。

以下の場合、不明アーティスト、アルバム名には日付、曲名には数字が入ります。
［該当なし］を選択した場合
・音楽CDデータベースにアルバム情報がない場合
・音楽CDデータベースに接続できずに音楽CDを取り込んだ場合

「音楽データベースに接続できませんでした」と表示された場合は、上記「音楽CDデータベースよりアルバム情報を取得するには、インターネット接続環境が必要です」をご参照ください。
※ そのまま［OK］をタップすると音楽CDを取り込みますが、アルバム情報は取得できません。

4

取り込まれていないすべての曲にチェックが入っています。
取り込まない曲のチェックは外します。

トラックをタップすると、そのトラックを再生します。
もう一度タップすると停止します。

［編集］をタップするとジャケット写真やアルバム、トラックのタイトル編集がおこなえます。
［編集完了］をタップすると、手順4の画面に戻ります。
※［情報検索］をタップすると、音楽CDデータベースに再度問い合わせをします。
※ 取り込み後に修正することもできます。（右記「取り込んだ曲情報を編集する」参照）

5

6



7



8



タップすると以下の順に切り替えます。
⮌ 全曲リピート再生 ⇒ 1 →曲リピート再生
リピートなし

ロック中でも再生できます。

NASに保存した音楽データは、他のアプリ上では再生できません。

以下をすべて満たしていれば、歌詞を表示できます。
・インターネット接続環境がある場合
・歌詞データベースにデータがある場合
・［設定］→［歌詞表示設定を表示］→［歌詞］ボタンがオンの場合（初期値：オン）

音楽CDを作成する

ご注意

音楽CDの作成は、Android 4.1未満ではご利用いただけません。

T Airに取り込んだ音楽データから音楽CDを作成します。
（T Airとにない音楽データは選択できません。）

一度書き込みに失敗したCD-Rメディアはご利用いただけません。書き込みに失敗しないよう、以下にご注意ください。
・Android端末のバッテリー残量（満充電推奨）
・書き込み中に通話など、他のアプリを使用しない

Android端末本体に、書き出す楽曲の総容量と作業領域分の空き容量が必要です。

曲ごとの音量バランスを自動で均一に調整する場合は、事前に［ ⋮ ］→［設定］→［音量正規化］にチェックしてください。

1

2

3

4

曲名をタップすると、再生します。
もう一度タップすると停止します。

5

選択した曲数と合計時間を表示します。
（最大80分まで。赤いラインは74分を示しています。）

6



書き込み済みCD-RWメディアの場合、データを消去してから書き込みを開始します。ご注意ください。

7

8



書き込み完了♪

取り込んだ曲情報を編集する

T Airで取り込んだ音楽CDのジャケット写真やアルバム、トラックのタイトル編集がおこなえます。

1

2



❶ 編集したいタイトルの を タップ

タップすると、アルバム名またはアーティスト名でインターネット検索がおこなえます。

情報検索
音楽CDデータベースに再度問い合わせをします。
※ インターネット接続環境が必要です。

アルバム情報編集
アルバムのタイトル、アーティスト名などの情報を編集します。
※ コンピレーションアルバムにチェックするとトラック毎にアーティストを入力できるようになります。

トラック情報編集
トラックのタイトルなどの情報を編集します。

ジャケット写真編集
ジャケット写真の差し替えや削除がおこなえます。

写真を撮る	カメラが起動し、撮影をおこなえます。
ギャラリーから選ぶ	ギャラリーにある画像を選択します。
削除	ジャケット写真を削除します。

❷ 編集後、［曲情報を更新する］を タップ

編集完了♪