I-O DATA

iPhone　iPad　iPod touch

ご利用ガイド

本マニュアル内での呼び方

CDレコ･･･「CDレコアプリ」のこと
ドライブ･･･本製品のドライブ本体のこと

CDRI-L24I
M-MANU201644-02

アプリをインストールする

※ インターネット接続環境が必要です。

App Storeで[CDレコ]を検索し、インストールする



CDレコの使い方

CDレコのヘルプをご覧ください。
サイドメニュー ☰ をタップし、[ヘルプ]をタップして開きます。



CDレコを削除すると曲が消えます

CDレコを削除する場合は、事前に本紙裏面「困ったときには」-「Q 端末の機種変更をおこなう際の注意」の対処をおこなってください。

CDを取り込む

1.つなぐ



通信を許可する



インストールした
CDレコを開く

⚠ 添付のACアダプターまたは対応接続ケーブル以外を使わないでください

添付のACアダプターまたは対応接続ケーブル以外を使うと、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイルバッテリーを使う場合は、必ず対応接続ケーブルを使用してください。
(対応接続ケーブルおよび対応モバイルバッテリーについては、別紙「必ずお読みください」の「対応モバイルバッテリー」参照)

2.CDを取り込む







音楽CDをセット

以下の画面が表示された場合は、アルバム情報を選択してください。



アルバム情報はCD取り込み後でも検索が可能です。
(本紙裏面「アルバム情報を取得する方法」を参照)



取り込みが完了するまで待つ

【取り込み時間(目安)】
60分の音楽CD(12曲)で約4分

再生する

「CDレコ」では、「CDレコ」で取り込んだ音楽と、iTunes音楽データを再生することができます。
[アーティスト]、[アルバム]、[曲]のいずれかのタブから、曲をタップすると再生が始まります。

※ ご利用のiPhone、iPad、iPod touch上にないiTunes音楽データは表示されません。
※ 著作権保護がかかっているiTunes音楽データは表示されません。
※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽は、ほかのアプリでは再生できません。



歌詞を表示します。
※ インターネット接続環境が必要です。
※ アルバムのアーティスト名、歌手名、トラックのタイトル情報がすべて取得(入力)されている必要があります。
※ 歌詞データベースに歌詞データがない場合は、表示されません。
※ バックグラウンド再生中でもデータ通信をおこなうため、バックグラウンド再生する際は歌詞表示をオフにしてください。

曲を停止します。
または、画面を下から上にスワイプアップし、コントロールセンター内の一時停止ボタンで停止することもできます。

リストを更新する方法

リストを下にひっぱると、リストを更新します。



iTunes音楽データを表示する

① サイドメニュー ☰ をタップし、[設定]をタップします。
② [iTunes音楽データを対象に含める]をオンにします。
③ リストを更新します。
(左記参照)

アルバム情報を取得する方法

アルバム情報をCDを取り込んだ後に取得する場合や、アルバム情報を再検索する場合は、以下の手順で情報を更新してください。

※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみアルバム情報の検索が可能です。
※ インターネット接続環境が必要です。

[アーティスト]または[アルバム]
タブからアルバムを開き、
アイコンをタップ



曲やアルバムの削除方法

曲やアルバム名を右から左にスワイプして削除します。

※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみ削除できます。



困ったときには

Q 「ドライブに接続されていません」と表示される場合

- 添付のACアダプターをつなぎ、電源ランプが緑点灯していることをご確認ください。
- 添付のiOS端末用ケーブルを抜き差ししてください。
- iPhone/iPad/iPod touchのバッテリー残量があるかご確認ください。(満充電推奨)

Q 「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される

左記「アルバム情報を取得する方法」の手順を参照し、CDを取り込んだ後、アルバム情報を再取得してください。

Q 端末の機種変更をおこなう際の注意

「CDレコアプリ」を削除すると、iPhone/iPad/iPod touchに取り込んだ音楽データは削除されます。「CDレコアプリ」を削除する前に、以下のいずれかの対処をおこなうと、「CDレコアプリ」を削除しても音楽データを復元することができます。

- iOS端末からiOS端末に機種を変更する場合は、iTunesやiCloudでアプリごとバックアップをおこなってください。その後、新しい端末でバックアップの復元をおこなってください。
- 「CDレコアプリ」のメニューから[バックアップ]をタップし、DVDメディアにバックアップしてください。端末の機種変更後、「CDレコアプリ」を再インストールし、メニューから[復元]をタップしてください。

困ったときには(つづき)

Q ファームウェアの更新画面が表示された場合

新しいファームウェアがある場合、自動的に「ファームウェアの更新」のお知らせ画面が表示されます。ファームウェアを更新すると不具合が解消されたり、新しい機能が追加される場合があります。

1. [はい]をタップします。
2. 「ドライブのファームウェアを更新し、再起動を開始しました」のメッセージが表示されたら、[OK]をタップします。
3. ドライブの電源ランプが橙点滅から緑点灯に変わるまで待ちます。

以上で、ファームウェアの更新は完了です。

※ 更新中はドライブおよびiPhone/iPad/iPod touchの電源を切らないでください。故障の原因となります。

その他のFAQや「CDレコ」の詳しい操作方法について

「CDレコ」のヘルプをご覧ください。ヘルプでは、NAS(ネットワークHDD)への取り込み/転送方法など、「CDレコ」の詳しい操作方法を説明しています。
サイドメニュー ☰ をタップし、[ヘルプ]をタップして開きます。

