I-O DATA

CDRI-LU24IXA

ご利用ガイド

iPhone
iPad
iPod touch

ⓘ 本マニュアル内での呼び方

アプリ・・・「CDレコミュージックアプリ」のこと
ドライブ・・・本製品のドライブ本体のこと

※ 本製品の機能や仕様に関して予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MANU000756

アプリをインストールする

App Storeで［CDレコミュージック］を検索し、インストールする
※ インターネット接続環境が必要です。



ⓘ アプリの使い方で困ったらQ&Aをご覧ください

アプリの［その他］タブを開き、［ヘルプ］→［Q&A］の順にタップしてご覧ください。また、弊社Webページからもご覧いただけます。

https://www.iodata.jp/lib/manual/cdrecomusic/

CDを取り込む

1.つなぐ

1 添付のACアダプターをつなぐ



2 添付のiOS端末用ケーブルをつなぐ
（Lightning-Micro B USB 2.0）



3 通信を許可する
※ 下の画面が表示されない場合は、手順 **4** へお進みください。



4 アプリを開く

CDを取り込む（つづき）

2.CDを取り込む

1



トレイを手前に引き、メディアをセットしてください。正しくセットされていないとメディアに傷がつく場合があります。

2 ［その他］タブを開き、［CD］アイコンをタップ

「ドライブを接続してください」と表示された場合は、ドライブがつながるまで数秒お待ちください。

3 「アルバム情報を選択してください」と表示された場合は、アルバム名を選択

「音楽データベースに接続できませんでした」と表示された場合は［OK］をタップし、CDを取り込んでください。（本紙裏面「困ったときにはQ&A」参照）

4 曲を選択して、開始する



【取り込み時間】（目安）
60分の音楽CD（12曲）で約4分
※ 機種や保存音質により、時間がかかる場合があります。

【音質変更】
［AAC 256kbps］のところをタップして変更することができます。

【アルバム/曲情報の修正】
⋮ アイコンをタップして修正することができます。

5 CDが自動的に排出されたら、取り込み完了です

取り込みが完了したらメディアを抜き取り、ドライブの電源を切ってください。

再生する

再生画面の概要

アプリで取り込んだ曲と、iTunes音楽データを再生することができます。アーティスト/アルバム/曲などのタブから、曲をタップすると再生が始まります。

※ ご利用のiPhone、iPad、iPod touch上にないiTunes音楽データは表示されません。
※ 著作権保護がかかっているiTunes音楽データやクラウド上にのみ保存されているデータは表示されません。
※ CDレコミュージックアプリで取り込んだ音楽は、ほかのアプリでは再生できません。



歌詞を表示します。

※ インターネット接続環境が必要です。
※ アルバムのアーティスト名、歌手名、トラックのタイトル情報がすべて取得（入力）されている必要があります。
※ 歌詞データベースに歌詞データがない場合は、表示されません。

ⓘ アプリの使い方で困ったらQ&Aをご覧ください

アプリの［その他］タブを開き、［ヘルプ］→［Q&A］の順にタップしてご覧ください。

再生する（つづき）

自動再生機能



再生中の曲を起点にして、選択した条件で再生リストを自動生成し、再生させることができます。
再生画面でシャッフルアイコンまたはジャケット写真をタップして操作します。

再生リスト



再生画面を上にスクロールすると再生する曲の一覧が表示されます。
例えば、［アーティスト］で自動再生している場合は、そのアーティストの曲がランダムに再生リストに入ります。
再生リストの曲順を入れ替えたり削除するなどして、再生リストをカスタマイズすることができます。

バックアップ方法

スマートフォン/タブレットの故障やアプリを誤って削除した場合など、不測の事態に備えて定期的にアプリ内の音楽データのバックアップをおこなってください。特に以下のタイミングでバックアップされることをお勧めします。

バックアップのタイミング

以下のタイミングでバックアップすることをお勧めします。
- 不測の事態に備えて定期的におこなう
- スマートフォン/タブレットの機種変更前
- OSのアップデート前
- CDレコミュージックアプリのアップデート前

添付のDVDメディアにバックアップする方法

① ドライブをスマートフォン/タブレットにつなぐ
② ［その他］タブを開き、［バックアップ/復元］アイコンをタップ
③ ［バックアップする］をタップ
④ ［DVD］をタップ
⑤ 画面の指示にしたがってバックアップする

※ バックアップされるデータは本アプリで取り込んだ音楽データ、および作成したプレイリスト（最近聴いた曲、最近取り込んだ曲、よく再生される曲は除く）です。
※ バックアップ中は他のアプリは使用できません。通話などをおこなうと書き込みに失敗する場合があります。
※ バックアップする音楽データの量により、バックアップ（DVDメディアへの書き込み）には時間がかかることがあります。夜間など、スマートフォン/タブレットの使用が少ない時間帯におこなうことをお勧めします。
【バックアップ時間（目安）】DVD1枚（4.7GB）分の音楽データを書き込んだ場合、約100分
※ スマートフォン/タブレットを満充電してからバックアップしてください。
※ 量が多い場合、複数枚のメディアに分けてバックアップします。バックアップする音楽データの量が多い場合、複数枚のメディアに分けてバックアップします。1枚で足りない場合は別途ご用意ください。
【バックアップ曲数（目安）】DVD1枚（4.7GB）に入る曲数、音質AAC 128kbpsで約1000曲

困ったときには Q&A

Q 「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される

［OK］をタップし、先にCDを取り込んでください。CD取り込み後にインターネット接続環境にてアルバム情報を取得しなおしてください。（以下手順参照）

① 「音楽データベースに接続できませんでした」の画面で［OK］をタップして、CDの取り込みをおこなう
② CDの取り込みが完了したら、ドライブの電源を切る
③ スマートフォン/タブレットがインターネットに接続できていることを確認する（Webブラウザーでお好きなサイトを表示して確認する等）
④ ［アルバム］タブをタップ
⑤ アルバム名横の ⋮ アイコンをタップ
⑥ ［アルバム情報再検索］をタップ
⑦ 「アルバム情報を選択してください」の画面が表示されたら、該当のアルバム名をタップ
⑧ ［適用］をタップ
以上でアルバム情報の取得は完了です。

ⓘ アプリの使い方で困ったらQ&Aをご覧ください

アプリの［その他］タブを開き、［ヘルプ］→［Q&A］の順にタップしてご覧ください。また、以下のQRコードを読み取りご覧いただくこともできます。

https://www.iodata.jp/lib/manual/cdrecomusic/