MANU000601


I-O DATA

取　扱　説　明　書

ディスプレイスタンド向け カメラ用天板
DA-DSC1

保証書は添付しておりません
万が一製造上の原因による不良があった場合には、購入日の確認できる書面（レシート・納品書など）を用意し、購入後2週間以内に弊社までご連絡ください。確認後、同等の新しい製品と交換いたします。

本製品について





天板耐荷重:5kg※
※ディスプレイスタンドの耐荷重(50kg)には含まれません。

対応のディスプレイスタンドなどの詳細
弊社Webページでご確認ください。

https://www.iodata.jp/product/lcd/option/da-dsm4/spec.htm

部品一覧

A　天板 	B　天板固定金具 	
❶ M6×16mm（2個） 	❷ M6×35mm（2個） 	❸ M6（4個） 
❹ M6（4個） 	❺ 	

本製品を取り付ける

ご注意：取り付けの前に
●取り付ける前に、必ずセット内容を確認してください。
●取り付ける際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかないようにしてください。

ご注意：すべてのネジをしっかりと締めてください
ネジが緩むと、本製品が転倒し、けがや故障の原因になります。

ご注意：天板とディスプレイが干渉しないようにしてください
ディスプレイが傷つく恐れがあります。

1 組み上がったディスプレイスタンドを用意する


2 天板 と 天板固定金具を組み合わせる

下の図のように、天板（A）裏の凸部分を天板固定金具（B）の凹部分にはめ、❺の六角レンチを使って❶❸❹で固定します。


3 天板固定金具をメインフレームに取り付ける

下の図のように、天板固定金具（B）の高さを決めた上でネジ穴を合わせ、❺の六角レンチを使って❷❸❹で固定します。

手順2




手順3



本製品を取り付ける（続き）

4 天板にカメラを固定する

下の図の○部分でカメラをネジ止めしてください。
固定用のネジはカメラに合ったものをご用意ください。



以上で、取り付けは完了です。

使用方法に関するご注意

■ディスプレイスタンドを移動時、段差がある場合は棚板から設置物を降ろして移動してください。
■設置後はボルト、ネジ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

お手入れ方法

本製品についた汚れなどを落とす場合は、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー / クリーニングペーパーなどは使わないでください。
変質やひび割れなどの原因になります。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

禁止
指示を守る

⚠ 警告

本製品を修理・分解・改造しない
変形や破裂、転倒、動作不良の原因になります。

梱包用のビニール袋や小さな部品（ネジなど）については、以下に注意する
●梱包用のビニール袋や小さな部品（ネジなど）は、幼児や子供の手の届くところに保管しないでください。ビニール袋をかぶったり、小さな部品を飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。
●ビニール袋は可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

強い衝撃や振動を与えない
本製品や設置物などが落ちて、大けがの原因になります。

本製品の上に設置したものが落下しないように注意する
設置物が落ちて、大けがの原因になります。

⚠ 注意

以下のような場所で保管・使用しない
けがや故障の原因になります。
●振動や衝撃の加わる場所　●屋外　●水気の多い場所（台所、浴室など）　●傾いた場所　●腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど）　●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）　●やわらかい床面

設置時は、ディスプレイスタンドをしっかりと固定して設置する
ディスプレイスタンドが倒れると、けがや搭載機器の故障の原因になります。

組立時・調整時に指をはさまないように気をつける
けがや故障の原因になります。

搭載荷重を超えるものを搭載しない
転倒および落下し、けがや故障の原因になります。

組立・設置後も定期的にネジ・ボルト等の緩みがないか点検する
けがや故障の原因になります。

アフターサービス

重要

●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（https://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

050-3116-3019
受付 9:00～17:00 月～日曜日
（年末年始・夏期休業期間をのぞく）
※お問い合わせいただく際は、商品の型番をご用意ください。

https://contact.iodata.jp/sp/inquiry/display

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での交換をお約束するものです。

1　保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日より　**2週間以内**　に限り同等品へ交換いたします。

2　保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3　保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。
1）販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2）中古品でご購入された場合
3）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
4）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
5）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
6）取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
7）合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
8）弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
9）その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4　初期不良交換

1）初期不良交換を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2）発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3）本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、交換の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4）弊社が初期不良交換した本製品は、弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5　免責

1）本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2）弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3）本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6　保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

[ご注意]

1）本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2）本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3）本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[商標について]

●記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【商品アンケートはこちら】

よりよい商品作りのため
アンケートにご協力願います。