I-O DATA

DA-ES1 取扱説明書


MANU001195

レシートや納品書を保管してください
修理の際に、お買い上げ日を証明するために必要です。


ご注意：組み立て・ディスプレイ取り付けの前に
- ●組み立てる前に、必ずセット内容を確認してください。
- ●組み立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかないようにしてください。
- ●組み立て / 設置は必ず 2 名以上で作業してください。本製品が転倒し、ケガをするおそれがあります。

1. セット内容

① イーゼルスタンド本体



② ディスプレイ取付金具[1セット]



③ キャスター[2個]



④ 固定用ネジ[6個]



⑤ ディスプレイ取付ネジセット



※取り付けにはプラスドライバーが必要です。事前にご用意ください。

2. 組立手順


■ キャスターを取り付ける

⚠ 注意
キャスターを取り付ける際は固定用ネジでしっかりと固定してください。また、定期的にゆるみがないか確認してください。
移動時にキャスターが外れると、転倒し怪我をする恐れがあります。

用意するもの
- ① イーゼルスタンド本体
- ③ キャスター[2個]
- ④ 固定用ネジ[4個]

イーゼルスタンド本体の背面下部にキャスター取付用のネジ穴があります。
キャスターを穴位置に合わせ、固定用ネジをドライバーでしっかりと固定します。(図1)

図1



3. 設置手順


⚠ 注意
■スタンドの開脚閉脚により指をはさむおそれがあります。操作手順を守って、設置してください。
■設置する際は、必ずストッパーのロックが掛かっているか確認してください。転倒しけがの原因になります。

■ 設置する（イーゼルスタンドを開く）

1. 背面フレーム（キャスターを取り付けた部分）を後方に開きます。(図2)
   指をはさむおそれがありますので、下の図を見て注意しながら開いてください。
2. 角度固定ストッパーをロックが掛かるまで押し下げます。
   ロックが掛かると、「カチッ」と音がします。

※ ロックが掛かってない状態で設置すると、イーゼルスタンドが転倒し、けがの原因になります。
ロックが確実に掛かっていることを確認の上、設置してください。

図2



■ 撤収する（イーゼルスタンドを閉じる）

1. 背面フレーム（キャスターを取り付けた部分）の左右にある、ストッパー解除レバーを押し下げます。(図3)
   ⇒ 角度固定ストッパーのロックが外れます。
2. 角度固定ストッパーをゆっくりと引き上げ、イーゼルスタンドを閉じます。(図4)
   指をはさむおそれがありますので、下の図を見て注意しながら閉じてください。

図3





図4



4. ディスプレイ搭載手順


搭載可能なディスプレイの最大質量
20kg です。

1 ディスプレイを平たい場所に置く

用意するもの
ディスプレイ　　きれいな毛布またはクッション材

1 . ディスプレイにスタンドが付いている場合は取り外します。
2. ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。
3. ディスプレイ背面の壁掛固定 (VESA アーム) 用のネジ穴があります。ディスプレイの取扱説明書で取付位置などをご確認ください。

図5




2 ディスプレイにディスプレイ取付金具を取り付ける

用意するもの
② ディスプレイ取付金具[1セット]　⑤ ディスプレイ取付ネジセット

1 . ディスプレイ取付金具を、ディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せます。
※ VESA200×200 ～ 400×400 に対応しています。
※ ディスプレイ取付金具は、イーゼルスタンド本体に引っ掛けて使います。ディスプレイを引っ掛けられるように上下を合わせてください。
2. ドライバーでディスプレイ取り付けネジをしっかりと締め込み、取り付けます。(図6)。

図6



ディスプレイ取付ネジセット
ディスプレイの取り付けに使うネジが入っています (同梱紙参照)。
弊社ディスプレイに使うネジについては、Web ページをご覧ください。
http://www.iodata.jp/product/lcd/option/da-es1/spec.htm

⚠ 注意　■ディスプレイ取り付け後は、強い衝撃を与えないでください。
左右にディスプレイが動くおそれがあります。

3 ディスプレイをスタンド本体に取り付ける

用意するもの
④ 固定用ネジ[2個]

1 . ディスプレイを二人以上の作業者で支え、イーゼルスタンド本体の最上部にディスプレイ取付金具を引っ掛けるように設置します。(図7)。
※ 必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。
2. ディスプレイ取付金具とイーゼルスタンド本体を、固定用ネジでしっかりと固定します。(図8)。

図7





図8



5. 使う

●使用方法 ⚠ 注意


■ イーゼルスタンドに乗る、脚をかける、ぶら下がる等の行為をすると、転倒しけがの原因になります。
■ 設置後はネジの緩みがないか定期点検を実施してください。
■ イーゼルスタンドの開脚閉脚により指をはさむおそれがあります。操作手順を守って、設置してください。

■移動方法

⚠ 注意
■ 移動する際は、必ずイーゼルスタンドを閉じてから移動してください。転倒および落下し、けがや機器破損の原因になります。
■ イーゼルスタンドを傾ける際は、慎重に後ろに傾けてください。転倒および落下し、けがや機器破損の原因になります。
■ 大型のディスプレイを搭載するなど、移動しにくい場合があります。その場合は無理をせず、イーゼルスタンドからディスプレイを取り外して移動してください。

1 . イーゼルスタンドを閉じます。
2. 少し後ろに傾けて、キャスターを接地させます。
この状態で移動します。(図9)
※ イーゼルスタンドの閉じ方に関しては、【3. 設置手順】をご覧ください。

図9



■機器を固定する

1. スタンド背面に取り付けられた固定用ネジを外し、STB 取付パネルを取り外します。(図10)
2. STB 取付パネルに機器を載せ、機器固定ベルトなどで固定します。(図11)
3. 機器が固定できたら、STB 取付パネルをイーゼルスタンドに引っ掛け、固定用ネジでしっかりと固定します。

※ 機器固定用ベルトは添付しておりません。
用途に適した物をお客様でご用意ください。
※ 機器が落下しないよう、機器の形状に合わせて固定してください。

図10





図11



機器設置例①　機器設置例②

6. 仕様

