I-O DATA

DVDミレル
ご利用ガイド

本紙では、DVDミレルアプリを使い、スマホ/タブレットで
DVDビデオを視聴する操作について説明しています。

※ 本製品の機能や仕様に関して予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

本マニュアル内での呼び方

DVDミレル⇨DVDミレルアプリのこと
ドライブ⇨本製品のドライブ本体のこと

DVRP-LU8IXA
MANU000189

アプリをインストールする

※ インターネット接続環境が必要です。
※ Google Playで「DVDミレル」が検索に出てこない場合、ご利用の
Android端末は未対応機種のためご利用いただけません。

App StoreまたはGoogle Playで
「**DVDミレル**」(**無料**)を検索し、インストールする




誤って有料版「DVDミレル for CDレコ」を購入しないでください

本製品では無料版の「DVDミレル」をご利用いただけます。誤って有料版「DVDミレル for CDレコ」アプリを購入しないようにご注意ください。

DVDミレルアプリの使い方

DVDミレルアプリのヘルプをご覧ください。
http://www.smedio.co.jp/manual/io/dvdmireru/jp/

スマホ/タブレットとつなぐ



ご注意

添付のケーブルから、スマホ/タブレットのUSBコネクターの形状に合うものを使用してください。

5


iOS端末の場合

通信を許可する



Android端末の場合

アプリを選択する



6 インストールしたDVDミレルアプリを開く

ドライブをiOS端末につなげると端末への給電がおこなえます

添付のACアダプターご利用時にiOS端末への給電がおこなえます。
モバイルバッテリーをつなげた場合、給電はおこなえません。

Android端末は事前に満充電しておくことをお勧めします

Android端末へは、ドライブから給電することができません。事前に満充電にしておくことをお勧めします。

添付のモバイルバッテリー接続用ケーブルを使うと、モバイルバッテリーでも使用できます


対応モバイルバッテリーについては、別紙「必ずお読みください」の「対応モバイルバッテリー」をご覧ください。

※ 添付のACアダプターと電源コード、または添付のモバイルバッテリー接続用ケーブル以外を使うと、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイルバッテリーを使う場合は、必ず添付のモバイルバッテリー接続用ケーブルを使用してください。

※ ドライブにモバイルバッテリーをつなげた場合は、iOS端末への給電はおこなえません。

DVDを再生する

トレイを手前に引いて、DVDビデオをセット



ご注意

正しくセットされていないとメディアに傷がつく場合があります。

自動的に再生が始まります

ドライブが見つからない場合

ケーブルがしっかりと差し込まれていることを確認してください。また、画面の指示にしたがって、再スキャンをおこなってください。



画面の概要

DVDビデオが対応している機能のアイコンのみが表示されます。



▼メニュー画面



※ ▲、▼などをタップし、メニューを操作します。OKをタップして、決定します。

※ バーチャルコントローラーは操作しやすい場所に移動可能です。