I-O DATA

M-MANU200122-01

ETG-CB LAN PCカード セットアップガイド



まずは、本製品を使えるようにするため、インストールしてください。

インストールする

ここではまだ本製品を挿入しないでください。

下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。本製品の接続は、下記の作業の後に行います。

※本製品を挿入してしまった場合は、オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。オンラインマニュアルの見かたは、裏面をご覧ください。

1. Windowsを起動します。
   Windows XP/2000の場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザーでログインします。
   ※起動中のアプリケーションをすべて終了してください。

2. サポートCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

3. メニュー画面が表示されますので[ドライバインストール]をクリックします。
   ※メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]から、CD-ROMドライブアイコンを開き、[AUTORUN.EXE]をダブルクリックしてください。



4. 表示された画面で[インストール]をクリックします。
   ※このあと表示される注意の内容をご確認ください。



5. 「PCカードスロットに製品を挿してください」と表示されたら、本製品をパソコンのPCカードスロットの奥までしっかりと挿入します。
   ※PCカードスロットの位置はお使いのパソコンにより異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。



インストール中に他の操作をしないでください。

6. 「インストールが終了しました」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。



7. あとは画面の指示にしたがってインストールを完了してください。

これでインストールは完了です。

LANケーブルを使用して、本製品をモデムやブロードバンドルーターなどにつないでインターネット接続をご確認ください。

※ギガビットで接続する場合、カテゴリー5e以上のLANケーブルをご使用ください。

※LANケーブルは、ISDN機器(S/T点)に差し込まないでください。故障の原因になります。

こんな時には Q&A

Q インストール中にWindowsのCD-ROMを要求された または、[バージョンの競合]画面が表示された

A 以下のケースによって、それぞれの方法でインストールを進めてください。

ケース1 ■「Windows 98 Second Edition CD-ROM」を要求された場合

①Windows 98 Second Edition CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして画面上の[OK]ボタンをクリックします。



②次の手順にしたがってください。
1)ファイルのコピー元を「D:¥WIN98(CD-ROMドライブがDドライブの場合)」と入力します。
2)[OK]ボタンをクリックします。



ケース2 ■[バージョンの競合]画面が表示された場合



[はい]ボタンをクリックします。

※複数の[バージョンの競合]画面が表示された場合は、すべて[はい]ボタンをクリックしてください。

Q 本製品が全く認識されていない

A ●本製品が、しっかり差し込まれていない場合があります。本製品をいったん抜き、再度しっかり奥まで差し込んで、本製品が認識されるかどうかをお試しください。

●PCカードスロットが複数ある場合は、差し込むPCカードスロットを変更してお試しください。

Q 本紙に記載が無い内容については…

A オンラインマニュアルをご覧ください。オンラインマニュアルの見かたについては、裏面をご覧ください。

Q ●インストールしたのに通信できない ●OSリカバリ後に正常に認識できない

A **1** 次の手順で、本製品が正常に認識していることを確認してください。
お使いのOSの個所のみご覧ください。

Windows XP、Windows 2000の場合

Windows XPの場合
[スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]をクリックします。

Windows 2000の場合
[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

2. [システムのプロパティ]画面が表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。
3. [デバイスマネージャ]画面で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。



Windows Me、Windows 98 SEの場合

1. [マイコンピュータ]を右クリックし[プロパティ]をクリックします。
2. [システムのプロパティ]が表示されますので[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。



Check! ●ここを確認

[ネットワークアダプタ]の下に[I-O DATA ETG-CB Giga bit Ethernet Adapter]と表示されていることを確認します。
その先頭に[!]マークが表示されていないことも確認します。

2 確認の結果、下の該当するケースをご覧ください。

ケース1 ■正常に表示されている場合

本製品のインストールには問題ありません。
接続先のネットワーク(インターネットサービス)へ接続するために必要な設定がされていることをご確認ください。

ケース2 ■表示がない場合

デバイスマネージャの「?その他のデバイス」をダブルクリックし、[?ネットワークコントローラ]が表示されているか確認します。表示されている場合は、いったん本製品を外し、[?ネットワークコントローラ]が消えるかを確認します。

▶ ●消えた場合……本製品が誤認識されていますので、次のケース3の手順を実行してください。

●消えない場合……左の「Q:本製品が全く認識されていない」を参照してください。

ケース3 ■[!]マークがついている場合、[?ネットワークコントローラ]として誤認識されている場合

①[! I-O DATA ETG-CB Giga bit Ethernet Adapter]または[?ネットワークコントローラ]などと誤認識されたドライバをクリックし、選択されていることを確認した後、右クリックし、表示されたメニューから[削除]をクリックしてください。あとは画面の指示にしたがって削除します。

②サポートCD-ROMを挿入します。
メニュー画面が表示されますので、[ドライバインストール]の順にクリックし、画面の下に表示されている[アンインストール]をクリックします。
あとは、画面の指示にしたがってドライバをアンインストールします。

③いったん、本製品を取り外します。

④本製品をパソコンに接続していない状態で、再度インストールします。

さらに詳しい内容については、オンラインマニュアルの【困ったときには】を参照してください。オンラインマニュアルの見かたについては、本紙裏面をご覧ください。

【例1】[! I-O DATA ETG-CB Giga bit Ethernet Adapter]と誤認識されている場合



【例2】[? ネットワークコントローラ]と誤認識されている場合



裏面も見てね!

必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例)「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例)「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例)「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
厳守
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。
ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。
分解禁止
火災や感電、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源プラグを抜く
コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
発火注意
- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
- ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。

給電されているLANケーブルは絶対に接続しないでください。
禁止
給電されているケーブルを接続すると、発煙したり、火災の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
水ぬれ禁止
お風呂場、降雨降雪中の屋外、海岸、水辺などでの使用は火災・感電・故障の原因となります。

故障や異常のまま、通電しないでください。
禁止
本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外し、コンセントから電源プラグを抜いてください。また、絶対に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

本製品を病院内で使用しないでください。
禁止
医療機器の誤動作の原因になることがあります。

日本国外で使用できません。
禁止

⚠注意

本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。
注意
取扱説明書などで、操作方法を確認して操作してください。また、故障などに備えて定期的にバックアップを行ってください。

本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。
禁止
故障の原因となることがあります。
- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温湿度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
- 強い磁力・電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 傾いた場所
- 腐食性ガス雰囲気中(Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NOxなど)
- 静電気の影響の強い場所
- 保温性・保湿性の高い(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)場所(保管は問題ありません)

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
禁止
- 落としたり、衝撃を加えたり、無理な力を加えたりしない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

本製品のコネクタ部分には直接手を触れないでください。
禁止
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

パソコンから本製品にアクセス中にパソコンや本製品の電源を切ったり、リセットしないでください。
禁止
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

使用上のご注意

- スタンバイやレジュームなどの休止状態からの復帰には対応しておりません。
- サーバーにログインしている場合、本製品は取り外さないでください。取り外した場合、サーバーから切断される場合があります。接続を回復する際は、Windowsを再起動してください。
- 本製品をパソコン本体から取り外した後に再度接続する場合は、Windowsの[デバイス マネージャ]画面内の[ネットワーク アダプタ]に[I-O DATA ETG-CB Giga bit Ethernet Adapter]が表示されていないことをご確認の上、接続してください。(連続して頻繁に抜き差しを行うと、誤動作する可能性があります。)
- 本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく製品です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



オンラインマニュアルの見かた

本製品の ■仕様、■各部の名前とはたらき(ランプの説明など)、■動作環境、■より詳しい設定方法、■トラブル対処などについてはサポートCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルをご覧ください。

1. サポートCD-ROMをパソコンにセットします。
2. 自動で表示されるメニューの[オンラインマニュアル]→[今すぐ読む]をクリックします。
   自動でメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[Autorun.exe]の順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。

■Windows XP SP2をご使用の場合

参考
オンラインマニュアルを表示させると、以下のメッセージが表示される場合があります。
この場合、[はい]ボタンをクリックします。



⇒[いいえ]ボタンをクリックした場合
右の画面で[OK]ボタンをクリックしてください。



この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、[ブロックされているコンテンツを許可]をクリックしてください。



箱の中を確認する

以下のものがそろっていることを☐にチェックをつけながらご確認ください。
万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。

- ☐ 本製品(1枚)



- ☐ サポートCD-ROM(1枚)
- ☐ ハードウェア保証書(1枚)
- ☑ ETG-CBセットアップガイド(1枚:本紙)

※箱や梱包材は大切に保管し、修理などの輸送の際にご利用ください。

サポートセンターへのお問い合わせ

①弊社ホームページをご確認ください。
オンラインマニュアルの【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsなど」もご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。

製品Q&AやNewsなど **http://www.iodata.jp/support/**

また、サポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポートライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト **http://www.iodata.jp/lib/**

②それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話: 本社…**076-260-3644** 東京…**03-3254-1144**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日(祝祭日を除く)
FAX: 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット: http://www.iodata.jp/support/

●お知らせいただく事項について



サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。
1.ご使用の弊社製品名
2.ご使用のパソコン本体の型番
3.ご使用のOSのバージョン
4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

修理について

※詳しくは、サポートCD-ROMのオンラインマニュアル内、【アフターサービスについて】をご覧ください。

弊社製品の修理については、以下の事項をご確認の上、販売店へご依頼いただくか、または下記修理品送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

- 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合、発送時の費用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
- 修理品にはご使用の環境や現在の状態をお書き添えください。
- 保証期間中は無料で修理いたします。
  ※ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は有料となります。保証期間につきましてはハードウェア保証書をご覧ください。
- 保証期間後は有料で修理いたします。
  ※製品によっては主要部品が一体化されている場合があります。これらの製品で故障が主要部品におよんでいた場合、各ユニットの交換を実費で行います。
- 修理品送付先

住所 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※修理品を送付される場合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用ください。また、紛失等のトラブルを避けるため、宅配便または書留郵便小包での送付をお願いいたします。また、本製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元においてください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ:http://www.iodata.jp/support/
2005.03.03 発行