はじめにお読みください

はじめに

本商品をご購入いただき誠にありがとうございます。セットアップする前に、以下をお読みください。

内容物を確認する

☐ キャプチャー　一式
☐ 録画用ハードディスク　一式
※ 操作方法については、各個装箱に同梱の取扱説明書をご確認ください。

セットアップの順番

①「キャプチャー」を最初にセットアップしてください。
②「録画用ハードディスク」を「キャプチャー」につないでフォーマットしてください。
※ 下記「フォーマット方法の概要」および「パソコン画面を録画したい場合」も併せてご確認ください。

フォーマット方法の概要

初めて録画用ハードディスクをキャプチャーに接続した際、フォーマット画面が表示されます。
画面の指示にしたがって[exFAT]形式でフォーマットしてください。
※ キャンセルを押してフォーマット画面を閉じてしまった場合は、メニューからフォーマットすることができます。
① キャプチャーの[メニュー]ボタンを押してください。
② [システムメニュー]→[フォーマット]→[USBドライブ]の順に選び、
[exFAT]でフォーマットしてください。
※ 操作方法については、右記のURLからキャプチャーの「詳細ガイド」をご覧ください。

https://www.iodata.jp/p/235722

パソコン画面を録画したい場合

パソコンの設定から、画面表示を「ミラーリングモード（複製）」にしてご利用ください。
【ご注意】「マルチディスプレイモード（拡張）」で録画すると、パソコンの画面が録画されません。
※ 操作方法については、上記のURLからキャプチャーの「詳細ガイド」をご覧ください。

ハードウェア保証規定

各個装箱に同梱の取扱説明書でご案内しております【ハードウェア保証規定】をご確認ください。
【ご注意】レシートや納品書を大切に保管してください。修理の際にご購入日を証明するものが必要になります。

お問い合わせ・修理

連絡先等については、各個装箱に同梱の取扱説明書でご案内しております【アフターサービス】をご確認ください。それぞれ連絡先が異なります。

ユーザー登録

右記のURLでユーザー登録をおこなってください。
【ご注意】キャプチャーと録画用ハードディスクをそれぞれ登録してください。

https://ioportal.iodata.jp/

HDMI、HDMIのロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。