I·O DATA

リモコンキット取扱説明書

- GV-MC/RCkit -


B-MANU200687-01

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。


箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。
□ にチェックを付けながら、ご確認ください。

□ **リモコン（1個）**



□ **リモコン受光ユニット（1個）**［約2.0m］



□ **乾電池（2本）**
［単3形乾電池：動作確認用］

☑ **リモコンキット取扱説明書（1枚）**［本書］


※ イラストは実物と若干異なる場合があります。
※ 箱・梱包材は、大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。
※ 添付の乾電池は動作確認用です。できるだけ早く市販の乾電池に取り替えてください。

ユーザー登録について

ユーザー登録をする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。
S/Nは本製品に貼られているシールに印字されています。
S/Nは12桁の英数字で構成されています。(例：ABC1234567ZX)

▼S/N（シリアル番号）をメモしてください。

●ユーザー登録　　http://www.iodata.jp/regist/



動作環境

本製品を使うことができる環境を説明します。

OS	Windows Vista™ HomePremium Windows Vista™ Ultimate ※TVを使う場合は、別途TVキャプチャーが必要です。 推奨製品：GV-MC/RX3, GV-MC/TZ
USBポート	USB 2.0またはUSB 1.1ポートを搭載していること

仕様

リモコン

電池	単3形乾電池 2本
サイズ	約50(W)×約25.2(D)×約210(H) mm
質量	約110g

リモコン受光ユニット

インターフェイス	USB Aコネクター（USB Ver.2.0準拠）
電源	+5V　±5%
使用温度範囲	+5 ～+35℃
使用湿度範囲	20～80%（結露なきこと）
消費電流（最大）	50mA以下
サイズ	約36.6(W)×約22(D)×約64(H)mm (ケーブル含まず)
ケーブル長	約2.0m
質量	約60g

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

ご販売店様へ

1．お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)
2．記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2006.12.26 発行

R100 古紙パルプ配合率 100%再生紙を使用しています

PRINTED WITH SOY INK この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。


Copyright © 2006-2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

使えるようにしよう

リモコン受光ユニットをつなぐ

❶ Windowsを起動します。
コンピュータの管理者(Administrator)グループに属するユーザーでログオンしてください。


❷ パソコンのUSBポートに接続します。



(!) USB ハブや延長ケーブルなどへつなぐ
正しく認識されないことがあります。

リモコンの操作可能範囲

・リモコン受光ユニットから約3m※
・リモコン受光ユニットを中心に
上下左右約30°




※ 環境によって距離が短くなる場合があります。

❸ Windowsに認識されます。
自動的に認識は完了します。

リモコンに電池を入れる


下の図のように電池を入れてください。
リモコンが動作しなくなったら、単3形乾電池を新しいものに交換してください。



(!) 電池について、以下のことにご注意ください
リモコンの動作不良および故障の原因となります。
また、裏の【必ずお守りください】の内容もご覧ください。

・極性 (+) (-) を逆にしない
・指定された電池 (単 3 形乾電池) 以外を使わない
・交換の際は、電池を 2 本とも交換する
・充電式電池を使わない

各ボタン



(キリトリ線)

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 (ふりがな) お名前　様 TEL．(　　)　–
販売店	住所・店名 印 TEL．(　　)　–
ご購入日	年　月　日

型　番	GV-MC/RCKIT
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効

I·O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

107327-04

困った時には

リモコンで操作できない

原因1 **リモコン受光ユニットにリモコンを向けていない**
リモコン受光ユニットに、リモコンを向けて操作してください。

原因2 **リモコン受光ユニットに強い光が当たっている**
リモコン受光ユニットに直射日光や蛍光灯などの強い光を直接当てていないかをご確認ください。

原因3 **リモコンの電池が古くなっている**
反対面の【リモコンに電池を入れる】をご覧になり、電池を入れ替えてください。

アフターサービス

お問い合わせ

❶ まず、弊社ホームページをご覧ください。

http://www.iodata.jp/support/

❷ 最新のサポートソフトにバージョンアップすることをお試しください。これにより、問題が解決することがあります。
サポートソフトは、こちらからダウンロードできます。

http://www.iodata.jp/lib/

❸ それでも解決できないときは…

住所：〒920-8513　石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：本社 **076-260-3646**　東京 **03-3254-1036**
※受付時間 9:00 ～ 17:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：本社 **076-260-3360**　東京 **03-3254-9055**
インターネット：**http://www.iodata.jp/support/**

修理

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

● お客様が貼られたシールについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

● 修理金額について
・保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）
修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

● メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

● これらを用意してください
・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
・下の内容を書いたもの
返送先［住所/氏名/(あれば)FAX番号］,日中にご連絡できるお電話番号,ご使用環境（機器構成、OSなど）,故障状況（どうなったか）

● 修理品を梱包してください
・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

● 修理をご依頼ください
・修理は、下の送付先にお願いいたします。

送付先　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

※原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※送付の際は、紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

修理品の返送

・修理品到着後、通常約１週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。
This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

それぞれの表示について

危険　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。　例：「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。　例：「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。　例：「電源プラグを抜く」を表す絵表示

危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。（分解禁止）
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

電池で、以下のことにご注意ください。（禁止）
発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因となります。
●火の中に入れたり、加熱したりしないでください。
また、60℃以上の場所、車中に放置しないでください。
●水などでぬらしたりしないでください。
●（＋）（－）を逆に接続しないでください。
●（＋）（－）を金属類で短絡させたり、はんだ等を使用しないでください。
●ネックレスやヘヤピン等の金属と一緒に持ち運ばないでください。
●定格条件以外での使用をしないでください。
●くぎを刺したり、分解・改造をしないでください。
●投げる、ハンマーでたたくなどの強い衝撃を与えないでください。
●電子レンジや高圧容器に入れないでください。
●容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わないでください。
●充電しないでください。

警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。（厳守）
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。（厳守）
●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
●接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。（水ぬれ禁止）
火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

電池は乳幼児の手の届かない場所に置いてください。（厳守）
電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。
万一、飲み込んだとき
➡ ただちに医師の診察を受けてください。

電池・充電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。（厳守）

ぬれた手で本製品を扱わないでください。（ぬれ手禁止）
感電や、本製品の故障の原因となります。

電池の液が漏れたときは以下の指示に従ってください。（厳守）
直ちに火気より離してください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。電池・充電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となります。
液が漏れたとき ➡ 漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。
液が目に入ったとき ➡ 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
液が体や衣服についたとき ➡ すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

注意

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。（禁止）
故障の原因になることがあります。
● 振動や衝撃の加わる場所
● 湿気やホコリが多い場所
● 静電気の影響の強い場所
● 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
● 強い磁力・電波の発生する物の近く
（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など）
● 水気の多い場所（台所、浴室など）
● 腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOx など）
● 直射日光のあたる場所
● 温湿度差の激しい場所
● 傾いた場所
≪使用時のみの制限≫
● 保温、保湿性の高いものの近く
（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
● 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。（禁止）
● 落としたり、衝撃を加えたりしないでください。
● 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。
● 重いものを上にのせないでください。
● 本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。（厳守）
● 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
● ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
● 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。

本製品を結露させたまま使わないでください。（禁止）
時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。
本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。
そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

ケーブルについて（厳守）
● ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。
足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
● 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。
● 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。
接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因になります。
● ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。

本製品のコネクター部分には直接手を触れないでください。（禁止）
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは取り出してください。（厳守）
電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となります。
万一、液漏れしたときは、乾いた布などで電池ケースの周りをよく拭いてから、新しい電池をいれてください。

使用上のご注意

● ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
4) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
5) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
6) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
7) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
8) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

● I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● Microsoft, Windows, MS, は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

✂（キリトリ線）

保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1）ご購入日から保証期間が経過した場合。
2）修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3）ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄（保証期間が無期限の製品は除く）など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7）取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8）弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9）その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10）保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い
本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社（修理センター）にご依頼ください。

弊社修理センターのご案内

送付先　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛