I·O DATA

必ずお読みください

GV-SC200

B-MANU200782-02

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。

□にチェックを付けながら、ご確認ください。

□ **ワンセグチューナー（1個）**



背面にシリアル番号シール貼付

ユーザー登録をお願いします

① ユーザー登録に必要なシリアル番号(S/N)をメモします。

② ユーザー登録ページでユーザー登録します。

http://www.iodata.jp/regist/

□ **ロッドアンテナ（1本）**

□ **USB 延長ケーブル（1本）**［約 1m］

□ **F 型コネクター変換ケーブル（1本）**［約 10cm］

□ **外部アンテナ（1本）**［ケーブル部：約 3m］

□ **GV-SC200 サポートソフト（1枚）**［CD-ROM］

☑ **必ずお読みください（1枚）**［本書］

□ **セットアップガイド（1枚）**

☑ **ハードウェア保証書（1枚）**［本書に記載］

※ イラストは実物と若干異なる場合があります。
※ 箱・梱包材は、大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

各部の名称・機能



アンテナ取り付け端子
ワンセグ放送を受信するためのアンテナを取り付けます。

ランプ・ボタン
パソコンに接続すると、点灯します。ボタンを押すことで、スライドできます。スライドして USB 端子を押し出し／収納・保護できます。

USB 端子
パソコンの USB ポートに接続します。

動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

対応 OS※1	Windows XP、Windows Vista™（32 ビット版）
CPU	Intel　Celeron, Celeron D, Celeron M, Pentium Ⅲ, Pentium 4, Pentium D, Pentium M, Core Duo, Core 2 Duo AMD　Duron, Athlon XP, Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron, Turion 64 1.0GHz 以上
メモリー	256MB 以上（Windows Vista™は 512MB 以上）
HDD	600MB 以上※2
グラフィックアクセラレーター※3	解像度：1024×768 ドット以上 色数：16 ビットハイカラー以上 DirectX 9 以上に対応した環境※4
サウンド	DirectX 9 以上に対応した環境※4
CD-ROM ドライブ	インストール時に必要
USB ポート	USB 2.0 または、USB 1.1 ポートを搭載していること
Web 接続環境	EPG 録画予約時（iEPG を使用した場合）、データ放送を活用する場合に必要

※1　添付のソフトウェアは、「ユーザーの切り替え」には対応しておりません。「ユーザーの切り替え」を行う場合は、あらかじめ本製品に添付のソフトウェアをすべて終了させてください。
※2　録画には別途 1 分につき約 3MB の空き容量が必要です。
※3　種類や VRAM の容量によって表示条件（解像度、色数、リフレッシュレートなど）が制限される場合があります。
※4　サポートソフトから DirectX 9.0c をインストールすることができます。

ワンセグ放送についてのご注意

- データ放送の機能の内、携帯電話のみに提供される機能などには対応しておりません。
- 緊急警報放送には対応しておりません。
- 録画した番組を再生するには、録画したパソコンと本製品が必要になります。
- 録画したデータの編集、加工、コピー、ムーブには対応しておりません。
- 地上デジタル放送の受信エリアでのみ視聴可能です。目安となるエリアは Dpa（社団法人デジタル放送推進協会）のホームページを参照してください。
- 地上デジタル放送の受信エリア内であっても、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所や、電波の弱い場所、トンネル・地下・建物の中など電波が届かない場所では、正常に受信できないことがあります。
- 視聴場所の電波の状況によっては、映像や音声が途切れたり、放送が表示されないことがあります。

(!) 他の USB 機器を同時に使わないでください
視聴時や録画時に映像や音声が途切れる場合があります。

(!) USB ハブに本製品をつなぐ場合
正しく動作しない場合は、パソコンの USB ポートに接続してください。

(!) キャプチャー製品を複数併用できません
他にキャプチャー製品をお使いの場合、あらかじめ全て取り外し、アンインストールしてください。※ 本製品を複数使うこともできません。

(!) 付属のアンテナ・変換コネクターは GV-SC200 専用です
アンテナ取り付け端子に付属品以外を接続しないでください。
本製品の性能が発揮できない場合があります。
また、本製品を破損する恐れがあります。

(!) アプリケーションが起動しているとき
パソコンから本製品を取り外さないでください。

本項条件に適合するすべての環境にて動作保証するものではありません。また、本項条件に適合する環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクなどの性能により、コマ落ち等が発生する場合があります。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

ご販売店様へ

1. **お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名 / 住所、貴店印をご記入ご捺印ください。（保証期間が無期限の製品においては不要です。）**
2. **記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。**

✂（キリトリ線）

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。（保証期間が無期限の製品においては不要です。）また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

お客様	☆〒□□□-□□□□ ご住所 （ふりがな） お名前　様 TEL．（　　）　－	販売店	住所・店名 EP TEL．（　　）　－
		ご購入日	年　月　日

型　番	GV-SC200
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効

I·O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

107327-04

仕様

対応放送	日本方式地上デジタル放送 (ISDB-T) 1 セグメント対応 (UHF 13 ～ 62ch)
電源	USB バスパワー（DC 5.0V）
映像／音声形式	H.264/MPEG-2 AAC
ビットレート	最大 416kbps（放送波による）
テレビ音声	ステレオ、音声多重
使用温度範囲	5 ～ 35℃
使用湿度範囲	20 ～ 80%（ただし、結露しないこと）
消費電流	170mA
質量（本体）	約 19g
寸法（本体）	約 24.3(W)×70.3(D)×12.7(H) mm（突起物含まず）

サポートソフトの削除

ドライバの削除

■ Windows XP

❶ 本製品を取り外します。

❷ サポートソフト CD-ROM を挿入します。

❸［GV-SC200 ドライバ］をクリックします。

❹［アンインストール］を選び、［OK］ボタンをクリックします。
後は、画面の指示にしたがって、削除してください。

■ Windows Vista™

❶ 本製品を取り外します。

❷ コントロールパネルを開きます。
［スタート］→［コントロールパネル］の順にクリックします。

❸［プログラムのアンインストール］をクリックします。

❹［Windows ドライバパッケージ -I-O DATA DEVICE,INC.GV-SC200 DeviceDriver］を削除します。
後は、画面の指示にしたがって、削除してください。

SEG CLIP の削除

❶ SEG CLIP を終了します。
右下の通知領域に SEG CLIP のアイコンがある場合は、右クリックして終了します。

❷ コントロールパネルを開きます。
［スタート］→［コントロールパネル］の順にクリックします。

❸［プログラムの追加と削除（プログラムのアンインストール）］をダブルクリックします。

❹［SEG CLIP］を削除します。
後は、画面の指示にしたがって、削除してください。

お問い合わせ

ハードウェアや SEG CLIP についてのお問い合わせ

❶ まず、弊社ホームページをご覧ください。
サポート Web ページ内の「製品 Q&A、News」などをご覧ください。サポートセンターに寄せられた事例などによる最新の情報やトラブルシューティングを掲載しています。

http://www.iodata.jp/support/

❷ 最新のサポートソフトにバージョンアップすることをお試しください。これにより、問題が解決することがあります。
サポートソフトは、こちらからダウンロードできます。

http://www.iodata.jp/lib/

❸ それでも解決できないときは…

住所：〒920-8513　石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：本社 **076-260-3646**　東京 **03-3254-1036**
※受付時間 9:00 ～ 17:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：本社 **076-260-3360**　東京 **03-3254-9055**
インターネット：**http://www.iodata.jp/support/**

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

reserMail についてのお問い合わせ

ADC テクノロジー株式会社　ユーザーサポート係
e-mail　support@epoint.co.jp
※ お問い合わせの際は、本製品名もお知らせください。
※ お問い合わせは、e-mail でのみ受け付けております。

✂(キリトリ線)

保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3) ハードウェア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店欄(保証期間が無期限の製品は除く)など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い
本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社(修理センター)にご依頼ください。

弊社修理センターのご案内

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

修理

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

● お客様が貼られたシールについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

● 修理金額について
・保証期間中は、無料修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※ 保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)
修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

● 録画された番組について
本製品を交換や修理された場合、それまでに録画された映像が再生できなくなる場合があります。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

● メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

● これらを用意してください
・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
・下の内容を書いたもの
返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号],日中にご連絡できるお電話番号,ご使用環境(機器構成、OSなど),故障状況(どうなったか)

● 修理品を梱包してください
・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

● 修理をご依頼ください
・修理は、下の送付先にお願いいたします。

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※送付の際は、紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

修理品の返送

・修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

使用上のご注意

● ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

● お手入れについて
・汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。
・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をかたく絞り、汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で仕上げてください。また、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。変質したり塗装がはげることがあります。
・化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。
・お手入れの際は、安全のためパソコンから抜いてください。感電の原因となることがあります。

● 録画データについて
・必ず事前に試し録画をして、正常に録画されることを確認してください。
・本製品を使用中、万一これらの故障や不具合により録画されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。
・本製品の動作中に停電などが発生すると、場合により録画された内容が消去されてしまう場合があります。
・本製品を交換や修理された場合、それまでに録画された映像が再生できなくなる場合があります。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本サポートソフトウェアにに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
8) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
9) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
10) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
13) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
14) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。
This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

それぞれの表示について

危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

△ この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。 例:「発火注意」を表す絵表示

⊘ この記号は禁止の行為を告げるものです。 例:「分解禁止」を表す絵表示

● この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。 例:「電源プラグを抜く」を表す絵表示

危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。
(分解禁止)

警告

本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。
(厳守)

本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
● 接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
● 接続するコネクターやケーブルを間違えないようご注意ください。コネクターやケーブルから発煙したり火災の原因になります。
(厳守)

ぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
● 火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
● 水などの入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かないでください。
(水ぬれ禁止)

ぬれた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。
(ぬれ手禁止)

接触禁止
雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには触れないでください。感電の原因となります。
(接触禁止)

ケースカバーの取り外し
ケースカバーを取り外さないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、触ると感電の危険があります。
(感電注意)

注意

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
(禁止)
● 振動や衝撃の加わる場所
● 直射日光のあたる場所
● 湿気やホコリが多い場所
● 温湿度差の激しい場所
● 静電気の影響の強い場所
● 傾いた場所
● 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
● 強い磁力・電波の発生する物の近く
(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)
● 水気の多い場所(台所、浴室など)
● 腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOx など)
《使用時のみの制限》
● 保温、保湿性の高いものの近く
(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)
● 閉めきった自動車など、高温になるところ
● 通気孔がふさがるような場所
● 風通しの悪いところやせまいところ

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
(禁止)
● 落としたり、衝撃を加えたりしない
● 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
● 重いものを上にのせない
バランスがくずれて倒れたり、落下してケガの原因となります。
● 本製品に乗らない
倒れたり、こわれたりしてケガ・故障の原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
● 本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

本製品を結露させたまま使わないでください。
時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。
本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。
そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。
(禁止)

ケーブルについて
(厳守)
● ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
● 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。
● 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因になります。
● ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。

本製品のコネクター部分には直接手を触れないでください。
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。
(禁止)

外部アンテナにクレジットカードなどを近づけないでください。
外部アンテナ底面には強力な磁石が入っています。外部アンテナにクレジットカード、ハードディスク、フロッピーディスクなどを近づけると、内部のデータが消え、使えなくなってしまうおそれがあります。ご注意ください。
(禁止)

● I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● "iEPG"、"iEPG" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
● 本製品は、ワンセグ放送用テレビアプリケーションとして、株式会社 ACCESS の NetFront Browser DTV Profile Wireless Edition for PC を搭載しています。
本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
ACCESS、NetFront は、株式会社 ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。
ACCESS™ NetFront®
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ:http://www.iodata.jp/support/

Copyright © 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2007.08.03発行

この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。