I·O DATA

B-MANU201736-02
M-MANU201068-02

GV-SC510/D

セットアップガイド

1 充電する

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。
お買い上げ時はバッテリー残量が充分ではありません。
ご使用の前に、以下の方法で充電してください。

添付のUSBケーブルで本製品をパソコンに接続します。

※iPadに付属のApple iPad10WUSB電源アダプター、または、
Apple製USB電源アダプターがあれば、コンセントから充電できます。



- ●充電に必要な時間は、約3時間です。満充電の状態で約3.5時間使用できます。(充電時間/使用時間は、使用環境により変わります。)
- ●充電の途中でテレビを視聴すると、満充電までの時間は長くなります。
- ●本製品を通して、iPhone/iPod touch/iPadの充電はできません。

視聴中に本製品内蔵バッテリーがなくなった場合、iPhone/iPod touch/iPadのバッテリーを使用して視聴を続けます。

2 取り付ける



注 意

アンテナは絶対に切断しないでください。
持ち運び時にアンテナを持ったり結んだりしないでください。

破損や故障の原因になりますので、次のような取り扱いはしないでください。
特に取り付けた状態のときは充分ご注意ください。

- ●アンテナを持ってぶら下げたり、引っ張ったりしない
- ●コネクターに強い力がかかるような操作をしない
- ●取り付けた状態でポケットなどに入れない
- ●アンテナは絶対に切断しない

3 『SegClip2』をインストールする

AppStoreより視聴アプリ『SegClip2』(無料)をダウンロードします。

①[はい]をタップ

本製品を取り付けると、右のメッセージが表示されますので、[はい]をタップします。
→ダウンロードページが開きます。



②「SegClip2」をダウンロード

iPhone/iPod touch/iPadにSegClip2がインストールされたことを確認します。



4 チャンネルを設定する

はじめて使用する際は、チャンネルの設定をします。
※利用地域が変わった場合も、チャンネル設定をしてください。

①[SegClip2]をタップ



※再設定の場合は、このあと[設定]→[チャンネルスキャン]をタップします。

②[スキャン]をタップ



スキャンを開始します。
しばらくお待ちください。



[完了]をタップして、
チャンネル設定は完了!



5 使ってみる

テレビを見る/録画する手順を説明します。

テレビを見る

①[SegClip2]をタップ



②メインメニューから[テレビ]をタップ



③見たいチャンネルをタップ



見ている番組を録画する

[録画開始/停止]をタップすると録画を開始します。
→録画中はこのボタンが点滅します。
録画を終了する場合は、点滅中の[録画開始/停止]をタップします。



- ●録画中はチャンネルを変えることができません。
- ●SegClip2を終了、または、iPhoneがバックグラウンドモードになった場合、録画は自動的に停止します。

タイムシフト再生

[タイムシフトバー]を左にスライド、または、[スキップ(戻)]を操作すると、視聴中の番組を戻って見直すことができます。
戻ったあと、[スキップ(早)]または[タイムシフトバー]を右にスライドして進めることができます。
[タイムシフトバー]を一番右にすると、放送中の番組をリアルタイムに視聴する状態になります。



- ●視聴済みの映像のみ早戻しすることができます。
- ●[設定]→[タイムシフトバッファ]から早戻し可能な時間を設定できます。

メニュー表示

視聴中の画面をタップするとメニューが表示されます。メニューはしばらくすると自動的に消えます。



①	**チャンネルリストに戻る**	チャンネルリスト画面に戻ります。
②	**チャンネル切り替え**	タップすると、チャンネルが**切り替**わります。 画面をスライドすることでもチャンネルを切り換えられます。
③	**字幕/音声設定**	字幕表示や音声切り替えが可能な番組の場合に、設定できます。
④	**音量調整**	音量の調節ができます。(iPhone/iPad/iPod touchの音量ボタンでも調節できます。)
⑤	**画面サイズ調整**	タップするごとに画面サイズが**切り替**わります。 3段階の**切り替**えがあります。(iPadの場合は5段階)
⑥	**タイムシフトバー**	現在の再生位置を示します。詳しくは、【タイムシフト再生】(上記)をご覧ください。
⑦	**録画開始/停止**	録画の開始や停止をします。詳しくは、【見ている番組を録画する】(上記)をご覧ください。
⑧	**スキップ(戻)**	タップするごとに、タイムシフト再生の位置を10秒前に戻します。
⑨	**一時停止**	タップすると一時停止します。 再度タップすると一時停止を解除します。
⑩	**スキップ(早)**	タップするごとに、タイムシフト再生の位置を30秒後に進めます。
⑪	**バッテリー残量**	本製品のバッテリー残量を示します。
⑫	**受信状況**	現在のワンセグ受信状況を示します。

5 使ってみる(つづき)

録画番組の再生、番組表(EPG)の表示、その他の設定について説明します。

録画番組を再生する

録画した番組を再生します。
本製品を取り付けていない状態でも再生できます。

①[SegClip2]をタップ



②メインメニューから[録画番組]をタップ



③再生したい番組をタップ



録画番組を削除する場合

削除する番組をスライドし、表示された[削除]ボタンをタップします。



メニュー表示



①	録画リストに戻る	録画リスト画面に戻ります。
②	字幕/音声設定	字幕表示や音声切り替えが可能な番組の場合に、設定できます。
③	音量調整	音量の調節ができます。(iPhone/iPad/iPod touchの音量ボタンでも調節できます。)
④	画面サイズ調整	タップするごとに画面サイズが切り替わります。 3段階の切り替えがあります。(iPadの場合は5段階) 
⑤	タイムバー	現在の再生位置を示します。ドラッグすると再生位置を変更できます。
⑥	スキップ(戻)	タップするごとに、再生位置を10秒前に戻します。
⑦	一時停止	タップすると一時停止します。 再度タップすると一時停止を解除します。
⑧	スキップ(早)	タップするごとに、再生位置を30秒後に進めます。

番組表(EPG)を表示する

①[SegClip2]をタップ



②メインメニューから[番組表]をタップ



③番組表を表示する放送局をタップ



● 「データなし」と表示される場合、ワンセグをしばらく視聴すると表示されます。

設定について

SegClip2の情報確認や各種設定をおこなえます。

①[SegClip2]をタップ



②メインメニューから[設定]をタップ



▼



▼設定項目

チャンネル	チャンネルの並び替え		チャンネルの表示順を並び替えます。
	チャンネルをスキャン		チャンネルを設定します。 【4 チャンネルを設定する】をご覧ください。
	場所/エリア		過去にチャンネルスキャンをした地域を表示します。
装置	SegClip2設定	電池	本製品のバッテリー残量が表示されます。タップすると、本製品のバッテリーモードを変更します。
			iPhone(iPod touch,iPad)のバッテリーを使用 / 本製品のバッテリーを使用しないようにします。iPhone,iPod touch,iPadのバッテリーで動作します。
			SegClip2のバッテリーを使用 / iPhone,iPod touch,iPadのバッテリーを使用しないようにします。本製品のバッテリーを優先して使用します。
		情報	本製品のファームウェア、チューナー情報を確認します。
APP	タイムシフトバッファ		現在設定されているバッファサイズ(タイムシフト再生時に使用するiPhone,iPod touch,iPadのメモリ容量)が表示されます。 タップすると、バッファサイズを変更できます。 ※バッファサイズを大きくするとタイムシフト再生で戻せる時間が長くなります。
	情報		SegClip2の情報を確認します。

困ったときには

Q1 「SegClip2 をDockコネクターに接続して下さい。」と表示される

対処 本製品をiPhone/iPod touch/iPadのDockコネクターに正しく取り付けられているかご確認ください。

Q2 チャンネルが見つからない、映像が途切れる、画面がカクカクする

対処 受信レベルが低い可能性があります。
使用場所を変えてみてください。

Q3 字幕が表示されない

対処 番組によっては、字幕放送に対応していないものがあります。その場合は字幕は表示されません。

Q4 録画が停止する

対処

原因① iPhoneに電話の着信があった。
電話の着信があった場合は録画が停止します。

原因② iPhone/iPod touch/iPadのバッテリーがなくなった。
iPhone/iPod touch/iPadと本製品を充分に充電した状態で録画してください。

原因③ ワンセグの受信レベルが低い状態で録画された。
受信レベルが高い状態(受信状況の受信レベルが5本立っている状態が長く保てる環境)で録画してください。

原因④ 他の操作をした。
ホームボタンを押したり、他のアプリケーションを起動すると録画が停止します。

Q5 本製品が内蔵バッテリーとiPhone/iPod touch/iPadバッテリーのどちらで動作しているか確認したい

対処 本製品は内蔵のバッテリーが優先的に使用され、内蔵バッテリーがなくなった時、iPhone/iPod touch/iPadのバッテリーで動作します。
内蔵バッテリーの残量は以下で確認できます。

確認① 視聴中に画面をタップして表示されるメニュー画面中の「バッテリー残量」のメーターがゼロの時、本製品はiPhone/iPod touch/iPadバッテリーを使用して動作しています。



確認② [設定]→[SegClip2]→[電池]で本製品の内蔵バッテリーの残量が確認できます。
0%の時、本製品はiPhone/iPod touch/iPadバッテリーを使用して動作しています。



デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/