I-O DATA
時間割看板 2

取扱説明書

B-MANU202559-01

シリアル番号

時間割看板 2 のシリアル番号は、以下に貼付されたシールに印字されています。

「　　」

本シリアル番号は大切に保管ください

ユーザー登録してください（シリアル番号登録）

IOPortal にシリアル番号を登録すると、時間割看板2をダウンロードできるようになります。

https://ioportal.iodata.jp/

お問い合わせ

時間割看板 2 のヘルプの【困ったときには】→【お問い合わせ】をご覧ください。

USB メモリーの使い方

USB メモリーは時間割看板 2 のインストール用です。
USB メモリー内の［時間割看板 2］フォルダーを、パソコンにコピーしてください。
コピーが終わったら、USB メモリーは取り外してください。

時間割看板 2 の使い方

コピーしたフォルダー内の［時間割看板 2.exe］を実行すると、時間割看板 2 が起動します。

詳しい使い方については、弊社 Web ページにある時間割看板 2 のヘルプをご覧ください。

http://www.iodata.jp/lib/manual/digisign2_help/

安全のために

⚠ 警告

●本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

●本製品の修理・分解・改造や水・異物の混入、故障中の通電、コネクターの誤挿入はしないでください。
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

ご注意

●本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

●本製品のデータの回復作業はお受けしておりません。データは他のメディア（ハードディスクなど）にバックアップしてください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

初期不良の場合は、こちらにお送りください

〒920-8513
石川県金沢市桜田町２丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル

株式会社 アイ・オー・データ機器
修理センター 宛
（電話番号：076-260-3617）

※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
※梱包は厳重におこなってください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this productoutside Japan.)
4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。