I-O DATA

B-MANU201364-01

RHDM-USシリーズ

セットアップガイド (Windows 版)


本製品を外付けUSBハードディスクとして、Windows環境でご使用の場合は、「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

ステップ1 接続しよう

① パソコンの電源スイッチをONにします

まだ本製品を接続しないでください。

② パソコンに接続します



！ コネクターの向きに注意 ！

USBコネクターは接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは無理せず、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、USBケーブルやパソコンのUSBポートが破損する恐れがあります。

参考 弊社製USB3-EXCシリーズやUSBハブに接続する場合

弊社製USB3-EXCやCBUS2シリーズ、および電源コンセントに接続していないUSBハブ(モニターやキーボードにあるUSBポートを含む)に接続する場合は、別売りのACアダプター(USB-ACADP3)が必要となります。本製品にACアダプターを接続する時は、本製品をパソコンに接続していない状態で行ってください。

別売のACアダプター(USB-ACADP3)は、こちらでお買い求めいただけます。


アイオープラザ

ioPLAZA http://www.ioplaza.jp

ステップ2 確認しよう

コンピュータ(マイコンピュータ)でアイコンの追加を確認

以下のハードディスクのアイコンが増えていれば本製品を使用できます。



▲Windows 7 の場合



▲Windows Vista の場合



▲Windows XP の場合

ドライブ文字は環境により異なります

ドライブ文字(ドライブアイコン横のアルファベット表示)は、お使いのパソコン環境により異なります。

▶▶▶ **以上で本製品にデータを書き込むことが可能です。**

データのコピー方法について詳しくは本紙裏面をご覧ください。

取り外し手順を覚えよう

※ ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

①タスクトレイのリムーバブルツールをクリック




(画面例:Windows 7)

リムーバブルツールはOSにより異なります

- Windows Vista :
- Windows XP :


② 本製品の表示をクリック



ドライブ文字は環境により異なります

ドライブ文字(ドライブアイコン横のアルファベット表示)は、お使いのパソコン環境により異なります。

③ メッセージを確認します



(画面例:Windows 7)

表示はOSにより異なります

- Windows Vistaの場合 :[OK]ボタンをクリックします。
- Windows XPの場合 :[×]をクリックします。

④ 取り外します



！ ケーブルはコネクターを持って抜きます ！

ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

こんなときには？

？ 本製品のアイコンがない

以下の点をご確認ください。

・USBケーブルの接続を確認
・接続するUSBポートを変えてみてください。ハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続しなおしてください。
・[コンピュータ]([マイコンピュータ])の[表示]→[最新の情報に更新]をクリックしてください。

？ 異常音が聞こえる

USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。
別売りのACアダプター(USB-ACADP3)をお使いください。

？ ユーザーアカウント制御の画面が表示された

[続行]ボタンをクリックしてください。

？ 「取り外しできません」のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアを全て終了してから、取り外しを行って下さい。それでも同じメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

？ フォーマットしたい場合

添付CD-ROM内【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

使用上のご注意

●FAT32ファイルシステムにてフォーマットした場合、WindowsとMac OSでデータを共有することができます。フォーマットは、添付のWindows専用ソフト「I-O DATAハードディスクフォーマッタ」で行います。詳しくは裏面の【サポートソフトウェアについて】をご覧ください。
●FAT32ファイルシステムで保存できる1ファイルの最大ファイルサイズは4GBまでです。
●Woooで録画する場合は、Wooo専用フォーマットが必要になります。
●Woooで録画した番組とパソコンのデータを共存することはできません。

●スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
●ご使用のパソコンにより、本製品の電源連動機能に対応できない場合があります。
●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
●本製品接続時、他のUSB機器を使う場合に注意してください。
・本製品の転送速度が遅くなることがあります。
・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続してください。

初級者向け


データをコピーしてみよう

注意 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。
故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。

（画面例：Windows Vista）

①データの保存場所を開きます

例1 写真データがピクチャ（またはMyPictures）に保存されている場合



Windows XPの場合

スタートボタン→マイピクチャの順にクリックし、開きます。

写真データの保存場所が不明な場合

カメラに添付のソフトウェアを使用して写真データをパソコンに保存されている場合、各ソフトウェアにより保存場所が異なることがあります。
各ソフトメーカー様に写真データの保管場所についてご確認ください。

例2 コピーしたいデータがドキュメント（またはマイドキュメント）に保存されている場合



データの保存場所が不明な場合

ご使用のソフトメーカー様にファイルの保管場所等についてご確認ください。


②データをコピーします

コピーしたいデータを選択して、右クリックし、メニューから［コピー］をクリックします。



複数のデータを選択したい場合

［Ctrl］キーを押しながら選択するデータを順にクリックします。



③本製品を開きます

コンピュータ（またはマイコンピュータ）から本製品を選択し、開きます。




本製品のアイコンが不明な場合

本紙表面【Step2 確認しよう】をご覧下さい。

④データを貼り付けます

開いたウィンドウ内で右クリックし、［貼り付け］をクリックします。



ドラッグ&ドロップでコピーする場合

ピクチャ等のコピーしたいデータが保存されているフォルダ（本製品以外のドライブ）と、本製品のウィンドウを両方開き、画面上で並べます。コピーしたいデータをドラッグ&ドロップします。

※本製品内のフォルダから本製品内のフォルダへデータをコピーする場合は、ドラッグ&ドロップでコピーしないでください。その場合、左記の手順に従ってデータをコピーし、貼り付けてください。



コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合（上書きコピーする場合）


コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合、ウィンドウが表示され、動作を選択します。

Windows 7、Vistaの場合



移動して置換　⇒上書きコピーします。
移動しない　⇒データはコピーされません。
移動するが両方のファイルを保持する　⇒自動でファイル名を変更し、データをコピーします。

Windows XPの場合



はい　⇒上書きコピーします。
いいえ　⇒データはコピーされません。

サポートソフトウェアについて

中・上級者向け

サポートソフトの使用方法

Windows のみ対応

必要に応じて下記の手順でサポートソフトをダウンロードして使用してください。

本製品に添付のサポートソフトCDに以下のソフトウェアが収録されています。
（DiskRefresher Deluxe LEは除く）
使用方法は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

●【画面で見るマニュアル】を見る方法

1. パソコンにサポートソフト CD-ROMをセットします。
2. サポートソフトメニューが表示されたら、【画面で見るマニュアル】ボタンをクリックします。



ソフトウェア名	特 徴
I-O DATA iVDR-S Media Server（I-O DATA iVDR-S Media Server トレイツールが同時にインストールされます）	Woooなどで録画したiVDR-Sのコンテンツをパソコンで利用するためのソフトです。
DiXiM Digital TV iVDR Edition	iVDR-S Media Serverと組み合わせて、iVDR-Sのコンテンツをパソコンで再生することができます。
mAgicTV Digital iVDR-S プラグイン	mAgicTV Digitalの録画コンテンツをiVDR-Sへダビングできるようにする、プラグインツールです。 ※あらかじめ「mAgicTV Digital（Ver.3.0以降）」（弊社製GV-MVPシリーズ用添付ソフト）および「I-O DATA iVDR-S Media Server」のインストールが必要になります。
I-O DATA ハードディスクフォーマッタ	ハードディスクをNTFSやFAT32でフォーマットするためのソフトウェアです。 ※フォーマットした場合、Woooで録画した番組などの保存データは、すべて削除されてしまいますのでご注意ください。
Adobe Reader	PDFファイルを参照するためのソフトウェアです。
完全データ消去ソフト「DiskRefresher Deluxe LE」 ※ダウンロードにて対応	本製品のデータを完全に消去するソフトウェアです。 以下のサポートライブラリよりダウンロードしてお使いいただけます。 http://www.iodata.jp/lib/

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.