I·O DATA

B-MANU201587-01

SSDN-STB2 シリーズ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
本紙は事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使う前の準備について説明しています。本紙をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

箱の中の確認

※図は実際のものと異なる場合があります。

箱の中には以下のものが入っています。

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。

万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

□ SSD(1台)

☑ 取扱説明書(1枚)[本紙]



■ユーザー登録について

▼ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに「ABC0987654ZX」のように印字してあります。

●ユーザー登録 ⇒ http://www.iodata.jp/regist/

本製品の取り付けについて

●本製品のノートパソコンへの取り付け作業は、販売店様等で実施されている取り付けサービスをご利用ください。

●お客様ご自身での取り付け作業に関しての、交換、OS再インストール、環境移行方法等のお問い合わせには、弊社サポートセンターではお答えできませんのでご了承ください。

注意 ノートパソコンを分解した場合、パソコンメーカーの保証対応を受けられなくなる場合があります。交換に関して本体メーカーへのお問い合せはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。交換作業においてパソコン本体および弊社製品を破損された場合、本体メーカー、および弊社では一切保証いたしかねますので、ご了承ください。

動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

次の条件を満たすこと

●SATAインターフェイス環境があること。また、それに本製品を接続できること。

対応機種	対応OS(日本語版のみ)※2
DOS/Vマシン※1	●Windows® 7 ●Windows Vista® ●Windows® XP

※1 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。
※2 パソコン本体が動作保証しているOSに限ります。
最新の情報は、弊社ホームページをご覧ください。

●本製品にOSをインストールする場合
OSのインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。
そのため弊社では、OSのインストールについてのサポート・保証はしておりません。

ハードウェア仕様

製品名	SSDN-ST64B2	SSDN-ST128B2	SSDN-ST256B2	SSDN-ST512B2
データ容量(バイト)	約64G	約128G	約256G	約512G
インターフェイス	Serial ATA II			
使用電源	DC5V			
使用温度範囲	0～35℃(パソコンが動作する範囲であること)			
使用湿度範囲	10～90%(ただし結露しないこと)			
本体質量	約51g			約58g
外形寸法	69.85 × 100.0 × 9.5 (mm)			

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
(保証期間が無期限の製品においては不要です。)
また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 (ふりがな) お名前 様 TEL . ( ) -
型番	SSDN-STB2シリーズ
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効
販売店	住所 ・ 店名 印 TEL . ( ) -
ご購入日	年 月 日

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

ご販売店様へ

1.お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)

2.記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

I·O DATA 株式会社 アイ・オー・データ機器

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、この取扱説明書を同梱して送付してください。

本製品について

●本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●大切なデータは定期的にバックアップしてください。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

●故障や異常のまま、通電しない
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

●本体を濡らさない
火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●本製品にアクセス中に電源を切ったり、リセットしない
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

使用上のご注意

■サスペンド機能には対応しない場合がある
スタンバイ、レジュームおよびディスクのサスペンドができない場合があります。

■パソコンのBIOSを設定変更した場合は、取り付け前に元に戻す
元に戻さないと、OSをインストールできない場合があります。

■ケーブルの取り外しに、ペンチなどを使わない
取り付け部を破損するおそれがあります。

■取り付け、取り外し作業によるパソコンの破損・損傷・故障などについて
弊社では一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

保証規定

①保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、**お買い上げ時より12カ月**、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

②保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。

③修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とお買い上げ時のレシートを弊社へお持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

④保証適応外

次の場合は有料修理となります。

1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3) ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄（保証期間が無期限の製品は除く）など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) ハードウェア自身の消耗に起因する故障または損傷。
   本製品は製品の性質上書き込み可能回数など製品寿命があります。
6) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
7) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
8) 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
9) 弊社以外で改造、調整、分解、部品交換などをされた場合。
10) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

⑤弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

⑥保証有効範囲

本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
※本保証書は、本書に明示した期間、条例のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い

ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。
本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。
本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
   したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
   また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

●Windows®は、Microsoft®Windows®operating systemの略称として表記しています。
●Windows 7、Windows Vista®、Windows XPは、それぞれWindows® 7、Windows Vista®、Windows® XP operating systemの略称として表記しています。
●Microsoft®, Windows®, Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
●I-O DATAおよびI-O DATAのロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●その他、一般に会社名、サービス名、ソフト名および製品名は各社の商標または登録商標です。

●仕様および外観は製品改良のため予告なく変更されることがあります。
●表記している容量は未フォーマット時総容量の目安です。本製品の容量表記は、1G/バイト＝1,000,000,000/バイトで計算しています。

アフターサービス

注意 **お客様ご自身での取り付け作業に関してのハードディスク交換、OS再インストール、環境移行方法等のお問い合わせには、弊社サポートセンターではお答えできませんので、ご了承ください。**

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

最新のドライバーソフト等をダウンロード
➡ http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話： 東京 **03-3254-1095** 金沢 **076-260-3688**
FAX： 東京 **03-3254-9055** 金沢 **076-260-3360**
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS（Windows、Mac OS）

廃棄される際のご注意

本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、フォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。
情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

●ハードディスク、SSD上のソフトウェアについて
ハードディスク、SSD上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくハードディスク、SSDを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

●本製品を廃棄する場合
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例に従ってください。

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



●氏名 ●住所 ●電話番号
●FAX 番号 ●メールアドレス ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 **宅配便・書留ゆうパック** でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●内部データは厳密な検査のため、消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、保証規定に記載されています。
●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2011.3.30 発行