I-O DATA

MANU001527

取　扱　説　明　書

セキュリティ耐衝撃ポータブルSSD
SSPD-SUTCBシリーズ

レシート・納品書などは大切に保存してください

修理の際には、購入日を証明するものが必要です。

【重要】定期的にバックアップしてください

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず 定期的に「バックアップ」してください。（使い方によってはバックアップできない場合もあります。）本製品または接続製品の保存データの破損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

●バックアップとは


本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体（HDD、BD/DVD など）にデータの複製を作成することです。（データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが 2 か所にあることを「バックアップ」と言います。）万一の故障や人為的なミスなど、不測の事態に備えるために、必ずバックアップをしてください。

●パソコンに接続して使用する場合

データをコピー&ペーストしたり、弊社バックアップソフトや OS のバックアップ機能を利用したりしてバックアップをしてください。

添付品を確認する

☐ 本体(USBキャップ付) … (1台)



☐ USBケーブル C-MicroB USB 5Gbps 約30㎝ … (1本)※

☐ USBケーブル A-MicroB USB 5Gbps 約1m … (1本)※
※ケーブル長が異なります。必要に応じて使い分けてください。

☐ 取扱説明書 … (本紙)

防雨防塵のために

USB キャップをしっかりはめ込んで保管してください。

つなぐ ～ 初期設定

【重要】パスワードについて


●ここで設定するパスワードは、忘れないでください。
パスワードを忘れてしまった場合、本製品に保存したデータを読み出すことができなくなります。万一に備え本製品に保存するデータは、他のメディアにバックアップしておくことをおすすめします。

●パスワードを 5 回連続で間違えると、パスワードロックがかかりログインやパスワード変更ができなくなります。
・5 回連続でパスワード入力ミス：本製品を一度取り外して再接続することで再度パスワードの入力が可能になります。
・合計 15 回連続でパスワード入力ミス：初期化が必要です。
初期化をおこなうと、パスワード、データ保存領域内のデータはすべて消去されます。

●弊社では、パスワードのお問い合わせはお受けできません。また、ロック解除してほしい等のご要望はお受けできません。予めご了承ください。

●本製品は、パスワード入力や専用ソフトウェアを介して認識されます。そのため、ネットワーク共有などではご利用いただけません。

つなぐ



初期設定する

●Windows の場合


1 本製品をパソコンにつなぎ、BD-ROM ドライブの［Start.exe］を実行する

右のような画面が表示された場合は、［Start.exe の実行］をクリックします。



2 「ソフトウェア利用規約」が表示されたら内容を確認し［同意する］をクリック


3



① 必要に応じて、名前を入力
②パスワード（確認含む）を入力
③[パスワード登録]をクリック

※パスワードは、8 ～ 32 文字の英大文字・英小文字、数字、記号で入力してください。記号は下記文字のみ使用できます。
! " # $ % & ' ( ) + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~

4



［OK］をクリック

以上で、初期設定は完了です。
この後本製品にアクセスするには、登録したパスワードを入力してログインしてください。


●macOS の場合

1 本製品をパソコンにつなぎ、以下の順にダブルクリック



2 「ソフトウェア利用規約」が表示されたら内容を確認し［同意］をクリック

3



① 必要に応じて、名前を入力
②パスワード（確認含む）を入力
③[パスワード登録]をクリック

※パスワードは、8 ～ 32 文字の英大文字・英小文字、数字、記号で入力してください。記号は下記文字のみ使用できます。
! " # $ % & ' ( ) + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~

4




［OK］をクリック

5 再度、以下の順にダブルクリックして起動



6



① 登録したパスワードを入力
②［ログイン］をクリック

7



［OK］をクリック

8 本製品を Mac 専用形式でフォーマットする

フォーマット方法は、下記の基本操作ガイド（Web）をご覧ください。

https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/


以上で、初期設定は完了です。
次回接続時からは、上記手順 5 ～ 6 を参考にして、登録したパスワードを入力しログインしてください。

取り外す場合

取り外す際のご注意

ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

●Windows の場合

1 

（　）をクリック
※このアイコンが無い場合は、そのまま手順２へお進みください。

2 （　）をクリック

3 メッセージを確認し、画面の指示にしたがって本製品を取り外す

●macOS の場合

1 本製品のアイコンをごみ箱に移す



2 本製品を取り外す

詳細ガイド（Web）

本製品の各設定などご利用方法について説明しています。

https://www.iodata.jp/lib/manual/shgate_manual/

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告表示

⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

▼絵記号の意味

⃠	禁止
❗	指示を守る

⚠警告

⃠ 本製品を修理・改造・分解しない

火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

⃠ 雷が鳴り出したら、本製品には触れない

感電の原因になります。

⃠ 故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

⃠ ぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。

・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。

・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

❗ 煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める

そのまま使うと発火・感電の原因になります。

⃠ 本製品の小さな部品（USB キャップ）を乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

動作環境・ハードウェア仕様

弊社 Web ページをご覧ください。

https://www.iodata.jp/product/hdd/bizhdd/sspd-sutcb/spec.htm

アフターサービス

弊社では、弊社製品をご購入いただきましたお客様につきまして、製品の修理サービス、電話やメール等によるユーザーサポート、アップデートソフトウェアや製品に関する情報等をご提供しております。

重要

- ●アフターサービスは、対象となる製品の生産終了後5年を目途に終了します。なお OS搭載製品において搭載OSのサポートが終了した場合など、状況によっては製品の生産終了後5年を経過する前に終了する場合があります。
- ●アフターサービスは、株式会社アイ・オー・データ機器のサポートポリシー（https://www.iodata.jp/support/support_p/）に基づき提供します。
- ●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（https://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

保証期間について

SSPD-SUTCB シリーズ　5 年間

※ ただし、製品の書き込み総容量が規定の TBW 値に達している場合、お買い上げ後の期間に関わらず保証対象外となります。TBW 値については、下記詳細ガイドでご確認ください。

https://www.iodata.jp/lib/manual/shgate_manual/#p9_2

お問い合わせ総合窓口/修理窓口

https://www.iodata.jp/support/after/tel/hdd.htm

電話でのお問い合わせ

050-3116-3025

受付 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく）

※お問い合わせいただく際は、商品の型番をご用意ください。

修理の流れ

①	②	③	④	⑤	⑥
修理申込（申込番号発行）	修理センターに送付	検査	有償時のみ見積連絡	修理	修理品返送

①Webで修理申込

【重要】修理申込をおこなうと、申込番号が発行されます。

https://www.iodata.jp/support/after/repair/

※Webページから修理申込がおこなえない場合は、申込番号の代わりに［名前・住所・TEL（FAX）・E-Mail・症状］を書いたメモを商品に同梱してお送りください。

②修理センターに送付

□ 商品一式
□ 申込番号を書いたメモ（Web申込時に発行された番号）
□ レシートや納品書など、購入日を示すもの

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
（株）アイ・オー・データ機器 修理センター宛
TEL 050-3134-8378

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。
※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損すると有料修理となる場合があります。
※液晶ディスプレイ製品の場合、パネル部分を持つとパネル内部が破損します。取扱いには、充分注意してください。
※修理の進捗状況は上記Webページでご確認いただけます。（申込番号で検索）

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもと、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換を行うものです。

1 保証内容
取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、取扱説明書等に記載された保証期間においては、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。なお、修理または交換には、ご購入日を証明するレシートや納品書のご提示が必要です。

2 保証対象
保証の対象となるのは本製品の本体ハードウェア部分のみです。ソフトウェア、付属品・添付品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外
以下の場合は保証の対象とはなりません。
1) ご購入日から取扱説明書等に記載された保証期間を経過した場合
2) 修理依頼の際、ご購入日を証明するレシートや納品書をご提示いただけない場合
3) レシートや納品書の記載が改ざんされている場合
4) 中古品としてご購入された場合や、オークション等の個人間売買で取得された場合
5) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害等の天災地変、公害、異常電圧等の外部的事情による故障または損傷の場合
6) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等、不適切な取り扱いにより生じた故障または損傷の場合
7) 接続不備（ケーブル・カードの向きの違いや斜め挿し等）に起因する故障または損傷、接続している他の機器やプログラム等に起因する故障または損傷の場合
8) 取扱説明書等に記載の使用方法や注意書き等に反するお取扱いを含む、落下、衝撃、加圧、過剰な力等に起因する故障または損傷の場合
9) 合理的使用方法に反するお取扱いやお客様の維持･管理環境（埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入、水・液体等の混入、結露、不衛生な状態等）に起因する故障または損傷の場合
10) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
11) 弊社が寿命に達したと判断した場合
12) 無期限保証の製品で、初回に導入した装置以外で使用された場合
13) 有寿命部品（SSD、コイン電池、冷却ファン、AC アダプター、メインボード、電解コンデンサ等）の自然消耗、磨耗、劣化
14) 使用頻度や経過時間等に関する弊社が定める製品耐久基準を超える使用によって生じた故障または損傷の場合
15) OS、ソフトウェア・アプリケーションの不備、CPU 等のハードウェア特性上の問題、コンピューターウイルスによって生じた不具合または故障の場合
16) お客様または第三者がダウンロードしたデータ、プログラム、ソフトウェア等によって生じた不具合の場合
17) 本製品のファームウェア等の修正プログラムおよびその書き換えに起因する不具合または故障の場合
18) その他弊社が保証対象外と判断した場合

4 修理
1) 修理をご依頼される場合は、本製品と、購入日を証明するレシートや納品書を弊社へご提示ください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップを行い、別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合、交換品や交換部品は弊社にて適宜処分し、お客様へ返却いたしません。

5 免責
1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等、本製品や接続製品内へのデータの保存の失敗について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任（本製品の故障または使用によって損害が生じた場合を含みますが、これらに限られません。）は、理由のいかんを問わず直接かつ通常の損害に限定され、派生的、付随的、間接的、精神的損害は含まれないものとし、かつその賠償額は製品の価格相当額を限度とします。
3) 弊社が契約不適合責任を負う場合であっても、弊社の責任範囲は、ご購入日から取扱説明書等に記載された保証期間を経過するまでの期間における本製品の修理、または契約上本来備えるべき仕様、規格、品質に適合した製品または同等品への交換に限り、損害賠償責任は負いません。
4) 本製品の使用に起因または関連し、お客様が第三者に損害を与えたものとして、弊社に対して当該第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、お客様は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、弊社は一切の責任を負いません。
5) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に含まれるソフトウェアの不備や脆弱性、本製品のファームウェア等の修正プログラムおよびその書き換えに起因して生じた損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲
弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

使用上のご注意

●本製品は、すべての状況、環境で HDD/SSD、データ、外装が破損しないことを保障するものではありません。

・本製品を故意に落下させたり、衝撃を加えないでください。

・USB キャップを外した状態では、防雨防塵は働きませんのでご注意ください。

●本製品を接続時、他の USB 機器を使う場合に以下にご注意ください。

・本製品の転送速度が遅くなることがあります。

・本製品を USB ハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、接続機器の USB ポートに直接、接続してください。

●定期的な通電を伴う使用を行っていない場合は、データが消え、認識できなくなる可能性があります。

●データセンターや監視カメラでの利用など、24 時間連続書き込みには対応しておりません。

●本製品は、起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

●本製品にソフトウェア（ワープロソフト、ゲームソフトなど）をインストールしないでください。
「OS 起動時に実行するプログラムラムが見つからない」などにより、ソフトウェアが正常に利用できない場合があります。

●スリープおよび休止などの OS の省電力機能は使用しないでください。

●本製品についた汚れなどを落とす場合は、本製品を取りはずしてから、柔らかい布で乾拭きしてください。

・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭く。

・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使わない。変質したり、塗装をいためたりすることがあります。

・市販のクリーニングキットは使わない。

譲渡・廃棄の際のご注意

●詳細ガイド（Web）の【初期化する】の手順をご確認の上、パスワードとデータを初期化してください。
本製品が別売の SUHmanager によって管理されている場合は、初期化方法に関して SUHmanager 所有者または管理者へお問い合わせください。

●本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

［ご注意］

1） 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、別段の定めの無い限り、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

［商標について］
記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

よりよい商品作りのためアンケートにご協力願います。