I-O DATA

① スタートガイド

設置してスマホ/タブレットで映像を見る



ネットワークカメラ
TS-WRLA


内容物を確認する

- ☐ カメラ本体
- ☑ ① スタートガイド(本紙)
- ☐ ② パソコン用ガイド
- ☐ ③ ヘルプガイド
- ☐ ④ 必ずお読みください
- ☐ かんたん接続シート
- ☐ microSDカード(4GB)
- ☐ ACアダプター
- ☐ スタンド
- ☐ スタンド固定ネジ(1個)
- ☐ ゴム足シール(3枚)
- ☐ ケージ用クリップ
- ☐ ケージ取付ネジ(2組)


バーコード

M-MANU201693-01

1 レンズカバーを開け、添付のmicroSDカードを挿入する




2 いったんルーターの近くに設置する



本製品の設定はルーターのそばでおこなってください。本製品の映像が確認でき、設定が完了した後に、本製品を使用したい場所(ルーターの電波が届く範囲の屋内)に移動して設置し直してください。

3 電源を入れ、電源ランプのみが緑点灯になるまで待つ



4 ルーターに無線接続する


有線LAN接続する場合は、別紙「③ヘルプガイド」Q2 をご覧ください。

① ルーターのWPSボタンを、ランプが点滅するまで長押しする




- ご利用のルーターによって、WPSボタンおよびランプの名前や動作は異なります。詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。
- 弊社製ルーターの場合、1秒押し、または3秒長押しになります。

② 本製品背面にあるWPSボタンをワンプッシュする



4 ルーターに無線接続する(つづき)

③ 本製品のインターネット接続ランプが橙点灯/点滅になるまで待つ




インターネット接続ランプが橙点灯/点滅にならない場合
別紙「③ヘルプガイド」の Q1 をご覧ください。


パソコンで使用する場合、以降の操作は不要です。
別紙「②パソコン用ガイド」へお進みください。

5 App StoreまたはGoogle Play(Playストア)で[QwatchViewLite]アプリを検索してインストールする

6 「QwatchViewLite」アプリに本製品を登録する

① 「QwatchView Lite」を開く






a〜z、A〜Z、0〜9の中の文字(半角)を使用し、英字と数字を組み合わせた4文字以上で設定してください。記号は使用できません。設定したパスワードは忘れないようメモしてください。

新しいパスワードのメモ欄

パスワード変更画面が表示されない場合は、手順⑪へお進みください。




映像が表示されない場合
別紙「③ヘルプガイド」の Q3 をご覧ください。


ハウリングを起こす場合
本製品と視聴端末の距離が近いとハウリングを起こす場合があります。セットアップ完了後に、本製品と視聴端末の距離を1m以上離してください。

7 本製品を利用する場所に設置し直す

① 本製品のコンセントを抜く




② スタンドを取り付ける




壁や天井に設置する場合
右記「壁や天井に設置する方法」参照

③ 本製品を設置したい場所に持っていき、コンセントを入れる




④ 約2分後、本製品の インターネット接続ランプ が 橙点灯/点滅 になるまで待つ



インターネット接続ランプが橙点灯/点滅にならない場合
本製品にルーターの電波が届いていない可能性があるため、本製品を無線LANルーターに近づけてください。それでもインターネット接続ランプが橙点灯/点滅しない場合は、別紙「ヘルプガイド」の Q1 をご覧ください。

8 映像を見ながらピントリングを回して、ピントを合わせる



左へ回す↶：近くにピントをあわせます。
右へ回す↷：遠くにピントをあわせます。
※ 左に回し続けるとピントリングが外れます。元に戻す際には異物が混入しないようご注意ください。

以上で本製品をご利用いただけます。

外出先でもカメラの映像表示がおこなえます。（追加設定はありません）

カメラをもっと便利に利用する方法

動作検知、人感、音、気温、湿度センサーを利用する場合や、弊社製IPカメラを複数台使用する場合など、カメラをもっと便利に活用する場合は「QwatchView」アプリをご利用ください。

インストール方法

以下のQRコードを読み込むか、AppStore またはPlayストア で［QwatchView］を検索してインストールする

使い方（画面で見るマニュアル）

QwatchViewを開き、? をタップするか、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

http://www.iodata.jp/lib/manual/qwatchview/

壁や天井に設置する方法

設置に関するご注意
- 本製品、ACアダプターは、ペットが触れられない場所に設置してください。
- 電源コードやLANケーブル等は、ペットが触れないように配線するか保護してください。ペットが本製品にじゃれたり、かんだりすると、本製品や電源コード、LANケーブル等を傷め、火災、感電、やけど、けがの原因になります。
- 本製品、ACアダプターは防水ではありません。水、ペットの尿などで濡らさないでください。火災、感電、やけど、けがの原因となります。


壁や天井に固定する方法

石こうボードなど、中空の壁に取り付ける場合
添付のボードプラグを使用してネジ止めしてください。また、壁や天井に合う、適切な器具で固定してください。

● フックにひっかける方法


※ フックなどにひっかける場合は、人の通行するような場所には設置しないでください。また、天井には設置できません。

① スタンドをフックにひっかける
② 添付のスタンド固定ネジで、カメラ本体とスタンドを固定する




● ネジ止めする方法

① ネジを2本用意する
② 壁にネジを差し込む
③ 添付のスタンド固定ネジで、カメラ本体とスタンドを固定する



ゲージに取り付ける方法

① ケージをケージ用クリップとスタンドで挟み、ケージ取付ネジで2か所止める
② 添付のスタンド固定ネジで、カメラ本体とスタンドを固定する



天井に固定した場合は、設定画面でカメラの設置角度を変更してください
本製品の設定画面で［カメラ設置角度］を［180°］に変更してください。

① QwatchViewでカメラの映像を表示します。
② メニューを右から左に向かってスワイプし、［設定］をタップします。
③ ［IPカメラの設定画面を開きます］をタップします。
④ ［ビデオ・サウンド］→［映像］の順にタップします。
⑤ ［設置環境の設定］で［カメラ設置角度］を［180°］に変更し、［設定］をタップします。
⑥ 右上の［閉じる］または［完了］をタップします。

「画面で見るマニュアル」の開き方

「画面で見るマニュアル」では、本製品のパソコンでの使い方や、設定画面の詳細（各種センサーの使い方やメール通知設定など）、困ったときには（Q&A）を説明しています。弊社Webページまたはアプリよりご覧ください。


「TS-WRLP、TS-WRLAの画面で見るマニュアル」の開き方

本製品のパソコンでの使い方や、設定画面の詳細、困ったときには、などを説明しています。

http://www.iodata.jp/p/154457

「QwatchViewLiteの画面で見るマニュアル」の開き方

QwatchViewLiteの使い方やFAQなどを説明しています。
① QwatchViewLiteを開きます。
② 設定アイコンをタップします。
③ 「画面で見るマニュアル」をタップします。



弊社Webページから開くこともできます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/qwatchviewlite/