
M-MANU201180-01

I-O DATA ポケットルーター『WN-TR2』


かんたんセットアップガイド

▼設置イメージ



1 設置する

1 LANケーブルを接続する



2 電源を接続する

以下のいずれか一つの方法で接続し、電源を取ります。

▼パソコンのUSBポートを使う場合



▼iPhone等に付属のUSB型ACアダプターを使う場合

※5V、500mA以上供給可能なACアダプターに接続してください。



ご注意

本製品の抜き差しはUSBコネクター部分を持つ

本製品を抜き差しする際は、USBコネクター部分を持って抜き差ししてください。本体部分を持って抜くと、故障の原因となります。



3 SSIDと暗号キーを確認する

添付の**「無線LAN出荷時設定情報シート」**に記載している[SSID1]と[暗号キー]はパソコンやスマートフォン等をつなぐ際に必要です。
お手元にご用意ください。




ヒント

ランプについて

本製品のランプは色と動きにより、本製品の状態を表しています。

ランプ



色	状態	
青	点灯	有線リンク中
	点滅	有線通信中
	消灯	有線リンクなし
緑	点灯	WPS接続成功
	点滅	WPS接続中
	早い点滅	WPS接続失敗
	消灯	通常動作時
	遅い点滅	設定初期化中

2 無線LANの接続設定をする

接続する機器やOSにより設定手順が異なります。接続する機器またはOSの設定手順を参照してください。

スマートフォンの場合（QRコネクト）

簡単設定アプリ『QRコネクト』（無料）をインストールし、設定します。
※iPhone/iPad/iPod touchは、iOS 4.0以降かつカメラ付モデルに対応しています。
※Andoird OSは、Ver 2.2以降に対応しています。
（オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。）
※カメラ非搭載機種の場合は、下記Q&Aの手順で設定してください。

❶ ●iPhone/iPad/iPod touchの場合
→[AppStore]を開く

●Androidの場合
→Playストア(Google Play)またはAndroidマーケットを開く

[QRコネクト]を検索し、インストール
→画面の指示にしたがってインストールします。

※AppStore、Playストア(Google Play)またはAndroidマーケットに接続できない場合は下記Q&Aをご参照ください。

❷ ホーム画面に戻り、インストールした[QRコネクト]をタップ

❸



**ホームボタンを押し、Webブラウザー（Safari等）を起動します。
インターネットに接続できることを確認したら、以上で設定は終了です。
インターネットをお楽しみください。**

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「こんな時にはQ&A」の**Q1**をご参照ください。

Q&A

AppStore、Playストア（Google Play）またはAndroidマーケットに接続できない場合

以下の手順で設定してください。

▼ iPhone/iPad/iPod touchの場合
①ホーム画面から[設定]をタップ
②[Wi-Fi]をタップ
③[Wi-Fi]が[オフ]になっている場合は、[オン]にします。
④[AirPortxxxxx]をタップ
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。



⑤本製品の[暗号キー]（13桁）を入力し、[Join]または[参加]をタップ

▼ Androidの場合
①ホーム画面から[MENU]→[無線ネットワーク]→[Wi-Fi設定]の順にタップ
②[Wi-Fi]にチェック
③[AirPortxxxxx]をタップ
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。
④[パスワード]に[暗号キー]を入力し、[接続]をタップ
⑤SSIDの下に「接続」の文字が表示されていることを確認



ホームボタンを押し、ホーム画面からWebブラウザー（Safari等）を起動します。インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。

Windows 8の場合

❶ ①マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示




❷ 無線のアイコン 利用可能 をクリック

❸



①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック

❹



①「ルーターのボタンを押しても接続できます。」のメッセージを確認
※メッセージが表示されない場合は、本製品の暗号キー（13桁）を入力し、[次へ]をクリックします。

②本製品の[WPS]ボタンを約3秒間長押しして、離す
③ランプが緑色に点滅することを確認

❺



左の画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリック

❻



自動的にWebブラウザーが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック

**以上で設定は終了です。
インターネットをお楽しみください。**

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「こんな時にはQ&A」の**Q1**をご参照ください。

Windows 7の場合

❶



画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック

ヒント

タスクトレイにアイコンが表示されていない場合

以下の手順でアイコンを表示してください。
①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
②[カスタマイズ...]をクリック
③[タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリック



❷




①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック

❸



①左の画面が表示されたことを確認



②本製品の[WPS]ボタンを約3秒間長押しして、離す
③ランプが緑色に点滅することを確認

**⇒そのまま画面が消えるまでお待ちください。
設定が完了すると自動的に画面が消えます。**

ヒント

設定が完了しない場合

しばらく待っても画面が消えない場合は、[セキュリティキー]に本製品の[暗号キー]を入力してください。

❹ ブラウザーソフト（Internet Explorer等）を起動する

以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「こんな時にはQ&A」の**Q1**をご参照ください。

ヒント

暗号化について

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[＊]や[●]で表示される場合があります。

2 無線LANの接続設定をする（つづき）

接続する機器やOSにより設定手順が異なります。接続する機器またはOSの設定手順を参照してください。

Windows Vista®の場合

❶ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック



❷ [ネットワークに接続]をクリック




❸ ①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック



❹ ①左の画面が表示されたことを確認
②本製品の[WPS]ボタンを約3秒間長押しして、離す
③ランプが緑色に点滅することを確認
④[次へ]ボタンをクリック





❺ ①[正常に接続しました]と表示されていることを確認
②[閉じる]ボタンをクリック




❻ ブラウザーソフト（Internet Explorer等）を起動する

以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。


※インターネットにつながらない場合は、右記「こんな時にはQ&A」の**Q1**をご参照ください。

Windows XPの場合


❶ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック




❷ ①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック



❸ ①[ネットワークキー]と[ネットワークキーの確認入力]欄に本製品の[暗号キー]（13桁）を入力
②[接続]ボタンをクリック



❹ 本製品の[AirPortxxxxx]に[接続☆]と表示されていることを確認
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1の表示を確認します。



❺ ブラウザーソフト（Internet Explorer等）を起動する

以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

※インターネットにつながらない場合は、右記「こんな時にはQ&A」の**Q1**をご参照ください。

Mac OSの場合

❶ ①画面左上のアップルメニューをクリック
②[システム環境設定]をクリック



❷ [ネットワーク]をクリック



❸ ①画面左側の[AirMac]をクリック
②[メニューバーにAirMacの状況を表示]にチェック
③[適用]をクリック



❹ ①メニューバーに表示されているAirMACアイコンをクリック
②[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。



？ アイコンが「切」の状態になっている場合

[AirMacを入りにする]を選択し、AirMacを有効にします。

❺ ①本製品の[暗号キー]（13桁）を入力
②[OK]ボタンをクリック



❻ ブラウザーソフト（Safari等）を起動する

以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

※インターネットにつながらない場合は、右記「こんな時にはQ&A」の**Q1**をご参照ください。

ヒント 暗号化について

- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[＊]や[●]で表示される場合があります。

ヒント ゲーム機を接続する場合

弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

http://www.iodata.jp/r/4200

こんな時には Q&A

別紙「必ずお読みください」および弊社Webページにある「画面で見るマニュアル」にもQ&Aを掲載しています。併せてご参照ください。

Q1 インターネットにつながらない


対処1 本製品の設定画面を開き、アクセスポイントモードに設定してください。

①本製品の設定画面を開きます。（下記の「設定画面の開き方」参照）

②[インターネットへ情報を送信するときに・・・続行しますか？]のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。



③メニューから[インターネット]を開き、[アクセスポイント]を選択し、[設定]をクリックします。



⑤[設定]をクリックします。

⑥本製品が再起動します。しばらくお待ちください。


⑦[OK]をクリックします。

以上で、設定は完了です。

対処2 ご利用のインターネット回線について確認してください。本製品はPPPoE認証には非対応です。
ご利用回線でPPPoE認証が必要な場合は、別途PPPoE認証できるルーターが必要です。

Q2 本製品を出荷時設定に戻す

対処 ①本製品からLANケーブルを外します。（給電した状態でおこないます。）
②本製品側面にあるWPSボタンを約10秒以上押し続けます。
③ランプが緑色に遅く点滅したら離します。
④再起動するまで待ちます。（約50秒）
以上で、出荷時設定に戻りました。



設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定や、設定の変更などがおこなえます。
設定画面について詳しくは弊社Webページにある「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
※設定画面は、本製品とパソコンが無線LANでつながっていれば、（インターネットに接続されていなくても）、設定画面が開くことができます。



Webブラウザーを起動し、**http://192.168.0.1/** にアクセス
※ **http://192.168.0.1/** で設定画面が開かない場合は **http://192.168.1.1/** にアクセスできるかお試しください。
※アクセスポイントモードの場合は、**http://192.168.0.201** にアクセス

画面で見るマニュアルの開き方

「画面で見るマニュアル」では設定画面の詳細やQ&Aなどについて説明しています。
Webブラウザーを起動し、以下のURLにアクセスしてください。

http://www.iodata.jp/r/4200

※QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/