UPS（無停電電源装置）対応一覧

●:対応　×:非対応　■:確認中　ー:未検証　2021年8月30日現在

【法人様向けNAS】 メーカー	ラインナップ	製品型番	HDL-XRシリーズ HDL-XRWシリーズ HDL-XR/2Dシリーズ HDL-XRW/2Dシリーズ HDL-XR2Uシリーズ HDL-XR2UWシリーズ HDL-XVシリーズ HDL-XVWシリーズ HDL-XV/2Dシリーズ HDL-XVW/2Dシリーズ	HDL-GTシリーズ HDL-GTRシリーズ HDL-GTR2Uシリーズ	HDL-Z4WLI2シリーズ HDL-Z2WLI2シリーズ HDL-Z4WLIR2シリーズ ※4	HDL-Z6WLC2シリーズ HDL-Z6WLC2Vシリーズ ※4、5、16	HDL-Z6WLCシリーズ HDL-Z6WLCVシリーズ ※4、5	HDL-Z4WLC2シリーズ HDL-Z4WMC2シリーズ ※4、5、16	HDL-Z4WMCシリーズ ※4、5	HDL-Z4WSCシリーズ ※4、5、16	HDL-Z4WSAシリーズ HDL-Z4WSVシリーズ HDL-Z4WSシリーズ ※4、5、16	HDL-Z4WLCR2シリーズ HDL-Z4WLCR2Vシリーズ ※4、5、16	HDL-Z4WLCRシリーズ ※4、5	HDL-Z4WTCRシリーズ HDL-Z4WTCR2シリーズ HDL-Z4WTCR2Vシリーズ ※4、5、16	HDL-Z4WSCRシリーズ HDL-Z4WSCR2シリーズ HDL-Z4WSCR2Vシリーズ ※4、5、16	HDL-Z2WLC2シリーズ HDL-Z2WMC2シリーズ ※4、5、16	HDL-Z2WMシリーズ ※4、5	HDL-Z2WSCシリーズ HDL-Z2WSAシリーズ HDL-Z2WSVシリーズ HDL-Z2WSLPシリーズ ※4、5、16	HDL-Z2WHシリーズ ※5	HDL-Z2WEシリーズ ※5	HDL-Z2WECシリーズ ※5	HDLM3-GWINシリーズ ※4、5、16	HDL-Aシリーズ HDL-AHシリーズ HDL2-Aシリーズ HDL2-AHシリーズ HDL-ASシリーズ HDL-ARシリーズ HDL-ARTシリーズ
APC		Smart-UPS 500(SMT500J)※3、1	●※1	ー	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 750(SMT750J)※3	●※1	ー	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 1000(SMT1000J)※3	●※1	ー	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 1500(SMT1500J)※3	●※1	ー	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 2200(SMT2200J)※3	●※1	ー	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 3000(SMT3000J)※3	●※1	ー	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 1200 RM 1U(SMT120	●※1	ー	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 1500 RM 2U(SMT150	●※1	ー	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 500(SUA500JB)※3	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 750(SUA750JB)※3	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 1000(SUA1000JB)※	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 1500(SUA1500JB)※	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	●※1
		Smart-UPS 2200(SUA2200JB)※	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	ー	ー	ー	●※2	●※2
		Smart-UPS 3000(SUA3000JB)※	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	ー	ー	ー	●※2	●※2
		Smart-UPS 750RM(SUA750RMJ1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	ー
		Smart-UPS 1500RM(SUA1500RM	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	ー	ー	ー	●※1	ー
		Smart-UPS 3000RM(SUA3000RM	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	ー	ー	ー	●※2	ー
		ES 500(BE500JP)	×	●	ー	ー	ー	×	×	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	●
		ES 725(BE725JP)	×	●	ー	ー	ー	×	×	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	●
		ES 550(BE550G-JP)	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	●
		ES 750(BE750G-JP)	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	●
		CS 350(BK350JP)	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	×
		CS 500(BK500JP)	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	×
		RS 400(BR400G-JP)	●※13	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	●
		RS 550(BR550G-JP)	●※13	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	●
		RS 900(BR900-JP)	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	×
		RS 1000(BR1000G-JP)	●※13	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	●
		RS 1200(BR1200LCD-JP)	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	×
		RS 1200(BR1200G-JP)	×	ー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	×	●
		GS Pro 500(BG500-JP)	●※14	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
OMRON	BY-S	BY3SS	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		BY5OS	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		BY8OS	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		BY120S	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BY-W	BY50FW	●	×	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	●	●	ー	●	●	●	ー	●	×	●
		BY75SW	●	×	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	●	●	ー	●	●	●	ー	●	×	●
	BN-T	BN50T	ー	ー	●	●	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
		BN75T	ー	ー	●	●	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
		BN100T	ー	ー	●	●	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
		BN150T	ー	ー	●	●	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
		BN220T	ー	ー	●	●	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
		BN300T	ー	ー	●	●	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
	BN-R	BN75R	●※11	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	ー
		BN150R	●※11	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	ー
		BN300R	●※11	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	ー
	BU-RW	BU75RW	●※11	×	●※20	ー	●	ー	●	●	●※12	ー	●	●	●	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●	●※12	ー
		BU100RW	●※11	×	●※20	ー	●	ー	●	●	●※12	ー	●	●	●	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●	●※12	ー
		BU200RW	●※11	×	●※20	ー	●	ー	●	●	●※12	ー	●	●	●	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●	●※12	ー
		BU300RW	●※11	×	●※20	ー	●	ー	●	●	●※12	ー	●	●	●	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●	●※12	ー
	BN-S	BN50S	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	ー	●	●※11
		BN75S	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	ー	●	●※11
		BN100S	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	ー	●	●※11
		BN150S	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	ー	●	●※11
		BN220S	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	ー	●	●※11
		BN300S	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	ー	●	●※11
	BN-XR	BN100XR	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●※12	ー	●	●	●	ー	●※12	●※12	●※12	ー	ー	●※12	ー
		BN150XR	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●※12	ー	●	●	●	ー	●※12	●※12	●※12	ー	ー	●※12	ー
		BN240XR	●※11	×	ー	ー	●	ー	●	●	●※12	ー	●	●	●	ー	●※12	●※12	●※12	ー	ー	●※12	ー
	BU-SW	BU50SW	ー	ー	ー	ー	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	ー	●※12	ー
		BU75SW	ー	ー	ー	ー	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	ー	●※12	ー
		BU100SW	ー	ー	ー	ー	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	ー	●※12	ー
		BU150SW	ー	ー	ー	ー	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	●※12	●※12	●※12	ー	ー	●※12	ー
	BX-F	BX35F	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	●
		BX50F	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	●
		BZ35T	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	●
		BZ50T/BZ50LT	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	●
		BZ35LT2/BZ50LT2	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	×	ー	ー	×	●
EATON		5P750	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5P750R	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5P1000	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5P1000R	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5P1500	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5P1550G	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5P650i	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5PX1000RT2U	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5PX1500RT2U	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5PX1500iRT2U	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5PX3000RT2U	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		5PX3000iRT2U	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		EX900TJ	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		EX1000T	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		EX1150TJ	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		EX2400RT2UJ	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
		EX3000RT2UH	×	×	ー	●※17	ー	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	●※17	●※17	ー	●※17	ー	ー	ー	●※17	×
富士電機		PEN102J1C(EX100シリーズ)	ー	ー	ー	●※18	ー	●※18	ー	ー	●※9、10	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	●※9、10	ー	ー	ー	ー	ー
		PEN102J1RT(EX100シリーズ)	ー	ー	ー	●※18	ー	●※18	ー	ー	●※9、10	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	●※9、10	ー	ー	ー	ー	ー
		PEN152J1RT/15(EX100シリーズ)	ー	ー	ー	●※18	ー	●※18	ー	ー	●※9、10	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	●※9、10	ー	ー	ー	ー	ー
		PEN302J1RT(EX100シリーズ)	ー	ー	ー	●※18	ー	●※18	ー	ー	●※9、10	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	●※9、10	ー	ー	ー	ー	ー
		UX100シリーズ	ー	ー	ー	●※18、19	ー	●※18、19	ー	ー	ー	●※18、19	ー	ー	ー	●※18、19	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		DL3120-501JW-RM(DL3120-RM	ー	ー	ー	●※18	ー	●※18	ー	ー	●※8、10	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	●※8、10	ー	ー	ー	ー	ー
		DL3120-102JW-RM(DL3120-RM	ー	ー	ー	●※18	ー	●※18	ー	ー	●※8、10	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	●※8、10	ー	ー	ー	ー	ー
		DL5115シリーズ	ー	ー	ー	●※18	ー	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		DL3115シリーズ	ー	ー	ー	●※18	ー	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	ー	ー	●※18	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

※ 最新の販売状況については各メーカーWEBページをご確認下さい。

※1 別途、USB接続用ケーブル(AP98117J)が必要になります。

※2 別途、USB接続用ケーブル(AP9827)が必要になります。

※3 UPSのSmart-Slotを利用の場合は、USBポートと同時使用はできません。詳しくはAPC(Schneider Electric社)のWEBページをご参照ください。

※4 APC(Schneider Electric社)のUPSをお使い頂く場合は、別売りの"APC PowerChute Business Edition"をご購入頂く必要があります。UPSの管理ソフトウェアの対応状況はハードディスク(HDD)対応 各種ソフトウェア一覧をご覧下さい。

※5 オムロン社のUPSをお使い頂く場合は、UPS付属のソフトウェアをお使い下さい。UPSの管理ソフトウェアの対応状況はハードディスク(HDD)対応 各種ソフトウェア一覧をご覧下さい。

※6 LAN DISKとUSB接続する場合は通信機能拡張用オプション(USBカード:型名KRACWG13)が必要です。および、LAN DISKのシャットダウンで使用するVBScriptを富士電機サイトからダウンロードしてご使用ください。

※7 LAN DISKとLAN接続する場合は通信機能拡張用オプション(Web/SNMPカード:型名KRACWL04)とシャットダウンソフトNetshutdが必要です。

※8 LAN DISKとLAN接続する通信機能拡張用オプション(Network Agent Card:型名XS-PS-NAC)とシャットダウンソフトPower-SOL UPSモニタ(メンバモジュール)が必要です。

※9 LAN DISKとLAN接続する通信機能拡張用オプション(Network Agent Card:型名ES-PS-NAC)とシャットダウンソフトPower-SOL UPSモニタ(メンバモジュール)が必要です。

※10 Wake On LANは、UPSが停電停止後の復電で出力ONを実行した時にNetwork Agent Cardから発行できます。

※11 USB接続のみ検証。

※12 LAN接続のみ検証。(UPSにLAN接続用オプションが必要です)

※13 出力波形が「矩形波」から「近似正弦波」に仕様変更された機種(シリアルNoが以下以降の機種)が対応となります。BR400G-JP　:3B1333******以降
BR550G-JP　:3B1308******以降 BR1000G-JP　:3B1307******以降
詳しくは、APC(Schneider Electric社)のWEBページをご参照さい。

※14 UPSが停電時の出力停止に対応していないため、復電時の自動再起動は未対応となります。

※15 UPSにAP9620 Legacy Communication Cardを使用時に、PowerChute Business Editionのデバイスプロパティ画面でUPSのモデル名が正しく表示されません。詳しくは、APC(Schneider Electric社)のWEBページをご参照ください。

※16 EATON社のUPSをお使い頂く場合は、UPS付属のソフトウェアをお使い下さい。UPSの管理ソフトウェアの対応状況はハードディスク(HDD)対応 各種ソフトウェア一覧をご覧ください。

※17 LAN DISKとLAN接続する場合は通信機能拡張用オプション (Network Management Card: 品名NETWORK-MS)が必要です。

※18 UPSとの接続は、USB-RSAQ6をご利用ください

※19 Power-SOL UPS モニタ Version 2.86 で対応

※20 HDL-Z4WLIR2シリーズのみ動作確認済み。

※21 F/W Ver2.03以降を適用してご利用ください。