

対応機種追加について

この度は Bluetooth ヘッドセット「PDI-B903/HSK」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品を FOMA F900iT と組み合わせて使用する場合には、取扱説明書の「PDI-B903/HSK の使い方」の項目

③ 電話機への登録（ペアリング）（最初の 1 回のみ）【A5504T の場合】、

④ 電話機に接続する【A5504T の場合】

の箇所を、以下のようにお読み換えください。

FOMA【F900iT の場合】

③ 電話機への登録（ペアリング）（最初の 1 回のみ）

- ① 電源が切れていることを確認します。
- ② ランプが 0.5 秒毎の点滅になるまでボタンを押し続けます。

※音が鳴っても、ランプが「0.5 秒毎の点滅」状態になるまでボタンを押し続けてください。

③ 携帯電話側のハンズフリー機器の登録を行います。

1. 待受け画面で

MENU (7 P QRS) (7 P QRS) (2 ABC)

と押します。

2. 表示されたハンズフリーメニュー内の

[4. 機器登録] を選択します。

3. 携帯電話の暗証番号を入力します。

4. 接続機器一覧画面で、検索された“B903HSKx”
(x は任意) を選択し、Bluetooth パスキー
入力画面で [1234] を入力します。

5. B903HSKx 登録しますか? というメッセージが表示されますので、「はい」を選択します。

以上で完了です。

※2分以内に登録作業を終了するようにしてください。

④ 電話機に接続する

① 先に携帯電話とのペアリングを済ませておき、携帯電話の電源を入れ待ち受け状態にします。

② ヘッドセットの電源をいれランプが 5 秒おきに 1 回点滅していることを確認します。

③ ヘッドセットのボタンを 1 回押します。

※携帯電話上部に [] が表示がない場合

待受け画面で

MENU (7 P QRS) (7 P QRS) (2 ABC)

と押し、[1. 自動接続] を選択します。