

対応機種追加について

この度は Bluetooth ヘッドセット「PDI-B903/HSK」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を WILLCOM WX310K と組み合わせて使用する場合には、取扱説明書の「PDI-B903/HSK の使い方」の項目

③ 電話機への登録（ペアリング）（最初の 1 回のみ）【A5504T の場合】、

④ 電話機に接続する【A5504T の場合】の箇所を、以下のようにお読み換えください。

WILLCOM【WX310K の場合】

③ 電話機への登録（ペアリング）（最初の 1 回のみ）

- ① 電源が切れていることを確認します。
- ② ランプが 0.5 秒毎の点滅になるまでボタンを押し続けます。

※音が鳴っても、ランプが「0.5 秒毎の点滅」状態になるまでボタンを押し続けてください。

- ③ 携帯電話側のハンズフリー機器の登録を行います。

1. [メニュー] → [アクセサリ] → [Bluetooth] → [接続機器探索] を選択します。
2. 表示された機器 (B903HSK(x (x は任意のアルファベット))) を選択します。

3. 「どちらのプロファイルにて接続しますか？」の画面で、[ハンズフリー] を選択します。

4. Bluetooth 接続パスキー入力画面でパスキーを [1234] と入力します。

以上で完了です。
※2 分以内で登録作業を終了するようにしてください。

④ 電話機に接続する


- ① 先に携帯電話とのペアリングを済ませておき、携帯電話の電源を入れ待ち受け状態にします。

※携帯電話上部に [] が表示されていない場合

[メニュー] → [アクセサリ] → [Bluetooth] で、
[ハンズフリー接続] → [ハンズフリー接続待ち] を選択します。

- ② ヘッドセットの電源をいれランプが 5 秒おきに 1 回点滅していることを確認します。

- ③ ヘッドセットのボタンを 1 回押します。

→ 5 秒後に携帯電話の [] マークが青色になり、接続を完了します。